Panasonic



取扱説明書

DVDレコーダー

DMR-EX150 DMR-EX350 DMR-EX550



DVD 関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/

詳しい使い方説明は、「ディーガ使い方ナビゲーション」をご覧ください。 http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずユーザー 登録をお願いいたします。ホームページでユーザー登録ができます。 http://www.mps.panasonic.co.jp/

このたびはパナソニックDVDレコーダーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。















保証書別添付

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(→ 別冊の取扱説明書 準備編 54 ~ 55 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全に お使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名 | などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

ディーガ かんたん!使いこなし術

ハードディスク と た **で気に入りだけ** 番組を HDD に録り貯めて、DVD に残してみよう!

予約する



かんたんに 番組の予約が したい!





番組表を表示する

予約したい番組を選ぶ





放送を変更するときは



放送 /入力切換-

詳しい操作方法は→38ページ



録った番組を 見てみたい!



番組一覧を表示する



番組一覧 青ビデオ 駅 ビデオ 録 写真 切り換わります ページ 01/01 ■ 「「「「「」」 「「」「「」」 「「」「「」」 「」「複数選択

選んだ番組が再生されます

詳しい操作方法は→45ページ



お気に入りの 番組をDVDに 残したい!

開/閉



(本体の開閉ボタン) ディスクを入れる



決定する

「ダビングする」を選ぶ 選び



ディスク残量 40:00 DR 項目で表現で

詳しい操作方法は→66ページ

DVD へ録画したい場合など詳 しくはそれぞれの操作ページを ご覧ください。



操作ガイドも 見てね!(→19)

番組予約へ」を選ぶ



決定する



「予約する」を選ぶ

選び



決定する



録画モード「DR」だ と、デジタル放送を ハイビジョン画質で 録画できます。



☞予約内容を確認し、変更が必要なときは 「詳細設定」を選ぶ (→39「詳細設定画面」)

② 同じ番組を毎週録画したいときは


「毎週予約する」を選ぶ



消去ナビを使うと かんたんに番組を 消すことができます。

不要な番組を 消去したい!

詳しい操作方法は→53ページ □



ダビングしたい番組を選ぶ



決定する



「ダビング開始」を選ぶ

選び



決定する

DVD-RAI のおまかせダビング開始 1倍速(FRモード)でダビングを行います。 ダヒングを開始しますか? ダビング開始 キャンセル ダビング実行中は戻るボタンを3秒押し続けると中断します。

ダビングを開始します

本機の特長

録画

番組表から録画予約する

→38ページ

番組表から、録画したい番組を選んで 予約ができます。



ハイビジョン画質をそのまま録画

→32ページ

デジタル放送そのままの高画質・高音質を HDDへ録画して楽しめます。



ハイビジョンのきれいな映 像のまま録画できるんだ ね。

デジ・アナどっちも録り

→31ページ

デジタル放送の1番組とアナログ放送 の1番組を同時に録画できます。



見たい番組が重なっても 両方録れる!

再生

見たい番組もすぐ見つかる

→45ページ

再生ナビ画面なら、見たい番組を 探すのに便利です。



ビデオテープのように早 送りや巻戻しをして番組を 探す必要はないのね

デジカメで撮った写真を見る

→48ページ

デジタルカメラなどで撮影した写真を テレビで見たり、HDDやDVD-RAMに 残すことができます。








SDカードのMPEG2動画を見る

→70ページ

SDビデオカメラなどで撮影した MPEG2動画を見るには、 まずHDDなどに

ダビングしてください。

●SDカードから直接再生 することはできません。





編集・ダビング

お気に入りシーンだけを集める

→57ページ

録画した番組の不要な場面を削除したり、 お気に入りの場面だけを集めたプレイリス トを作成したりすることができます。



サッカーの名場面集が作りたいな!

好きな番組だけをDVDへダビングする

→66ページ

おまかせダビングなら ダビングしたい番組を選ぶだけ!




ダビングした後にファイナラ イズをすると他のDVD機器 でも再生できます

ビデオやビデオカメラの映像をダビングする

→72ページ

ビデオやビデオカメラで撮った思い出の 映像をDVDに残すことができます。



さらに

HDMIケーブルでVIERAとつなぐと…

→21ページ

ビエラのリモコンで、本機の 操作を行うこともできます



0 0000

●VIERA Link(HDAVI Control)に 対応した機器と接続してください。

使い方に迷ったときは…

→19ページ

テレビ画面で本機の操作ガイドを 見ることができます



機種による違い

	HDD容量	DV入力端子	ネットワーク機能※1	1125p出力 (1080p)
DMR-EX150	200GB	×	×	×
DMR-EX350	400GB	0	0	×
DMR-EX550	500GB	0	0	○ *2

- ※1 デジタル放送の番組以外のさまざまな情報(通信コンテンツ)を配信するサービスをご利用できます。
- ※2 1125p(1080p)で出力するには、初期設定「HDMI 出力解像度」を「1125p」に設定してください。 (→86)

もくじ

7	あ

使ってみよう



もしめるたとき



必要なとき

■Q&A(よくあるご質問)	87
●こんな表示が出たら	88
●故障かな!? ····································	·· 91
●修理診断カルテ	100
●主な仕様	101

音声ガイドについて

音声ガイドは音声で操作を案内する機能です。 音声ガイドは本書中の左マークのある箇所で働きます。

もくじに♥が付いている項目は音声ガイドが働きます。

録る(つつき)	
●予約録画について 3	7
●予約録画する3	8
●番組表(Gガイド)を使って予約録画する ······· 3	
●Gコード®入力を使って予約録画する 4	
●録画時間を指定して予約録画する(時間指定予約) 4	
録画中の予約録画を止める	
●予約内容の確認や修正、取消しなどをする 4	12
●番組表(Gガイド)の便利な機能⊿	13
見る/聞く	
●再生する ············ 4	4
- ●再生ナビから再生する4	15
●再生中のいろいろな操作 4	6
●SDカードなどの写真を再生する/	
MP3を再生する4	8
■写真再生のいろいろな機能	
●再生設定 5	
編集	
	_
番組の編集について 5	
●番組や写真を消去する 5	
●消去ナビを使って消去する ② ············· 5	
番組または写真を再生中に消去する 5	
●録画した番組を編集する 5	
●チャプターの作成・再生・編集 5	_
■プレイリストの作成・再生・編集	7
●写真を編集する5	9
●文字入力6	O

752	

V - 0 -	
●デジタル放送の番組のダビングについて・・・・・・	61
●番組のダビングについて	62
●番組をダビングする	
おまかせダビング ***	
●DR番組のDVD保存···································	.67
●詳細ダビング ◐️	.68
●ファイナライズ後のディスク(DVD	
ビデオ)をダビングする 🔾	70
● SDカードのMPEG2動画をダビングする・・・・・	70
●詳細ダビングの便利な機能	
●ビデオやビデオカメラからダビングする·····	
● SDカードなどの写真をダビングする ② ・・・・・・	
30万 「などの子具でグロググタの	<i>/</i> +
/击手门松松台比	
便利機能	
●フォーマット/ディスク名入力/ディス	ク
プロテクト/全番組消去	76
●ディスクに名前を付ける	.77
●誤消去防止の設定/解除	
●番組をすべて消去する●	
●ディスクやカードを初期化する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)・・・	
●いろいろな情報を見る(メール/情報)・・・・・	79
●放送設定を変える(放送設定)	80
●本機の設定を変える(初期設定一覧)	

● アイコン一覧	102
●用語解説	104
●ディスク・カードの取り扱い	107
●本機のお手入れ	107
●保証とアフターサービス	108
●さくいん	110

本書内の表現について

参照していただくページを (→○○)、別冊の取扱説明書準備編で参照していただくページを (→準備編○○)で示しています。この取扱説明書における本体及び画面イラストはDMR-EX350のものです。

使えるディスク・カードについて

使用するディスクによって、様々な特徴があります。目的に合わせてディスクをご使用ください。



内蔵HDD以外はハイビジョン画質のまま録画 することはできません。



内蔵HDD

CPRM対応





に録画できます。

にはHDDからのダビング時のみ使用できます。 DVD-R DL(VR方式)

ディスクに録画する前に、 DVD-Rに録画するには・・・ フォーマットが必要です。(**→77)**

何度でも

繰り返し録画

できるディスクは









(DVD-Video方式)

が繰り返し録画できます。

ディスクの残量が少なくなっ<u>た</u>

不要な番組を消去してください。(→53)

録画した番組の 入ったディスクを 他の機器で再生 したい場合は?





(DVD-Video方式)



DVD-RW (DVD-Video方式)



+R

に記録することをおすすめします。

これらのディスクに記録したあと

ファイナライズを行うと・・・



市販のDVDビデオと 同じようなディスクが できあがります。



DVDプレーヤーなどの対応機器で再生することができるようになります。

●ファイナライズを行っていない場合や、その他のディスクの場合は、その機器 がそれぞれのディスク(記録方式)の再生に対応している必要があります。

ファイナライズとは

記録したディスクを他のDVD機器でも再生できるように、再生専用ディスクに処理することです。録画や編集はできなくなります。 (操作方法は→78)

フォーマットとは

記録前や他機器で使用したディスクを本機で記録できるように処理することです。初期化ともいいます。**(操作方法は→77)**

記録方式について

本機では以下の記録方式で記録します。録画や再生の目的に合わせてディスクをご使用ください。

デジタル放送を



他のDVD機器 でも再生したい

VR(ビデオレコーディング)**方式**

テレビ放送などを記録・編集するために作られた記録方式です

特長

- ●デジタル放送などの「1回だけ録画可能 |の番組を記 録できます。(CPRM対応ディスクのみ)
- ●番組の不要な部分を消したり、プレイリストの作成な どの編集ができます。

制限事項

●他のDVD機器で再生するには、そのディスクのVR方 式の再生に対応している必要があります。

対応ディスク

DVD-RAM

DVD-R

DVD-R DL

に、この方式で記録できます。

DVD-Video(DVDビデオ)方式

市販されているDVDビデオと同じ記録方式です

特長

●本機で記録したディスクをファイナライズすると、 DVDプレーヤーなどの対応機器で再生できるように なります。

制限事項

- ●デジタル放送などの「1回だけ録画可能」の番組を記 録することはできません。
- ●番組の不要な部分を消したり、プレイリストの作成な どの編集はできません。

対応ディスク

DVD-R

DVD-RDL

DVD-RW

に、この方式で記録できます。

DVD-R と DVD-R DLは両方の記録方式で記録できるみたいだけど、 どうすれば記録方式を分けることができるの?



本機ではフォーマット(初期化)するかしないかで分けることができます。



フォーマットすると

フォーマット方法については(**→77**)

VR方式

で記録します

ジタル放送 を記録するには フォーマットが 必要なんだね



フォーマットしないで記録すると

DVD-Video方式

で記録します




いったん記録またはフォーマットすると後から記録方式を変更することはできません。

使えるディスク・カードについて(つづき)

記録、再生ができるディスク

					特 徴	
ディスクの種類		記録方式	本書での 表示	フォーマット (初期化)が必要か?	記録できるもの	 繰り返し記録
ハードディスク 内蔵HDD	-	_	HDD	_	ビデオ 写真	Ο
DVD-RAM	RAM 4.7	VR方式	RAM	必要 **2	ビデオ 写真	0
DVD-R	DVD	VR方式	-R(VR)	必要	ヒデオ	×
R R4.7	R R4.7	DVD- Video方式	-R(V) DVD-V ファイナライズ ファイナライズ 前 後	不要	ビデオ	×
DVD-R DL		VR方式	-R DL(VR)	必要	ビデオ	×
(片面2層)	R DL	DVD- Video方式	-R DL(V) DVD-V ファイナライズ ファイナライズ 前 後	不要	ビデオ	×
DVD-RW	DVD	DVD- Video方式	-RW(V) DVD-V ファイナライズ ファイナライズ 前 後	必要	ビデオ	0
+R ^{∗1}	_	-	+R DVD-V ファイナライズ ファイナライズ 前 後	不要	ヒデオ	×

●ディスクの対応バージョンや速度については101ページ「主な仕様」をご覧ください。





繰り返し記録ができないディスクでは、番組を消去してもディスク残量は増えません。詳しくは53ページ「消去後のディスクの残量について」をご覧ください。

●ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

- ※1 本機で記録された+Rと他の当社製DVDレコーダーで記録された+Rは、互いの機器で使用できない場合があります。 ただし、ファイナライズされたディスクは互いの機器で再生することができます。
- ※2 市販のディスクには録画用にフォーマット済みのものがあります。その場合はフォーマットの必要はありません。
- ※3 RAM :当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーでは再生できます。(2006年3月現在) -R(VR) :2005年7月以降に発売された当社製DVDレコーダーでは再生できます。(2006年3月現在)

-R DL(V): DVD-R DL(DVD-Video方式)に対応した機器で再生してください。

-R DL(VR):DVD-R DL(VR方式)に対応した機器で再生してください。

		本机	幾でできるこ	ح ح		互換性※3
直接録画	「1回だけ録画可能」の デジタル放送を記録	デジタル放送の画質や 音声をそのまま記録	二重放送の主/副 音声を両方記録	16:9映像を そのまま記録	プレイリスト 作成・編集	他のDVD機器で 再生
	録画モード DR ビデオDR	0	0	0	×	_
O	録画モード XP~EP、FR ビデオ	×	0	0	0	_
0	O CPRM対応 ディスクのみ	×	0	0	0	DVD-RAM対応 機器でのみ可能 (ファイナライズは不要です)
0	O CPRM対応 ディスクのみ	×	0	0	0	DVD-R(VR方式) 対応機器でのみ可能 (ファイナライズが必要な 場合があります)
0	×	×	×	× 4:3映像で記録	×	ファイナライズが 必要
× *4	○ CPRM対応 ディスクのみ	×	0	0	0	DVD-R DL(VR方式) 対応機器でのみ可能 (ファイナライズが必要な 場合があります)
× *4	×	×	×	メ 4:3映像で記録	×	ファイナライズ後に DVD-R DL (DVD-Video方式) 対応機器でのみ可能
0	×	×	×	メ 4:3映像で記録	×	ファイナライズが 必要
0	×	×	×	メ 4:3映像で記録	×	ファイナライズが 必要

詳しくは**32ページ** 「デジタル放送の録 画について」をご覧 ください。

詳しくは以下のページをご覧ください。 31ページ「アナログ放送や外部入力からの録画にかかる制限」 33ページ「音声多重放送の録画について」




※4 本機ではDVD-R DL(片面2層)ディスクに直接録画できません。

一度HDDに録画してからダビングして記録してください。

DVD-R DL(片面2層)ディスクを再生するとき

DVD-R DL(片面2層)ディスクは、右図のように、記録面が 片面に2層あります。1層目に収まりきらなかった番組は、引き続き2層目に記録され、2つの層にまたがって記録されます。(→右図「番組2」)このような番組を再生する場合、層の 切り換えは本機が自動的に行いますので、通常の番組と同 じく全編を通して再生できますが、層の変わり目で、映像や 音声が一瞬止まることがあります。



使えるディスク・カードについて(つづき)

再生のみできるディスク

ディスクの種類

本書での表示

特徴

DVDビデオ

VIDEO VIDEO

 \Box

映画や音楽など、高画質の市販ソフト。

◆本機では右記のマーク(リージョン番号) が表示されたディスクを再生できます。 「2」(または「2」を含むもの)、 「ALL |が表示されたもの



• 番号は国により違います。

DVDオーディオ

DVD-A



高音質の音楽用市販ソフト

●マルチチャンネルDVDオーディオには、制作者の意図によりダウンミックス(→104)が禁止されているものがあります。

DVD-RW (VR方式)



他のDVDレコーダーのVR方式で録画されたDVD-RW

- ●CPRM対応ディスクに録画された「1回だけ録画可能」な番組の再生もできます。
- ●フォーマット(→77)すると、本機ではDVD-Video方式で録画できます。
- ●録画した機器でファイナライズ(**→104)**を行わないと再生できないものがあります。

CD



- ●音楽や音声が記録された市販ソフト(CD-DA形式で記録した CD-R や CD-RW を含む*)
- ●MP3 圧縮形式(→右ページ)で音楽が記録されたCD-RやCD-RW*
- ●写真(JPEGやTIFF) が記録されたCD-RやCD-RW*

ビデオCD VCD



音楽や映像が記録された市販ソフト(ビデオCD形式で記録したCD-RやCD-RWを含む*)

+R DL(片面2層) DVD3V

万闻2僧) -37 他のDVDレコーダーで録画された+R DL(片面2層)

●録画した機器でファイナライズ(**→104)**を行ったディスクのみ再生できます。

+RW

_

他のDVDレコーダーで録画された+RW

●録画した機器でファイナライズ(→104)を行わないと再生できないものがあります。

※記録状態によって再生できない場合があります。

- ●ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

本機で使えないディスク

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM(12 cm)
- •3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- ◆本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(→104)されていないDVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL(DVD-Video方式)、DVD-RW(DVD-Video方式)、+R
- ●PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディオの音声は 再生できます)
- ●リージョン番号「2 | 「ALL |以外のDVDビデオ
- ●ブルーレイディスク
- •DVD-ROM •+R(8cm)
- ●CD-ROM

- CDVSVCD
- •CD-G •SACD
- Photo-CDMV-Disc
- ●CVD ●PD など

本機で使えるカード

カードの種類

本書での表示

SDメモリーカード

SD

特徵

- デジタルカメラなどで撮った写真 の再生(→48)やダビング(→74) ができます。
- ●写真のプリント枚数の設定(DPOF 設定)ができます。(**→59**)
- miniSD™カード※ ●当社製SDビデオカメラなどで撮 影したMPEG2動画をHDDや マルチメディアカード DVD-RAM、DVD-R(VR方式)、 DVD-R DL(VR方式)にダビング できます。(**→70**)
 - ●MPEG2動画をSDカードから直 接再生することはできません。

※ miniSDTM カードは、必ず専用の miniSDTM アダプターに 装着してご使用ください。

使用可能な SD メモリーカードについて

本機では以下の容量(8MB~2GBまで)の SD メモリーカー ドが使用できます。

8MB、 16MB、 32MB, 64MB、 128MB、 256MB、512MB、 1GB_v 2GB まで

- ●使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- ●最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/
- ●SD メモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時 間がかかるようになる場合があります。 また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない
- 場合があります。 このようなときは本機でフォーマットしてください。(→77)
- ●本機は SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォー マットされた SD メモリーカードに対応しています。

カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、 ファイル管理情報が変更されるだけで、カード内のデータは完 全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパ ソコン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを 完全に消去することをおすすめします。

カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

本機で再生できる MP3 や写真(JPEG/TIFF)について

	再生可能 ディスク	CD
	ファイル形式	MP3 ●ファイル名の拡張子に「mp3」、「MP3」 と書かれたファイル(半角英数字のみ)
M	フォルダ数 (グループ数)	ディスク上にルートを含む最大 99 フォルダ
P 3	ファイル数 (トラック数)	ディスク上の最大 999 ファイル
	ビットレート	32kbps~320kbps まで
	サンプリング 周波数	16kHz/22.05kHz/24kHz/32kHz/ 44.1kHz/48kHz
	ID3 タグ	対応していません
	五十司化	

再 王 可 能 HDD RAM SD CD ディスク・カード JPEG、TIFF[非圧縮RGB(点順次)方式] ●ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」、 ファイル形式 「tif」、「TIF」 と書かれたファイル (半 角英数字のみ) $34 \times 34 \sim 6144 \times 4096$ 画素数 (サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0) **CD** ディスク上にルートを含む最大 99 フォルダ フォルダ数

HDD RAM SD 上位フォルダを含む最大300フォルダ

CD ディスク上の最大 999 ファイル ファイル数 **HDD RAM SD** 最大 3000 ファイル

MOTION JPEG 対応していません

P

Е

G

T*

F

※表示する動作に時間がかかることがあります

CD

- ISO9660 level1 と level2(拡張フォーマットは除く)、 Jolietのフォーマットが使用できます。
- ●マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いとディ スクの読み込みや再生開始に時間がかかることがあります。
- ●ファイル数(トラック数)やフォルダ数(グループ数)が多い場 合、動作に時間がかかったり、対応できないことがあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS第一水準、JIS第二水準のみで す。それ以外の漢字コードは正しく表示されません。
- ◆本機画面とパソコン画面では表示順が異なることがあります。
- ●ディスクの作り方(書き込みソフト)によっては、再生順が変 わることがあります。
- ●パケットライト方式には対応してません。
- ●記録状態によっては再生できないものがあります。

HDD RAM SD


●DCF準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)したフォー マットが使用できます。

DCF:Design rule for Camera File system[電子情報技術 産業協会 (JEITA) にて制定された統一規格 1

CD

MP3のフォルダ構成

再生したい順番を指定する場合 は、右図のように桁数を揃えた 数字を付けたフォルダ構成にし てください。



RAM CD SD

写真(JPEG/TIFF)のフォルダ構成については(→104)

受信できるテレビ放送について

B-CAS カードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

放送の種類 本書での表示	特徴	本機で利用できる サービス (用語については →104)
地上デジタル	UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。(2006年3月現在)本機では、ワンセグ放送(携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送)は受信できません。	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス AAC
BS デジタル	放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 •BS 日テレ、BS 朝日、BS-i、BS ジャパン、BS フジなどは無料放送を行っています。 •WOWOW などの有料放送には、加入申し込みと契約が必要です。 •本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス AAC
110度CS デジタル CS デジタル	通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの番組は有料です。 ●110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! 110」への加入申し込みと契約が必要です。 「スカパー! 110」にはCS1 とCS2 の2 つの放送サービスがあります。 お問い合わせ先 「スカパー! 110」カスタマーセンター 0570 - 012 - 110 (ナビダイヤル) (携帯電話・PHS のかたは 045 - 339 - 0002) 受付時間 10:00 ~ 20:00 (年中無休) 「スカパー! 110」公式ホームページ http://www.skyperfectv110.jp/	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス AAC
地上アナログ	従来からの VHF/UHF 放送のことです。(2006 年3月現在) 地上アナログ放送は、2011 年7月に終了することが国の方針として決定されています。地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。 本機では地上アナログ放送で電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただけません。	テレビ番組ガイド (EPG) ●BSデジタル放送受信の環境が必要です。 (→準備編28)

BS アナログの WOWOW は BS デジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー!」は「スカパー!110」として 110 度 CS デジタル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。(放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください。)

デジタル放送には、3種類の放送があります。

■テレビ放送



従来からのテレビ放送です。

あります。 本機では 録画 できません 静止画像など

音楽など音声を主とした放送です。



お住まいの地域の生活情報やクイズなどの 放送です。(天気予報やニュースなど)

ラジオ放送は、BS デジタルと 110 度 CS デジタルの一部でのみ、実施されています。(2006 年 3 月現在)

HDD の取り扱い

HDDは振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取り扱いにより、部分的な破損や、最悪の場合、 録画や再生ができなくなる場合もあります。特に動作中は 振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないで

ください。また、停電などに より、録画・再生中の内容が 損なわれる可能性があります。



HDDは一時的な保管場所です

HDD は、録画した内容の恒久的な保管 場所ではありません。一度見るまで、 または編集や DVD ディスクにダビング するまでの一時的な保管場所としてお使 いください。※



※ハイビジョン画質で録画したデジタル放送の 番組を、そのままの画質や音質でダビングすることはできません。

HDDに異常を感じた場合はすぐにダビング (back up) (バックアップ) を…

HDD内に不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング 時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが 発生することがあります。そのままお使いになると劣化が 進み、HDD全体が使えなくなってしまう恐れがあります。 このような現象が確認された場合は、すみやかにDVDディ スクにダビングし、修理をご依頼ください。

※HDDが故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

HDD は記録密度が高く、長時間記録や高速頭出しができる 反面、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 取り扱いにご注意ください。

本機から HDD の動作音が聞こえるんだけど故障?

故障ではありません。

本機では、HDDの品質維持のため、自動的に内部点検を 行っています。以下の状態のときに、本機から音が 聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

- ●HDDが休止状態になるとき
- ●電源切/入時
- ●番組表(Gガイド)データを受信中
- ●昼の12時ごろに時刻の誤差を自動修正中
- ●予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に 一度程度)に、本機全体を自動的に再起動 しているとき



HDDは自動的に休止状態になります。

通電中、HDDは高速で回転しています。省電力のため、 ディスクトレイにディスクが入っていない状態で約30 分以上操作しないとHDDの回転を止め、休止します。 HDDを休止状態にするために、お使いにならないとき はディスクを取り出しておくことをおすすめします。



●起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再 生はすぐに始まりません。(「クイックスタート」(→83) が「入」になっていても同様です。)

重要なお願い

0

SSS

本機

ビデオ

設置時

- ●後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがない
- ●水平で、振動や衝撃が起こらない場所に設置する
- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない
- ●温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- ●「つゆつき」が発生しにくい場所に設置する

つゆつきとは…温度差が激しいため、冷たいコップの表面に水滴がつ いたりする現象。

「つゆつき」が発生しやすい状況

- ●急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への 移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)
- ●部屋の湿度が高いとき(湯気が立ち込めるなど)
- ●梅雨の時期

上記の場合は、部屋の温度になじむまで、**電源を切ったままに** しておいてください。(約2~3時間)

たばこの煙など

たばこの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)などが 機器内部に入ると故障の原因になります。

移動させるとき

- ①電源を切る(表示窓から[BYE]が消える)
- ②電源プラグをコンセントから抜く
- ③HDDの回転が完全に止まってから(2分程度待ってから)、振 動や衝撃を与えないように動かす(電源を切っても、HDDはし ばらくの間は惰性で回転しています。)。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、 および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

各部のはたらき


リモコン

本機のリモコンでテレビの操作をする

テレビの電源の入/切やチャンネルの切り換え、 音量の調節、入力切換ができます。



操作できるようにするにはまず、 準備編 32 ページでリモコンの 設定を変更してください。



操作ガイドを表示する(→19)

テレビ画面で本機の基本的な操作 のほか、困ったときの解決法を 見ることが出来ます。



使い方に迷ったときに 見ると便利ね!



番組表(Gガイド)を表示する(→26)

番組表から見たい番組や録画予約したい番組を選ぶことができます。



番組表から選ぶだけ なのでカンタンね!



有生ナビ/ディスクメニューを表示する(→45)



再生ナビ画面から、 見たい番組や写真を 探すことができます。



操作一覧を表示する(→20)

操作一覧画面から本機の各機能の 操作を行うことができます。



「その他の機能へ」を 選ぶと、その他の操作 一覧を表示します。



サブメニューを表示する

現在表示している画面での便利機能を表示します。




例えば 再生ナビ画面 表示中だと



が表示されて 編集などを行う ことができます。



ふたを開けると



本機の電源

HDD/DVD/SD カードを切り換える · 消去する(→53)

・放送/入力切換 (→22) 約30秒飛びこす

(→47) - チャンネルを順に 選ぶ

録画や再生時の 基本操作

・予約一覧画面を 表示する (→42)


-マルチジョグ (→右ページ) ·前の画面に戻る

画面上の指示に 応じて使用


(s)

市販のDVDビデオやDVDオーディオで 使用するボタンについて

「リターン」は[戻る]、 「トップメニュー」は[再生ナビ]、 「メニュー」は[サブメニュー] ボタンで操作します。 (詳しくはディスクの説明書を ご覧ください。)



マルチジョグのはたらき




- ■コマ送り/コマ戻し: (一時停止中)左右 ([◀II][II▶]) を押す
- 早送り / 早戻し: (再生中)右(送り)または左(戻し)に回す
- スロー再生: (一時停止中)右(送り)または左(戻し)に回す

お願い

誤操作を避けるために以下のことに 気をつけてください。

- ●マルチジョグを回すときはあまり強く 押さないでください。
- ※定 を押すときは周囲の回転部を 一緒に押さないように指を立てて、 軽く押してください。(→下図)



画面上での選択と決定について

選択方法は



上下左右([▲][▼][◀][▶])を 押して選択する

(左右に回して選ぶこともできます。)

決定方法は



淀を押す

選ばれた項目が実行されます。

【例えば】

今選ばれている番組が黄色に なっています。



上下左右([▲][▼][◀][▶]) を押して選びたい番組が 黄色になるようにします。

この番組を 選びたい場合は

黄色になっている状態で…



(対定)を押します

本書内で下記の記載が あるときはこの操作を 行ってください。

① 選び



②決定する

または

基本操作




または

([▲][▼][◆][▶])で「○○○○」を選び、

(決定)を押す


各部のはたらき(つづき)

本体



ディスクの入れ方

※FLディマー(→85)が「常時 明」に設定されている場合、本機が動作状態になると青く光ります。



本体の [▲開/閉]を押してトレイを開き、ディスクを入れる (もう一度を押すと、トレイが閉まります。)

- ●8 cm のDVD-RAM やDVD-Rの場合、カートリッジから ディスクを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてください。
- ●両面ディスクの場合、記録または再生したい側のラベル面を上にして 入れてください。両面にまたがって記録または再生することはできませ んので、もう一方の面を使用するときは、いったんディスクを取り出し、 裏返してください。

SDカードの入れ方/出し方

本体表示窓右側の "SD" (→ 下記) 点滅中は、読み込み・書き込みを行っています。このとき、電源を切ったり、カードを取り出したりすると、本体が正常に動作しなくなったり、カードの内容が破壊されたりすることがあります。

miniSD™ カードは、必ず専用の miniSD™ アダプターに装着し、アダプターごと出し入れしてください。





出し方 カードの中央部を 押してロックを外し、まっすぐ引き出す



自動ドライブ選択機能


RAM [誤消去防止(→77 「カートリッジ付きDVD-RAMやカードの場合」)を設定したディスクのみ] DVD-V DVD-A VCD に中またはHDD録画中、ディスクを入れると自動的にDVDドライブに切り換わります。 ディスクを取り出し、ディスクトレイを閉めると自動的にHDDドライブが選ばれます。

SD

停止中、SDカードをスロットに入れると、「SDカードの操作」画面が表示されます。そのとき項目を選び、[決定]を押すとSDドライブに 切り換わります。(**詳しくは→48、74**)

SDカードを取り出すと、自動的にHDDが選ばれます。

本体表示窓




操作ガイドについて

が を押す




本機の HDD での基本的な操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。再生や録画中に見ることはできません。




HDD に録画した番組について

本機では、録画モード「DR」で録画した番組を「ビデオ DR」の番組、録画モード「XP」~「EP」、「FR」で録画した番組を「ビデオ」の番組として再生ナビ画面などでは別々に管理しています。



操作一覧画面について

操作一覧画面から本機の各機能の操作を行うことができます。




- ☞前の画面に戻るには
 - を押す
- ☞画面を消すには
 - を数回押す

1 停止中に を押す

操作一覧画面が表示されます。 ディスクによって、選択できる項目は異なります。

例) HDD



- ※1 DVD-V DVD-A VCD のときは「トップメニュー」や「メニュー」が表示されます。
- ※ 2 SD のときは「写真(JPEG) 一括取込」(→74)が表示されます。
- ※3 ディスクのときは「DVD 管理」、SD のときは「カード管理」が表示されます。

2

操作したい項目を選び、🕸 を押す



VIERA Link (HDAVI Control) を使う

VIERA Link (HDAVI Control) とは

VIERA Link (HDAVI Control) 機能に対応した当社製テレビ (VIERA)、アンプを HDMI ケーブルで接続することにより、テレビ やアンプとの連動操作が可能になる便利な機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

準備

- 1. 本機と VIERA Link (HDAVI Control) に対応した当社製テレビ (VIERA) を HDMI ケーブルで接続する(→ 準備編 10)
 - ●当社製HDMIケーブルを推奨します。HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 品番: RP-CDHG10(1.0m)、RP-CDHG15(1.5m)、RP-CDHG20(2.0m)、RP-CDHG30(3.0m) など

VIECA Link




アンプと接続する場合は

(→ 準備編 13)

- 2. 初期設定「HDMI 機器制御」(→86) を「入」にする。(お買い上げ時は「入」です。)
- 3. 接続した機器側(テレビなど)で、VIERA Link(HDAVI Control) が働くように設定する。
- 4. すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を「切/入」したあと、テレビの入力を HDMI 入力に切り換えて、画像が正し く映ることを確認してください。(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください。)
- •初期設定「クイックスタート」(→83)を「入」にすると、本機の電源入時の連動操作を素早く行うことができます。

自動的にテレビの電源を 入れ、入力を切り換える (テレビの電源が待機状態の ときのみ)

下記ボタンを押すと、テレビが連動し、それぞれの画面が現われます。

















本機電源切時









自動的に本機の電源を切る

リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。

(ダビング中、ファイナライズ中、消去中、[録画 ●]を押して録画中の場合をのぞく)

●VIERA Link(HDAVI Control)に対応したアンプとHDMIケーブルで接続している場合は、 アンプの電源も切れます。

テレビの操作はテレビの取扱説明書をごらんください。

1 テレビのリモコンを使ってディーガの「操作一覧」を表示させる

◆本機の電源が「切」のときは、自動的に電源が入ります。

(全)操作一覧画面については(→ 左ページ)



テレビのリモコンで 本機を操作する

2 テレビのリモコンで操作したい項目を選び、決定を押す

☆テレビのリモコンで操作できるボタンは

[▲][▼][▼][▶][決定][戻る][サブメニュー]と色ボタンで本機の操作ができます。 数字ボタンなどの上記以外のボタンを使って操作するときは、本機のリモコンを使用し て操作してください。

再生中の番組 を操作する

テレビのリモコンで早送り、停止などの操作ができます。 (再生操作パネル表示中のみ)

1番組再生中に、[サブメニュー]を押す

2 [▲][▼]で「再生操作パネル」を選び、[決定]を押す

再生操作パネルが表示されます。 [▲]:一時停止 [▼]:停止 [◀]:早戻し [▶]:早送り

[決定]:再生 [戻る]:操作パネルを消す




その他の機能については接続した機器(テレビなど)の取扱説明書をご覧ください。

② VIERA Link (HDAVI Control) を使わない場合は 初期設定「HDMI 機器制御 | (→86)を「切 | にする。

テレビ放送を見る

準備 テレビの電源を入れ、テレビのリモコ ンで、本機を接続した入力に切り換え る。(ビデオ1など)




- ② 前の画面に戻るには
 - _{戻る} を押す
- ☞ 暗証番号の入力画面が表示されたら (→ 82)
- ☞ 番組購入の画面が表示されたら (**→** 28)



を押して本機の電源を入れる

」を押して放送を選ぶ /入力切換

([▲][▼]ではできません。)



表示が消えると、選択された放送に切り換わります。

- 「かんたん設置設定」の「地上デジタル放送チャンネルの設定」 (→ 準備編 20)を「いいえ」にした場合、「地上 D」は選択できません。
- ② 録画中に放送を切り換える(→ 35)
- ②デ受信しない放送をとばして切り換えるには 放送設定「スキップ設定」で「スキップする」を選ぶ。(→80) (すべての放送をスキップすることはできません。)

チャンネルを選ぶ

右ページの中から、選局方法を選んで行ってください。

リモコンのボタンに割り当てられた放送局(2006年3月現在)

- ●地上アナログ放送(→ 準備編 50)
- ●地上デジタル放送(**→ 準備編 48)**
- BS デジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHK ハイビジョン
4	141	BS 日テレ
5	151	BS 朝日
6	161	BS-i
7	171	BS ジャパン
8	181	BS フジ
9	191	WOWOW
10	200	スター・チャンネル
11	700	NHK データ 1
12	701	NHK データ 2

CS 1(スカパー!110)

番号	チャンネル	放送局名	
1	001	スカパー!110メイト	
2	990	生活スタイル TV	
3	025	BBC JAPAN	
4	991	SHOP & TV5	
5	055	ep055 チャンネル	
6	027		
7			
8			
9	091	ActOnTV	
10	888	スターチャンネル HV	
11			
12	092	Bloomberg	

●CS 2(スカパー!110)

番号	チャンネル	放送局名
1	100	スカパー!110 プロモ
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS 映画
4	147	ベルーナお買物テレビ
5	250	アクティブ!スポーツ
6	160	C-TBS ウェルカム
7	177	ショップチャンネル
8	258	フジテレビ 739
9	194	AQ ステーション
10	101	宝塚プロモチャンネル
11	290	宝塚スカイ・ステージ
12	232	スター・クラシック

- ●放送局名やチャンネル番号は、お住まいの地域により異なる場合があります。
- 敢送局名やチャンネル番号は、実際の表示と異なる場合があります。

テレビ放送の選局方法

数字ボタンで選局する

1 ~ 12* を押してチャンネルを選ぶ

②デそれぞれのボタンで選べる放送局を変更するには

(地上アナログ) (地上デジタル)

タイムワープ

BS デジタル) CS デジタル

(→ 準備編 41、準備編 42、準備編 44「受信チャンネルを修正する」)

順送りで選局する

チャンネルを押す

(地上アナログ) (地上デジタル) BS デジタル) (CS デジタル) (☞ 順送りで選べる放送局を変更するには

(地上アナログ)(→ 準備編 42)

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル) (→ 82 [選局対象])

3桁チャンネル番号を入 力して選局する

チャンネル番引力 を押す

●押すたびに選局対象の放送が切り換わります。CS1 と CS2 は "CS" で選んでください。

(地上デジタル)(BS デジタル) CS デジタル)

2 1 ~ 10/0 を押してチャンネルを入力する (例: 103) [1] → [10/0] → [3]

3桁チャンネル番号を入力して選局する(→上記)と下記画面でチェックマークの入った放送局が

- ◆入力画面が表示されている間に入力してください。
- ② リモコンのボタンに割り当てられた放送局(→ 左ページ)

お好み選局表から選局

テレビ画面に表示される放送局のリストから選局できます

する

1 停止中に、 を押す

例)「011-0」、「011-1」、「011-21


1 地上デジタル放送を受信中に、

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

2 [▲][▼][◀][▶]で放送局を選び、㈱ を押す

●[**一時停止 ■■**]を押すごとにページが切り換わります。

② お好み選局表で選べる放送局を変更するには(→ 25)



枝番号の異なる放送を選 局するには

選局されます。以下の手順で、ちがう枝番号の放送局を選局することができます。 ザブ メニュー を押す

合に3桁チャンネル番号に追加される番号のことです。

2 「▲] 「▼] で「デジタル放送メニュー」を選び、

淀を押す

3 [▲][▼]で「枝番選局」を選び、㈱ を押す

4 [▲][▼]で放送局を選び、 徳 を押す

枝番選局 011 CH _{切換} _{戻る} 011-0 000000 LOGO 011-1 000000

② 3 桁チャンネル番号入力時に選択される放送局を変更するには

上記手順4で、[決定] を押す前に [チャンネル番号入力] を押す

●選んだ放送局にチェックマークが付き、選局時、その放送局が選ばれます。

地上デジタル放送について

● 3 桁チャンネル番号

(地上デジタル)

デジタル技術により、1 つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。 例えば、○○放送は、物理チャン ネルの 25ch を使って、「101|~「103|の 3 つの放送を提供します。この「101|、「102|、「103|を 3 桁チャンネル番号と呼び ます。このうち、下位 1 桁が「1」の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合「101」) 代表チャンネル以外の選局は、[^vチャンネル] や 3 桁番号入力により、選局できます。

リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3 桁チャンネル番号の上位2桁(上記の場合は「101)は、リモコンの同じ番号のボタンに割り当てられます。(本 機は基本的に自動でこの割り当てを行います)

すなわち、この場合であれば[10/0]を押すと、3 桁チャンネル番号の[101|(その放送局の代表チャンネル)が選局されるように 設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。(→ 準備編 48)

テレビ放送を見るいづき)

番組視聴中の便利な機能

二重放送の「主」「副」の音声などを切り換えます。 デジタル放送で切り換えることができる音声の種類と数は番組により異なります。

∰を押す

押すたびに、放送の内容によって切り換わります。

例)二重放送 $\boxed{-1}$ $\boxed{-1$

例)マルチ音声放送


ステレオLR → ステレオL → ステレオ R 日本語 → ステレオ R ← ステレオ L 英語 → ステレオ R 英語

- ●初期設定「高速ダビング用録画」(→84)が「切」になっていないと、アナログ放送の音声を切り換えることができません。(お買い上げ時の設定は「入」です。)
- ●「DVD」選択中、ディスクトレイに -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R が入っているときアナログ放送の音声を切り換えることができません。
- ●録画モードが「XP」で、**初期設定**「記録音声モードの設定〔XP時〕」**(→85)**が「LPCM」になっているとき音声を切り換えることができません。
- HDD RAM -R(VR) 録画中に[音声]を押しても、記録される音声に影響はありません。

■ を押す

- ●押すたびに切り換わります。
- ●残量表示は記録する入力信号に よってディスクの使用量にばらつ きが生じるため、記録可能なおお よその時間を表示しています。

例)地上デジタル放送



見ている番組の情報を 表示する

音声を切り換える

(地上デジタル) (BS デジタル)

(CS デジタル)

番組視聴中に

サブメニュー

2 [▲][▼]で「デジタル放送メ ニュー」を選び、寒 を押す

表示例

デジタル放送メニュー 視聴制限一時解除 データ放送表示オフ 信号切換 アンテナレベル 校番選局

- 3 [▲][▼]で設定項目を選び、 ☞ を押す(右記へ)
- ●視聴している番組により表示される項目が変わります。
- ●録画中は表示されません。

☞画面を消すには



を押す

視聴制限一時解除	暗証番号(→82)を入力して視聴制限を一時解除します。
データ放送表示オフ	データ放送の表示を終了します。
	デジタル放送の番組で、映像や音声などの信号を 複数放送している場合は、以下の操作で切り換える ことができます。
/= C LT14G.	信号切換 マルチビュー 主番組 映像 映像1 音声 日本語 二重音声 主 データ データ1 字幕 オン オフ 字幕語 日本語 英語 [▲][▼]で設定する項目を選び、[◀][▶]で設定する マルチビュー: マルチビュー放送の番組の選択
信号切換	映像:映像の種類の選択音声:音声の種類の選択二重音声:二重放送の音声の選択データ:データの選択字幕:字幕の表示 / 非表示字幕言語:字幕の言語の選択
	 ●番組により、選べる項目が変わります。 ●マルチビュー放送では、1 つの放送の中に複数の映像があります。ただし、2006 年 3 月現在、マルチビュー対応の放送は、行われておりません。 ●1 つしかないときは切り換えできません。 ●HDD RAM R(VR) 録画モード「XP」~「EP」、「FR」で録画した場合、設定した内容(「データ」を除く)のみがそのまま録画されます。再生時にはその設定内容で再生されます。
アンテナレベル	アンテナの受信レベルを表示します。
枝番選局	地上デジタル放送の枝番号を選びます。(→23)

お好み選局表で選べる放送局を変更するには

- 1 登録したい放送局を受信中に [一時停止] を3秒以上押して、お好み設定画面を表示させる
- 2 [▲][▼][▲][▶]で設定したい位置を選び、[決定]を押す
- ●受信中のチャンネルが、「お好み選局」の設定した位置に登録されます。
- ●既に登録されている位置に放送局を登録すると、以前の放送局は消去されます。

② 設定したチャンネルを削除するには

削除したい放送局を選び、[一時停止 ■1]を 1 秒以上押してください。



番組表(G ガイド)から見る


新聞のテレビ欄のような一覧表から見たい番 組を選ぶことができます。

この機能を使うにはまず、番組表(Gガイド) の受信が必要です。

地上アナログ放送の番組表(G ガイド)を受信 する場合、BS デジタル放送を受信できる衛 星アンテナの接続が必要です。

準備 番組表(G ガイド)を受信する。

(→ 準備編 28)



②デ前の画面に戻るには



を押す

番組表(G ガイド)について

(地上アナログ)

G ガイド地域一覧表(→ 準備編 52)に登録さ れていない放送局は、放送を見ることはでき ても番組表(G ガイド)には表示されません。

(地上デジタル)

- ●番組データが表示されていない場合は、そ の局を選んで、[決定]を押すと表示されま す。(数分かかることもあります。)
- ●地上デジタル放送の G ガイドのロゴと広告 は、BS デジタル放送が受信可能であれば 表示されます。



を押す



② 別の放送の番組表(G ガイド)を見たいとき

/入力切換 を押す

次のように番組表(G ガイド)が切り換わります。

地上A→地上D→BS→CS1→CS2

見たい番組を選び、🙉 を押す






(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

[チャンネル番号入力]を押して、3桁のチャンネル番号を入力すると、 そのチャンネルを含む番組表(Gガイド)を表示させることができます。

「今すぐ見る」を選び、 🗪 を押す



(2)決定する



- ●G ガイドのロゴと広告は表示されない場合があります。
- ●機器ごとに広告のデータ取得タイミングが異なるために、表示される内容が異なることがあります。
- ●現在視聴中の放送局は、一番左に追加表示されます。そのため、画面内に同じ放送局が2つ表示される場合があります。

番組表(G ガイド)での便利機能

別の日の番組表(G ガイド)を見るには	前日: を押す	翌日 : ■ を押す
番組表(G ガイド)を縮小・拡大するには	拡大 :	_黄 縮小∶

番組表(G ガイド)表示中に 1 [サブメニュー]を押す 2 [▲][▼] で項目を選ぶ

右記へ

表示される内容は放送に よって異なります。

		(デジタル	放送の番組表のみ)	
移	見聴制限一時解除	[決定]を押す		
ш		暗証番号(→82)を入力して視聴制限を一時解除します。		
		(地上デシ	「タル放送の番組表のみ)	
퐡	軽組データ取得	[決定]を押す		
		選択した局の番組情報を受信します。		
		番組表(G	ガイド)で表示させる内容を変更します。	
		[◄][▶]	で表示させたい放送の種類を選び、 [決定] を押す	
		お好み:	リモコンの [1] から [1 2] に設定されているチャンネル	
			とデジタル放送のチャンネルで設定した 13 ~ 36 まで	
4	表示内容		のチャンネル	
2	KWLIE	テレビ:	テレビ放送(映像 + 音声)のチャンネルのみの番組表	
			(G ガイド)	
		ラジオ:	ラジオ放送(音声のみ)の番組表(G ガイド)	
		データ:	データ放送の番組表(G ガイド)	
ш		すべて:	受信できるすべての番組表(G ガイド)	
	ペネル広告へ	[決定]を	注押す	
	イベルム古へ	パネル広告欄に移動します。		
	テキスト広告へ	[決定]を	理す	
	イスト四日、	テキスト広告欄に移動します。		
÷	5.关小场	別の放送の	の番組表(G ガイド)を表示させます。	
מו	文送切換	[◀][▶] で表示させたい放送を選び、[決定] を押す		
		נייונייו		

データ放送/有料番組を見る

データ放送は

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従ってさまざまな情報やサービスを利用できます。

●本機では、データ放送を録画できません。データ放送が含まれるテレビ番組の場合、録画が始まるとデータ画面が消えます。

準備 電話回線を接続する。(→準備編17) (データ放送の場合、サービスの種類 によっては電話回線を使うときがあ ります。)


有料番組は

(BS デジタル) (CS デジタル)

衛星デジタル放送には、無料と有料のものが あります。

- ●有料番組を見るには、放送会社との契約と 電話回線の接続が必要です。
- ●ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入)を視聴・録画するには、右記の購入操作が必要です。

準備 電話回線を接続する。(→準備編17)



(学前の画面に戻るには



を押す

データ放送を見る

┫ データ放送のある番組を選局し、^{ラータ} を押す

●情報が多いときは、表示 が出るまでに時間がか かる場合があります。



り見たい項目を選び、無を押す



(2)決定する

- ●番組により、[青]、[赤]、[緑]、[黄]や数字ボタンを使った選択画面が表示されますので、その指示に従ってください。
- お好みページの登録案内が表示されたときは、画面の指示に従ってください。
- ② お好みページを使うには(→79)

☞ データ画面を消すには

(を押す

データ画面が消えない場合は、「データ放送表示オフ」を行ってください。 (→25)

有料番組を見る

┫ ペイ・パー・ビューの番組を選局し、ඐを押す

●番組によってはプレビュー(有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービス)画面が表示されます。



→ 項目を選び、寒を押す

●番組により、選べる項目が変わります。





購入する: 番組を購入したことになり、視聴できます。「録画禁止 |

の信号のある番組は録画できません。

購入しない:番組を購入しません。

視聴購入: 料金を払うと視聴できますが、「録画禁止」の信号のあ

る番組は録画できません。

録画購入: 料金を払うと視聴と録画ができます。

② 購入した有料番組の確認 / 送信結果の確認をするには(→79)

データ放送や有料番組の確認は、番組表(G ガイド)からできます。

1 番組表 を押す

2 [▲][▼][◀][▶] で番組を選び、㈱ を押す

データ放送 / 有料番組 の確認をする



データ放送を表示中、画面に説明された操作をしたときに、次のような文字入力画面(キーボード表示)が表示される場合があります。

例) 入力モードが「かな」のとき



この文字入力画面は、プロキシの設定(→準備編40)でも表示されます。

[▲][▼][◀][▶] で入力する文字を選び、嬔 を押す

② 画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

緑 を押す

☞ 文字の種類を選ぶには

赤 を押す

押すたびに(かな→カナ→英数)に切り換わります。

- ●漢字を入力するときは「かな」を選びます。
- ●英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。
- ② 文字を確定するには
 - **黄** を押す
- ☞ ひらがなを漢字変換するには
- ② 記号を入力するには
 - 1 "きごう" と入力する

 - ●画面上のキーボードが消え、記号を表示します。
 - ●他の記号に変換したいときは、[▼]を押し、候補の中から選び、[決定]を押します。

○○(お知らせ)○○

データ放送画面での

文字入力

- ●電話回線での通信中は、本体の表示部に "TEL" が点灯します。このときは、電源ボタン以外が動作しなくなることがありますが、故障ではありません。また、同じ回線に接続された電話機などが使えません。 "TEL" が消えるまでしばらくお待ちください。
- ●電話回線の使用時には回線接続料がかかります。

有料番組について


- ●「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機へ録画することはできません。
- ●購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。
- 一度視聴購入をした番組は、録画購入できません。

録画について

ディスクに残量があるかぎり、自動的に未記録の部分に記録を行います。

●残量がない場合は番組を消去してください。(→53)

ビデオテープのように 録画部分を気にする 必要はありません



自動的に記録してくれます。

録画の画質と時間について(録画モード)

DR (ダイレクト レコーディング) デジタル放送をデジタル信号のまま HDD に録画しますので、ハイビジョン画質やサ ラウンド音声などもそのままの状態で記録できます。(データ放送は録画されません。) 複数の映像や音声を含む番組を録画した場合、再生時に映像や音声を切り換えること ができます。

XP(高画質)

録画モードを高画質にするほど、録画番組の画質は向上しますが、ディスクの容量を多 く使い、記録できる時間は少なくなります。

EP(長時間録画)

これらの録画モードでデジタル放送を HDD に録画したいときは、初期設定「デジタ ル放送録画モード DR 固定」(→84)を「切」にしてください。

FR (フレキシブル レコーディング

ディスクの残量に合わせて XP \sim EP(8H)の間で画質を自動調整します。HDD 録画 時に選ぶと、4.7 GB のディスクにぴったりダビングができるように調整します。 ぴったり録画(→35)や予約録画、ダビング時にのみ設定できます。



予約録画時に、この録画モードでデジタル放送を HDD に録画したいときは、

初期設定「デジタル放送録画モード DR 固定」(→84)を「切」にしてください。

HDD ディスク DVD-R **DVD-RAM** (内蔵) DVD-RW DVD-R DL*1 片面 両面*2 +R DMR-EX350 (8.5GB)DMR-EX150 DMR-EX550 録画 (4.7GB) (4.7GB)(9.4GB) モード (200GB) (400GB) (500GB) HD 放送 約 18 時間 約 36 時間 約 45 時間 (<24Mbps)BS デジタル SD 放送 **DR***3 約 72 時間 約 90 時間 約 36 時間 (<12Mbps)約 50 時間 地上 HD 放送 約 25 時間 約 63 時間 デジタル (<17Mbps) 30分 15分 約 44 時間 | 約 89 時間 | 約 110 時間 XP(高画質) 約1時間 約2時間 約1時間 約 1 時間 45 分 SP(標準) 約 89 時間 | 約 177 時間 | 約 222 時間 約2時間 約4時間 約2時間 約3時間35分 LP(長時間) 約 177 時間 | 約 355 時間 | 約 442 時間 約8時間 約4時間 約4時間 約7時間10分 約 355 時間 | 約 709 時間 | 約 887 時間 約8時間 約 14 時間 20 分 約 16 時間 約8時間 EP(長時間) (約266時間*4) (約532時間*4) (約665時間*4) (約6時間*4) (約12時間*4) (約6時間*4) (約10時間45分*4

- ※1 DVD-R DL に直接録画することはできません。表はダビングでの数値です。
- ※2両面の連続再生・録画はできません。
- ※3録画時間は放送(転送レート)により異なります。転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。規格上は 24Mbps です。
- ※4 初期設定[EP時の記録時間](→84)で[EP(6H)]に設定した場合。
 - ●EP モードの音質は「EP(6H) モード」の方が高音質です。
 - RAM EP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM 再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。他の機器で 再生する可能性のあるときは、EP(6H)モードで録画してください。

表の数値はめやすです。

本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示 と実際に録画できる時間が異なることがあります。(HDD と -R DL(VR) -R DL(V) では、特にその差が著しくなります。)残量に余裕があ る状態で録画してください。

デジタル・アナログどっちも録り

本機ではデジタル放送の番組とアナログ放送の番組を同時に録画することができます。



デジタル・ アナログ どっちも録りを するには…

デジタル放送は、録画モード「DR」でHDDに録画してください。


アナログ放送はHDDまたはDVDに録画することができます。

- DVDに2番組を同時に録画することはできません。
- ●アナログ放送の2番組、またはデジタル放送の2番組を同時に録画することはできません。
- ●DV入力から録画中は2番組を同時に録画することはできません。
- ●本機の外部入力に接続したホームターミナルやセットトップボックスなどからデジタル放送の番組を 録画する場合、「アナログ録画」として録画されます。

操作方法については(→35)

お知らせ)

- 高速ダビング中には、2番組同時に録画できません。
- ●2番組を同時に録画しているときには、追っかけ再生、 同時録画再生はできません。
- デジタル放送を録画モード「XP」~「EP」、「FR」で録画する場合 ーアナログ放送や外部入力から録画はできません。
 - -放送の切り換えはできません。
 - -右図の「アナログ放送受信時に点灯」部分が橙色に点灯します。



アナログ放送や外部入力*からの録画にかかる制限 ※ DV 入力を含む

ワイド放送などの 16:9映像を 録画する場合

初期設定「高速ダビング用録画」(→84)が「入」のときに録画すると 4:3映像※で記録されます。

● HDD RAM -R(VR) に録画する場合

● -R(V) -RW(V) +R に録画する場合

初期設定「高速ダビング用録画」の設定に関わらず、4:3の映像で記録※します。 ※初期設定「TVアスペクト」(→86) を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像としてご覧になれます。 テレビ側の画面モードで変更できる場合もあります。

初期設定[高速ダビング用録画]を「切」にすると、16:9の映像で記録することができます。

二重音声放送を 録画する場合

設定やディスクによって記録できる音声は異なります。 詳しくは **→33**「音声多重放送の録画について」

1枚のディスクに記録できる番組数

[HDD] 「ビデオ DR」最大500番組 「ビデオ」最大 500番組 (長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録 されます。)

RAM -R(VR) -R(V) -R DL(V) -R DL(VR) -RW(V) 最大99番組 #R 最大49番組

「再生 ▶1 を押して再生すると最後に録画した番組から再生 されます(→44)。 番組を選びたいときは [再生ナビ]を押 して番組を選んで再生してください。(**→45**)

録画した後に

デジタル放送の録画について



HDD

CPRM対応 **DVD-RAM**



※録画するにはまずフォーマットをしてVR方式にしてください。(→77)



に録画することができます。

●8 cmのDVD-RAMには記録できません。 DVD-R DL(VR方式)には直接録画できません。

不正なダビングを防止し、著作権を保護するため、デジタル放送には「1回だけ録画可能」*1のコピー制御信号が加えられています。 ※1「デジタル1COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。 (2004年4月から (2004年4月から)

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。 社団法人 地上デジタル放送推進協会 社団法人 BSデジタル放送推進協会

http://www.d-pa.org/ http://www.bpa.or.jp/

そのため、ダビング時、移動するなどの制限がかかります。

CPRM とは

1回だけ録画が許可された番組を記録す ることができる著作権保護技術。ディス クのジャケットなどでご確認ください。

録画時に注意が 必要です

番組分割などの編集を行っても、 録画制限のある番組として扱われます。 録画制限のある番組

録画制限のない番組

続けて 1 つの番組として録画すると…

録画制限のある番組

録画したディスクを 他の機器で再生するには

本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合、その機器が CPRM に対応している必要があります。またそれぞれのディスクの再生に対応している必要もあります。

下図のように録画された番組は、録画制限のない番組でも録画制限のある番組として扱われます。

データ放送とラジオ放送を録画することはできません。

本機では、デジタル放送のハイビジョン番組やサラウンド番組を、高画質・高音質そのままでHDDに録画することができます。

デジタル放送をハイビジョン画質のままで録画するには 録画モード「DR」でHDDに録画してください。

録画モードによるちがい



録画モード「DR I で録画した場合、どん 、な特徴があるの?

ハイビジョン画質の 映像は?

サラウンドの番組の 音声は?

複数の音声が 含まれている番組は?

複数の映像が 含まれている番組は?

字幕情報が 含まれた番組は? 録画モード「DR」で 録画した場合

そのままの画質で録画

そのままの音声で録画

複数の音声をすべて録画

複数の映像をすべて録画

再生時、字幕表示の入/切ができる

録画モード $[XP]\sim [EP][FR]$ で録画した場合

DVD

HDD

通常の画質に変換されて録画

ステレオ音声で録画

音声は1つだけ録画※

映像は1つだけ録画*

再生時、字幕表示の入/切はできない**

※録画したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を、「信号切換」(→25)または、「信号設定」(→39)で選んでください。


●CATVデジタルセットトップボックスなどを本機の外部入力に接続した場合、ハイビジョン画質での録画はできません。 アナログ放送と同等の画質での録画となります。

音声多重放送の録画について


海外ドラマやスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ番組、複数の音声を含んだ番組があります。このような音声を含んだ番組を録画 するときは設定やディスクにより記録される音声が異なります。以下の内容を参考にして正しく記録してください。

従来からの多重音声放送

デジタル放送の音声多重放送



放送される番組によっては、音声の種類などは上記の限りではありません。



視聴されている音声が録画されます。録画する前に 「信号切換」の「音声」で記録したい音声を選んで 録画してください。(**→25**)

番組表を使って録画する場合

番組予約の「信号設定」の「音声」で記録したい音声 を選んでください。**(→39)**

外部機器側で「主/副」音声を出力 するように設定してください。

● 録画後、-R(V) -RDL(V) -RW(V) +R にダビングする予定のときは 「主」または「副」音声のどちらかを選ん でください。

録画前に初期設定

「二重放送音声記録」**(→85)**で選択

外部入力から録画する場合、 外部機器側で記録したい音声を 出力するように設定


録画する


HDD RAM -R(VR) -R(V) -RW(V) +R

準備

- ・テレビの電源を入れ、本機との接続に合 わせてテレビの入力を切り換える。(ビ デオ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ●DVDに録画する場合は、録画可能なディ スクを入れる。(**→18**)

(フォーマット確認画面が表示されたら→76)





②デー時停止するには



を押す

一時停止したい番組と異なる放送や録画先 が選ばれている場合は、

[放送 / 入力切換] [HDD/DVD/SD 切換] を押して切り換えてください。

- ●もう一度押すと録画を続けます。 (番組は分割されません。)
- ●録画モード「DR」で録画中に一時停止す ると、その部分が再生時に一瞬静止画にな ります。

② 録画を止めるには(→36)

HDD に録画した番組について(→19)

本機では、録画モード[DR]で録画した場 合は「ビデオ DR | として、録画モード「XP | ~[EP]、[FR]で録画した場合は[ビデオ] として再生ナビ画面などでは別々に管理 しています。

トiii/ivii/sii を押して「HDD」または「DVD」を選ぶ

●選択されたドライブ名が本体表示窓に点灯します。

例) HDD を選択一(HDD)

を押して録画したい放送を選ぶ

外部入力 (CATV セットトップ ボックスなど) から録画する時に 選択してください。(手順4へ)

放送/入力切擦 地上D DMR-EX350 DMR-EX550

録画したいチャンネルを選ぶ 選局方法は(→23)

(全)録画モードを選ぶには(→下記)

🕮 (ふた内部)を押して録画を始める



- ◆本体表示窓に経過時間が表示されます。
- ●録画中に同じ放送のチャンネルや録画モードを変えることはできま
- ●番組表(G ガイド)(→26)に放送内容がある場合は、録画終了後に、自 動的に番組名が付きます。

デジタル放送を HDD に録画す る場合


お買い上げ時:

録画モードは「DR」しか選べません。 初期設定「デジタル放送録画モード DR 固 定」(→84)を「切」にすると録画モードを選 べます。

彎≒ (ふた内部)を押して選ぶ

●録画モードを「XP」で録画する場合は、記録する音声の設定を 変更できます。(→85「記録音声モードの設定 [XP 時]」)

録画モード を選ぶ



- ※ デジタル放送をHDDに録画するときのみ。
- ●「DVD」選択時に表示される残量は本機におけるものです。 他の機器では表示が異なることがあります。

録画の便利な機能

放送を押す

/入力切換

●デジタル放送を録画モード「XPI~ 「EP」、「FR」で録画中は、放送の切換 えはできません。

地上デジタル放送録画時

放送/入力切換 地上D 切換可能

地上アナログ放送録画時



デジタル・アナログ どっちも録りを する

録画中に放送を

切り換える

左ページの手順 1~4で 別の番組を録画する

●デジタル放送は HDD に録画モード「DR Iで 録画してください。

(タデジタル・アナログどっちも録りについて (→31)

どっちも録りの状態

例)HDDにデジタル放送を録画し、DVD-RAMにアナログ放送を録画したとき



テレビ画面 デジタル HDD

アナログ DVD

本体の



を押す

指定したい番組と異なる放送や録画先が選ばれている場 合は、[**放送 / 入力切換**] [HDD/DVD/SD 切換] を押して 切り換えてください。

●押すごとに本体表示窓の録画終了時間が変わります。 録画経過時間 →30 分後 →1 時間後 —→1 時間 30 分後 1 ← 4 時間後 ← 3 時間後 ← 2 時間後 ← 4 終了時間の設定を取消すには、"録画経過時間"を選びま

○○(お知らせ)○○

- ●リモコンの[録画●]では働きません。
- ●ぴったり録画中(**→ 下記**)や予約録画中は 指定できません。
- ●録画終了時、本機を操作していなければ自 動的に電源も切れます。

指定する (終了時間予約録画)

ディスクの残量に

合わせて録画する

ぴったり録画

録画の終了時間を

す。(録画は続きます。)

設定した時間に合わせて自動的に最適な画質(→30「FR(フレキシブルレコーディング)」)で録画できます。


左ページ手順 1~3のあと

1 停止中に、



を押す

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、寒 を押す
- 3 [▲][▼] で「ぴったり録画」を選び、 (無) を押す
- 4 [◄][▶] で"時間"または"分"を選び、 「▲]「▼]で録画時間を設定する
 - ●[1]~[10/0]も使えます。
 - ●8時間を超えて設定することはできません。
- 5 [▲][▼][◄][▶]で「録画開始」を選び、 録画を始めたい場面で寒を押す



最大録画時間

EP(8H)モードで計算した残量時間です。



点灯

[戻る]を数回押す

☞録画の残り時間を確認するには

[画面表示]を押す

異なる放送や録画先が選ばれている場合は、

[放送 / 入力切換] [HDD/DVD/SD 切換] を押して切り換えてください。

☞録画せずに画面を消すには

例) HDD

録画の残り時間



録画する(つづき)

録画しながら再生する

本機では録画を続けながら、録画中の番組や、録画済の番組を再生することができます。

録画中の番組を 頭から見る (追っかけ再生)

録画中に再生

を押す


1 3倍速

トiii/ハiii/sii を押して、再生するドライブ(「HDD」または「DVD」)を選ぶ 1

録画中に他の録画 済みの番組を見る

② 再生ナビ画面の便利な機能(→45)

例)HDD



3 [▲][▼][◀][▶]で番組を選び、娠 を押す

② 再生ナビ画面を消すには **[再生ナビ]**を押す

② 再生を止めるには



(同時録画再生)

を押す

ᢙ録画を止めるには 再生停止後、約2秒待って(→ 下記)

②予約録画を止めるには(→42)

○○(お知らせ)○○

- ●デジタル放送を「XP」~「EP」、「FR」で録画しているときは、「ビデオ DRIで録画した番組は再生できません。
- ●2番組同時に録画しているときは、再生できません。

録画を止める

録画を止めたい番組をテレビ画面に映っている状態にしてから停止させます。

「ADDITION DE PRODUCTION DE P




●停止した位置までが1番組になります。

-R(V) -RW(V) +R

[停止 ■]を押してから他の操作ができるようになるまでに、約30秒かかります。

②デ予約録画を止めるには(→42)

下記の画面が表示された場合は



[◀][▶] で「はい」を選び、[決定]を押す

ディスク取り出し時、「他の DVD 機器で再生」画面が表示されたら

-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R (未ファイナライズのディスクのみ)

停止中に、[▲ 開/閉]を押して、記録済みのディスクを取り出そうとすると下記画面が表示され、ファイナライズを行うか、行わ ずディスクを取り出すかを選べます。ファイナライズを行うと、再生専用ディスクとなり、他の DVD 機器で再生できるようにな ります。ただし、後から記録や編集をすることはできなくなります。

② ファイナライズを行う場合

本体[録画 ●]を押す

●ファイナライズが実行されます。

(全)ファイナライズを行わない場合 本体 [▲ 開/閉]を押す

●ディスクトレイが開きます。

他のDVD機器で再生(ファイナライズ) このディスクは他のDVD機器で再生できる処理を行う ことができます。処理を行うと記録や編集はできなくなります。処理には約○分かかります。 処理を開始してもよろしいですか? ● 録画ボタンを押すと処理を開始します。



●ファイナライズ後のディスクのトップメニュー画面の背景の色や再生方法を設定したい場合は、ファイナライズを実行する前に DVD 管理 の「トップメニュー |や「ファーストプレイ選択 |を変更してください。(→78)

予約録画について

本機では 1 ヶ月以内の番組を 32 番組まで予約できます。[毎日・毎週予約(→ 下記)は 1 番組として数えます。] 録画先は自動的に HDD が選ばれます。(DVD に録画する場合は、予約時に録画先を修正してください。)

予約方法には以下の3つの方法があります。

<u>番組表(G ガイド)を使って予約(→38)</u>

Gコード入力を使って予約(→40)









予約録画の Q & A は(→43)

Ir システムを使って予約録画する(→41)

予約録画の便利な機能

連続ドラマを毎日・毎週予約すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録り貯めていきます。







録画を毎日·毎週 予約する

HDD 前回の番組を 消去し新たに 録画するには

自動更新

自動更新(オートリニューアル)録画を設定しておくと、前回の放送分は消去され、新たに番組を録画しますので、HDDの容量を効率よく使えます。

- ●番組にプロテクトを設定している場合や、HDD 再生中やダビング中は自動更新されません。(別番組として録画され、次回からそれが自動更新されます)
- ●自動更新すると、前回録画した番組から作られたプレイリスト(→57)は消去されます。
- ●HDDの残量が少ないと番組の最後まで更新されないことがあります。

野球中継など の番組延長に 対応

(デジタル放 送のみ) 予約登録後に番組の放送時間が変わっても、番組 表が更新されれば、番組追従機能が働き、録画時間 を自動的に変更します。





- ●放送時間が変更された場合、3 時間の変更まで追従します。
- ●野球延長などで延長部分が、他の チャンネルで放送される場合にも 対応します。
- (番組は分割されます。)
- ●アナログ放送には働きません。


番組追従機能

●番組表(Gガイド)から 予約した番組にのみ 働きます。

毎日・毎週予 約したドラマ などの時間変 更に対応

(毎日·毎週予 約時のみ) 「ドラマを毎週予約していたが、次回の放送予定に時間変更があったり、最終回だけ30分拡張版だった」などの場合に対応します。





- ●次回以降の予約登録するときに、同じ番組名を番組表データから探して登録します。
- ●番組が以下のように変更された場合は追従できません。
 - -番組表データの更新によって、番 組名が変更された場合
- 放送開始時刻または終了時刻に 2時間以上の変更があった場合 このような場合は最初の予約内容 のまま登録します。
- ●番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、変更後の録画時間で録画の優先順位を決定します。 開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- ●番組追従機能は当社独自の機能です。G ガイド固有の機能ではありません。

☞番組追従機能を無効にするには

時間指定予約で予約を行ってください。(→41)

ディスクの 残量不足に対応 リリーフ(代替)録画

以下のような場合、録画先が"DVD"の予約番組は、自動的に録画先を"HDD"に変更して録画されます。

- ディスク残量が足りない場合(トレイにディスクがない場合や録画できないディスクが入っている場合も含む)
- 高速ダビング中に予約録画が実行された場合
- デジタル放送を録画できないディスク(CPRM 非対応のディスクや DVD-Video 方式のディスクなど)を入れて、デジタル放送を予約録画した場合
- ●HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。
- ●初期設定「デジタル放送録画モード DR 固定」(→84)が「入」のとき、デジタル放送は録画モード「DR」で録画されます。

予約録画する


HDD RAM -R(VR) -R(V) -RW(V) +R

番組表(Gガイド)はお買い上げ後すぐには表 示されません。チャンネルを設定し、放送局 から送信されるデータを受信してくださ い。(詳しくは → 準備編 28)

準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合 わせてテレビの入力を切り換える。(ビ デオ 1 など)
- ●[**電源**]を押して、本機の電源を入れる。
- ●本機の時刻が正しいことを確かめる。 (→ 準備編 32「時刻合わせ」)
- ●DVDに録画する場合は、録画可能なディ スクを入れる。(→18)

(フォーマット確認画面が表示されたら **→**76)



上下左右 $([\blacktriangle][\blacktriangledown][\blacktriangleleft][\blacktriangleright])$ を押す または 左右に回す

②前の画面に戻るには



②番組表(G ガイド)を消すには



- ②予約録画を止めるには(→42)
- ②予約の確認、修正をするには(→42)
- ② 暗証番号に関する表示が出たときは **(→40)**

HDD に録画した番組について(→19)

本機では、録画モード「DR」で録画した場 合は「ビデオ DR」として、録画モード「XP」 ~「EP」、「FR」で録画した場合は「ビデオ」 として再生ナビ画面などでは別々に管理 しています。

番組表(G ガイド)を使って予約録画する

を押す

(学) 別の放送の番組表(G ガイド) を見たいときは

放送」を押す



② 番組表(G ガイド)の見方は(→27)

予約したい番組を選び、🙊 を押す





アイコンの詳細は(→102)

「番組予約へ」を選び、 を押す

(1)選び (2)決定する

予約内容を確認してください。



- 「録画先」は自動的に「HDD」が選ばれます。
- ② 予約録画が重なっている場合(→ 右ページ)

項目を選び、寒 を押す



(2)決定する

予約する:予約を登録します。(録画先: HDD)

毎週予約する:毎週予約を登録します。(録画先: HDD)(→37)

詳細設定:「詳細設定」画面に移り、予約内容を変更します。

(→ 右ページ 詳細設定画面)

DVD に予約する場合は、「詳細設定」を選んでください。

- ●番組表(G ガイド)上で、予約した番組に"<mark>予</mark>"が表示され、予約待機状態に なります。(「時間指定予約へ」で予約したときは、表示されません。)
- ●続けて予約する場合は手順 2 へ戻ります。(予約待機状態でも予約できます。)

点灯 **NI** 2 (J)

38

本体表示窓

例) 地上デジタル

放送のとき 予約が重複しています。

このまま予約する

地トアナログで探す

戻る

詳細設定画面

左ページ手順4などで 「詳細設定」を選んだあと

予約を登録する		
毎週予約	しなし	,
録画先	HDD	
録画モード	DR	
自動更新	入	切
信号設定		
時間指定予約へ		
●番組の時間変更に追従 追従したくない場合は「		

- 1 [▲][▼]で変更したい項目 を選ぶ
- 2 「信号設定」、「時間指定予 約へ」は、[決定]を押す
- 3 [◀][▶] で設定する (右記へ)

設定終了後、

[▲][▼] で「予約を登録する」 を選んで [決定]を押す

●予約修正の場合は「修正を反映する」を選んで[**決定**]を 押す

		[◀][▶] を押すたびに、録画予定日を変更できます。
		しない ◆◆ 毎週同じ曜日 ◆◆ 毎週(月)~(金) ペイ・パー・
	毎週予約	↑ 毎日 ← 毎週(月)~(土) ← ばできません。
		録画する曜日によって表示内容は変わります。
	録画先	「HDD」または「DVD」を選びます。
	録画モード	デジタル放送を HDD に録画するとき、 初期設定 「デジタル放送録画 モード DR 固定」(→84) が「入」の場合、「DR」に固定されます。 「XP」~「EP」、「FR」で録画したい場合は「切」に設定してください。
	自動更新 HDD	毎日・毎週予約時に「入」に設定しておくと、次回から自動的に前回録画した番組を消去し、新たに録画しますので、HDD 容量を効率よく使って録画できます。
+	信号設定	複数の音声や映像の信号があるときや、番組の追加購入が必要なときに設定します。 マルチビュー 主番組 映像 映像1 音声 日本語 日本語 字幕
	地上デジタル BS デジタル CS デジタル	 ●録画モードを「XP」〜「EP」、「FR」にして録画する場合複数の映像や音声、字幕情報を含む番組は、録画後の再生中に映像・音声や字幕の入 / 切の切り換えを行うことはできません。録画する前に設定項目を選択してください。(番組によっては、設定が無効になる場合があります。) ●番組の中に購入が必要な信号があるときに、「追加購入選択」で料金を払うと録画ができます。 ●選べる設定項目は番組によって変わります。1つしかない場合は、切り替えられません。 ●有料放送の番組を予約するときは、その放送会社と契約したB-CASカードを挿入してください。
	時間指定予約へ	録画時間やタイトル名などを変更したい場合に行います。 ●番組追従は行いません。●信号設定は反映されません。(→41「時間指定予約画面」へ)

予約番組が重なっている 場合

(左ページ手順3のあと)

(地上アナログ) (地上デジタル)

以前に予約している番組と時間が重なっているときは右記の画面が表示されます。 ●地上デジタル放送と地上アナログ放送で、同時間帯に同じ内容の番組が放送さ

れている場合があります。デジタル放送の予約(録画モード「DR」で録画)とアナログ放送の予約は重複しても 2 番組を同時に録画できるので、他方の放送に切り換えて、同じ内容の番組を探すことが可能です。

「このまま予約する」: 録画は、開始時刻の早い番組から実行され、遅い番組の

重複している部分は録画されません。(→ 左ページ手順 4 へ) 「地上アナログで探す」:地上アナログ放送の番組表(G ガイド)を表示 (→ 左ページ手順 2 へ) 「地上デジタルで探す」:地上デジタル放送の番組表(G ガイド)を表示 (→ 左ページ手順 2 へ)

番組表(G ガイド)上で	予約取り消し	 番組表(G ガイド)上で、 [▲][▼][◄][▶]で"予"が付いている番組を選び、※ を押す [◄][▶]で「予約取り消し」を選び、※ を押す **予"が消えます。
予約を取消す・修正する	予約修正	 1 番組表(G ガイド)上で、 [▲][▼][◆][▶]で"予"が付いている番組を選び、 2 [◄][▶]で「予約修正」を選び、 ★ 上記「詳細設定画面」へ)

予約録画する(つづき)


HDD RAM -R(VR) -R(V) -RW(V) +R

準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合 わせてテレビの入力を切り換える。(ビ デオ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ◆本機の時刻が正しいことを確かめる。 (→ 準備編 32「時刻合わせ」)
- ●DVDに録画する場合は、録画可能な ディスクを入れる。**(→18)**

(フォーマット確認画面が表示されたら **→**76)

HDD に録画した番組について(→19)



②デ前の画面に戻るには



○ を押す

② 予約一覧画面を消すには



を押す

- ② 予約録画を止めるには(→42)
- ②デ予約を取消すには(→42)
- ②予約の確認、修正をするには(→42)

暗証番号に関する表示が出たときは

視聴制限のある番組を録画するには暗証番 号の入力が必要です。視聴制限のない番組 は入力の必要はありません。

- ・視聴制限(→82)を登録していない場合 暗証番号登録画面になります。画面の指
- 示に従ってください。(登録すると"無制 限"になります。)(暗証番号は視聴制限を 変更するときに必要です。忘れないでく ださい。)
- ●視聴可能年齢に制限をかけている場合 (→82)

設定した暗証番号を入力しないと制限の ある番組は録画できません。

G コード®入力を使って予約録画する

地上アナログ

◯━━━ (ふた内部)を押す



2 1~100 (ふた内部)で G コード番号を入力する

- ●[▲][▼] で数字を選び、[▶] を押し ても入力できます。
- ③ G コード番号を間違えたときは [◀] で戻り、再度入力する
- **急を押す**

予約内容を確認してください。





- ●「録画先」は自動的に「HDD」が選ばれます。
- ② 予約内容を変更するには(→ 右ページ[時間指定予約画面])
- ③ 「CH」の項目が「G −−」となっているときは ガイドチャンネルが正しく設定されていません。[◀][▶] で予約し たいチャンネルに合わせてください。(→ 準備編 42)
 - ●予約を完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。

「予約を登録する」を選び、魚 を押す





167:00 SP DVD 1:00 SP 4 番組予約 5月1日 (B) | 地上A | HDD | ○○○○○○○○○
17:00~17:30 | 6 | SP | 新規予約 新規に予約を登録するには決定ボタンを押してくだる

予約待機状態になります。

「不可」が表示されているときは ディスクの残量などを確認してください。

本体表示窓

点灯	N
	(-)
DR	0

- 続けて予約する場合は手順 1 へ戻ります。
- ② 予約一覧画面のアイコン表示について(→103)

録画時間を指定して予約録画する(時間指定予約)

予約確認を押す



◯ 「新規予約」を選び、寒を押す





3 予約内容を設定する (→ 下記 「時間指定予約画面」)

「予約を登録する」を選び、 乗を押す





「不可」が表示されているときは ディスクの残量などを確認してください。

●予約待機状態になります。



●続けて予約する場合は手順2へ戻ります。② 予約一覧画面のアイコン表示について(→103)

Ir システムを使って予約録画する

本機は、当社製の CATV 用セットトップボックスなどの Ir システム(→105)に対応しています。Ir システムを使えば、接続機器側で受信している放送を本機で予約録画(連動予約またはタイマー予約)することができます。

- 1 本機の外部入力端子 (L1、L2、L3) とセットトップボックスなどの出力端子を接続し、Irシステムケーブルを接続する(→準備編16)
- 2 セットトップボックス側で Ir システムの設定と予約の設定を行う
- 3本機の操作と確認を行う
 - ●連動予約のとき
 - ① [HDD/DVD/SD 切換]で録画先を、[録画モード]で録画モードを設定する
 - ② [放送/入力切換] で接続した外部入力 端子(L1、L2、L3)を選ぶ
 - 3 本機の電源を切る
 - ●タイマー予約のとき

予約待機状態であることを確認する (本体表示窓の"②"点灯)

- 録画先は自動的に「HDD」になります。 - 録画先や録画モードを変更するには
- 録画先や録画モードを変更するには (→42)

予約時刻になると録画が実行されます。

お知らせ

- ●セットトップボックスなどの Ir システムが DVD レコーダーに対応していることをご確 認ください。
- Ir システムの設置、設定操作はセットトップ ボックスなどの説明書をご覧ください。
- ◆本機が動作中に予約登録を行うと正しく登録されない場合があります。
- ●連動予約の録画中に予約録画が始まると、予約録画が優先され、連動予約の録画は中断されます。予約待機をすべて解除(本体表示窓の"②"消灯)しないと、正しく連動予約がされない場合があります。(→42)


時間指定予約画面



[▲][▼] で変更したい項目を 選んで、[◀][▶] で設定する (右記へ)

設定終了後、上記手順4へ

●予約修正の場合は「修正を反映する」を選んで**[決定]**を 押す



予約録画する(つづき)

録画中の予約録画を止める

^{放送}」を押して、録画中の放送を選び、 ^{停止}を押す



2 [◀][▶]で「はい」を選び、寒 を押す

予約確認

(お知らせ) ()

●予約録画を止めると、予約一覧画面に「一部未実行」が表示されます。 毎日・毎週予約を設定している場合は、次回の予約を新たに追加登録します。

●予約登録がない場合やすべての予約が「実行切」の場合は、本体表示窓の"↩"が消灯します。

「デジタル放送録画:HDD] 現在、ご覧の放送を予約録画中です。 この予約録画を終了しますか? はい いいえ

予約内容の確認や修正、取消しなどをする

(を押す

本体の電源が「切」の状態でも操作できます。

予約内容を 確認する

●予約状況が絵文字などで表示されます。(→103「アイコン一覧」) ●実行されなかった予約は、翌々日の午前4時には一覧から消去され



ます。 「予約を取消す」や「予約の実行をやめる」などを行いたい場合は以下に進んでください。 [▲][▼] で予約内容を選び、[消去] を押す ●予約一覧から予約内容が消えます。 予約を取消す ●予約登録がない場合やすべての予約が「実行切」の場合は、本体表示窓の"↩"が消灯し 1 [▲][▼] で予約内容を選び、[サブメニュー] を押す 視聴制限一時解除 2 [▲][▼] で「予約実行切」を選び、[決定] を押す 予約取り消し 予約実行切 ●予約内容に"^¾ "が付きます。 予約の実行をやめる ●もう一度[サブメニュー]を押して「**予約実行入」**を選ぶと、 待機状態に戻ります。 ●すべての予約登録を「実行切」に設定すると、本体表示窓の"⑵"が消灯します。 暗証番号(→82)を入力して視聴制限を一時解除します。 1 [▲][▼] で予約内容を選び、[サブメニュー] を押す 視聴制限を一時解除 2 [▲][▼] で「視聴制限一時解除」を選び、[決定] を押す する

3 暗証番号を入力する

履歴を削除する

「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。

1 [▲][▼] で予約内容を選び、[決定] を押す

2 [◀][▶] で「履歴削除」を選び、[決定] を押す

1 [▲][▼] で予約内容を選び、[決定] を押す 2 [◀][▶] で「修正」を選び、[決定] を押す

予約内容を修正する

「番組予約」の場合は、39ページ「詳細設定画面」へ 「時間指定予約」の場合は、41ページ「時間指定予約画面」へ

●時間指定予約の場合、予約録画中の番組でも、録画モードが[FR]のときを除い て、予約終了時刻の変更ができます。

番組表(G ガイド)の便利な機能

1

押す

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、歳を押す
- 3 [▲][▼]で「番組表の検索」を選び、帰を押す

「ドラマ」「スポーツ」などのジャンルから番組を検索します。-「キーワード」から番組を検索します。-

出演者から番組を検索します。。

今夜の見所など、番組に関する情報を見ます。_ トピックスから番組予約はできません。 ジャンル検索 キーワード検索 人名検索 トピックス

検索機能を使う

- 4 [▲][▼]で検索方法を選び、寒を押す
- 5 [▲][▼]で検索したい項目を選び、 を押す この操作を繰り返して、検索項目を絞り込みます。
 - ② 検索する放送を変更するには [放送 / 入力切換]を押す
 - ② 別の日の検索結果を表示するには [青](前日)または[赤](翌日)を押す
- 6 [▲][▼]で予約したい番組を選び、 ∞ を押す (→38 手順 3 へ)

例)ジャンル検索を選んだ場合の 最初の画面



予約録画 Q & A



予約録画待機中に再生や録画はできますか?

はい。できます。

ただし、以下の場合は予約時刻になると予約録画が実行され、録画や再生は中断されます。

- ーデジタル放送録画中に、デジタル放送の予約時刻になった場合 ーアナログ放送や外部入力から録画中に、アナログ放送または 録画モード「DR」以外で予約したデジタル放送の予約時刻 になった場合
- ー「ビデオDR」の番組を再生中に、録画モード「DR」以外で予約したデジタル放送の予約時刻になった場合



他の操作を実行中に予約録画が実行されなくなるのはどんな場合?

- 編集中
- ・1倍速でダビング中
- ・写真をダビング中
- ・フォーマット実行中
- ・ファイナライズ実行中

などを実行中は、予約録画は開始されません。各作業の実行前の画面に予約録画に関するメッセージが表示されますので、ご確認ください。



電源を入れたままでも予約録画は実行されるの?

はい。実行されます。

電源の入/切にかかわらず、予約録画は実行されます。



前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じ場合、どうなりますか?

前の予約の終わりの約1分が録画されません。 [デジタル放送(録画モード「DR」)とアナログ放送が続けて予約されている場合は、録画されます。]



電源を入れたまま予約録画が始まった場合、録画 終了後、自動的に電源は切れるの?

切れません。

終了後も電源は入ったままになります。予約録画中に電源を切ることはできます。



予約時刻が重なっている番組はどうなりますか?


開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。

[デジタル放送(録画モード「DR」)とアナログ放送が重なって 予約されている場合は、両方とも録画されます。]

再生する

準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- DVD を再生する場合は、再生可能な ディスクを入れる。(→18)



お知らせ

- ●誤消去防止(プロテクト)(→77)を設定しているカートリッジ付きディスクを入れると、自動的に再生が始まります。
- ●ディスクによっては、メニュー画面や映像・音 声が出るまで時間がかかることがあります。
- R DL(VR) R DL(V) は層の変わり目で映像や 音声が一瞬止まることがあります。(→11)
- ●「ビデオ DR」の番組の再生時、番組の切り換わり部分や、編集を行った部分、録画中に一時停止した部分などで、映像や音声が一瞬止まることがあります。

●映像が縦に引き伸ばされていたら

16:9 映像を、以下のように録画、ダビングした場合、4:3 映像で記録されます。

- 初期設定「高速ダビング用録画」(→84)を 「入」にして地上アナログ放送や外部入力 (DV 入力含む)から録画
- 初期設定「高速ダビング用録画」(→84)を 「入」にしてファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)をダビング
- -R(V) -RDL(V) -RW(V) +R に記録 初期設定「TV アスペクト」(→86)を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像としてご覧 になれます。テレビ側の画面モードで変更 できる場合もありますので、ご使用のテレ ビの説明書をご覧ください。

十 ^{hdd/dyd/sd} を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ

●選択されたドライブ名が本体表示窓に点灯します。

例)HDD を選択一HDD CH I I I DR

2

を押して再生を始める

HDD 再生 ▶ 音声 L R

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

最後に記録した番組から再生します。

停止した位置から再生します。

DVD-V DVD-A VCD :ディスクが指定した位置から再生します。

CD: トラック 1 から再生します。◆ただし続き再生メモリー機能(→46「停止」)が働いている場合は、

メニュー画面が表示されたら

市販の DVD ディスクなどを入れて、メニュー画面が表示されたら、画面に従って操作してください。

DVD-V DVD-A

[▲][▼][◀][▶]で項目を選び、㈱ を押す

VCD

1 ~ 10/0 (ふた内部)で項目を選ぶ(2ケタ)

(番号の入力方法 →46「ダイレクト再生」)

(★) 再生の途中でメニュー画面を表示させるには



を押して、「メニュー」を選んで表示させることもできます。)

DVD-A



VCD e押す

SD カードの MPEG2 動画の再生について

当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動画を見るには、まず HDD などにダビングしてください。(→70)

●SD カードから直接再生することはできません。

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

録画した番組を一覧表から簡単に選んで再生できます。

トロウンクツロンタ を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ

፟ ※ を押す

●録画した番組が一覧表示されます。

HDD RAM

② 「番組一覧(ビデオ DR)」を表示するには HDD ____ を押す


②「番組一覧(ビデオ)」を表示するには

赤 FIDD を押す RAM を押す

3 [▲][▼][◀][▶] で番組を選び、 (衆)を押す

- ●選んだ番組の再生が始まります。
- ☞前後のページを表示するには [|◀◀] または [▶▶|] を押す
- ② 再生ナビ画面を消すには **[再生ナビ]**を押す
- ② 再生ナビ画面のアイコンについて(→102)

例)HDD



番組や写真の切り換え表示

再生ナビ画面では、番組や写真を別々に管理して います。それぞれを再生するには、切換が必要です。



RAM 青 ビデス

ハイビジョン 画質で録画し た番組は 「ビデオ DR」 にあるよ!

「ビデオ **DR**」(HDD のみ):

録画モード「DR」で録画した番組

「ビデオ**」**:

録画モード「XP」~「EP」、「FR」で録画した番組 「写真」:

SD カードなどからダビングした写真

再生ナビ画面の便利な機能

再生ナビ画面では、サブメニューを使用して、番組の並び替えや他の画像への切り換えなどの操作が行えます。

再生ナビ画面上で、

再生ナビから再生

する



⑤ を押す

例)HDDのサブメニュー



[▲][▼] で項目を選んで、 [決定]を押す (右記へ)

番組消去	番組を消去します。(→54)
内容確認	番組の内容を確認できます。(→54)
番組編集	番組の編集ができます。(→54)
チャプター―	チャプターの作成・編集・再生ができます。(→56)

再生ナビ画面の表示方法を変更します。

「ビデオ DR」はリスト表示のみ。

サムネイル表示



リスト表示

再生ナビ 会 HDD	1		一覧 GU O DE	青	ビデオ[赤	ビデオ 課 写真		
	<u> </u>	Vo	録画日	曜日	CH	開始	番組名		
/😘	a c	001	1/1		地上0 021		時代劇アワー GG		
1 / . ** L		002	1/2		地上0021		広場 GG		
		003	1/3	(±)	地上0021	17:00	夕方ニュース GG		
銀頭各間	910	004	1/4	(日)	地上0021	21:00	現代 GG		
1:03(SP)		005	1/5	(月)	地上0021	9:00	今日の健康 GG		
1:03(SP)		006	1/6	(火)	地上0021	10:00	湯めぐり GG		
	8110	007	1/8	(木)	地上D 011	17:00	OL事件簿 GG		
		800	1/9	(金)	地上D 011	20:00	洋面劇場 GG		
	V			ペ-	-ジ01	/01			
一〇 。									

番組の表示順を項目ごとに並び替えます。

たくさんの番組の中から番組を探すときなどに便利です。

[▲][▼]で並び替えたい項目を選び、[決定]を押す

並び替え HDD

(リスト表示時のみ)

サムネイル表示

リスト表示

- ●再生ナビ画面を消したり、「写真(JPEG) 一覧」画面に切り換えると 並び替えの情報は取消されます。
- 「No」以外の項目で並び替えているときは
 - 選んだ番組の再生が終わると再生ナビ画面に戻ります。 (連続再生はできません。)
 - スキップ(→46)やタイムワープ(→47)は、再生中の番組内での み働きます。

他の画像一覧へ HDD RAM

「番組一覧」または「写真(JPEG)一覧」画面に切り換えます。

[▲][▼]で「ビデオ」、「ビデオ DR」、「写真」を選び、[決定] を押す 「ビデオ DR」は HDD のみ選べます。

再生中のいろいろな操作

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -R DL(V) +R DVD-V DVD-A VCD CD -RW(VR)

停止



続き再生メモリー機能

[停止■]を押すと止めた位置を一時的に記憶します。

-(停止された位置のみが記憶されます。番組単位で記憶はされません。) [再生▶]を押すと、止めた位置から再生します。

- ●記憶した位置は、以下の場合解除されます。
- -数回[停止■]を押す。
- -トレイを開ける。(HDD を除く)
- DVD-A VCD CD 電源を切る。
- -録画や予約録画を行った場合。

-時停止(静止画)



を押す

もう一度押す、または [再生▶]を押すと、再生を再開します。

早 送 り・早 戻 し (サーチ)



>> を押す

- ●押すごとに、速度が速くなります(5段階)。
- ●マルチジョグの左回し/右回しでも動作します。(CD、VCD では動作 しません。)
- ●[再生▶]で通常再生に戻ります。
- ●早送り1速時のみ音声が出ます。(「ビデオ DR」の番組をのぞく)

[DVD-A (動画部以外) CD (MP3 含む)はすべての速度で音声が出ます。]

●ディスクによっては速くならないことがあります。

スキップ

再生中または一時停止中に

I◀◀

▶▶ を押す

押した回数だけ番組、場面や曲を飛びこして再生します。

1 ∼ 10/0 (ふた内部)で番組や曲の番号を入力する

●停止中(右の画面表示中)のみ働くディスクもあります。



ダイレクト再生

HDD の番組	3けたで入力
CD のMP3、写真	例) 5の場合…[10/0] →[10/0] → [5]
(JPEG や TIFF)	15の場合…[10/0]→[1]→[5]
写真(JPEG や TIFF)が入っ	4 けたで入力
ているディスク(CD) は除く)	例) 5の場合…[10/0] →[10/0] → [10/0] → [5]
	15の場合…[10/0]→[10/0]→[1]→[5]
DVD-A のグループ	停止中(上の画面表示中)に1けたで入力
	例) 5の場合…[5]
それ以外のディスク、	2けたで入力
DVD-A のトラック	例) 5の場合…[10/0]→[5]、 15の場合…[1]→[5]
	●プレイバックコントロール (→106 「PBC」) 付き VCD では、停止中(上の画面表示中)にこの方法で項目を選ぶと、メニュー再生が解除されます。(本体表示窓の "PBC" が消えます)

早見再生 (1.3倍速)

HDD RAM

通常よりも速く再生し



を約1秒以上押す

- ●もう一度[再生▶]を押すと、通常再生に戻ります。
- ●早見再生中は、自動 CM 早送り(→50)は働きません。
- ●「ビデオ DR」の番組では働きません。

スロー再生

CD 除く

DVD-A (動画部のみ)

一時停止中に



を押す

- ●押すごとに、速度が速くなります(5段階)。
- ●マルチジョグの左回し/右回しでも動作します。

(VCD では動作しません。)

- ●[再生▶]で通常再生に戻ります。
- VCD や「ビデオ DR」の番組では、送り方向 [▶▶] にのみ働きます。
- スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。

(DVD-V DVD-A VCD は除く)

コマ送り/コマ戻し

CD 除く

DVD-A (動画部のみ)

一時停止中に

[◀▮▮][▮▮▶] を押す

- ●押すごとに1コマずつ送り(戻し)ます。
- ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。
- ●[再生▶]で通常再生に戻ります。
- VCD は送り方向 [↓↓▶] にのみ働きます。
- ●「ビデオ DR」の番組は、10 数コマ単位でコマ戻しします。

時間を指定して飛び こす(タイムワープ) HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR)

-R DL(V) -RW(V) +R

-RW(VR)

- 12* (ふた内部)を押す 1 タイムワープ
- 2 [▲][▼]で飛びこす時間を 設定し、寒を押す
 - ●[▲][▼]を押すごとに] 分ずつ (押し続けると10分ずつ)、送 り[▲]、戻し[▼]します。





30秒先へスキッ プする

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

|30秒スキップ| を押す

- ●押すごとに、約30秒飛びこして再生します。
- ●自動 CM 早送り(→50)が働かないときに使うと便利です。

押すたびに、収録されている内容に応じて切り換わります。

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) VCD -RW(VR)

音声L > 音声R > 音声LR

音声を切り換える HDD RAM -R(VR)

-R DL(VR) DVD-V DVD-A VCD -RW(VR)

篩 (ふた内部)を押す

DVD-V DVD-A

音声情報 1日 Digital 2/0ch (→50 「言語」)

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) 二重放送の主、副両音声を記録し た場合は、主音声が"L"、副音声が"R"に記録されています。


ディスク再生時、二重放送の番組の場合は、自動的に「主」が選ばれ ます(2カ国語オート再生)。音声を切り換えても、電源を切ると 「主」に戻ります。

本機を操作したとき、テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。

─ (ふた内部)を押す

●押すたびに切り換わります。

例)HDD



操作の状態を 表示する (情報表示)

SD カードなどの写真を再生する / MP3 を再生する

写真(JPEG/TIFF)再生について

HDD RAM SD CD

- ◆本機では、8MB~2GBまでのSDメモリーカードが使用できます。(→13)
- CD パソコンなどで写真(JPEG/TIFF)を 記録した CD-R、CD-RWが再生可能です。
- ●録画中やダビング中は写真の再生はできません。

MP3 再生について

CD

- ●パソコンなどで MP3 を記録した CD-R、 CD-RWが再生できます。
- ●静止画を含む MP3 は再生できないことが あります。

準備

- ●[HDD/DVD/SD 切換]を押して、再生するドライブを選ぶ。
- ●ディスクまたはカードを入れる。(→18)
- 必要に応じて下記操作を行う。

下記の画面が出たときは

CD


再生対象をMP3に設定しました。 写真(JPEG)を再生するには操作 一覧のメニューからJPEGメニュー を選んでください。



MP3 と写真(JPEG/TIFF)が混在した ディスクです。[決定]を押してから下記 操作を行ってください。

- ② MP3 を再生したいときは 右記「MP3 を再生する」手順 1 へ
- ②字写真を再生したいときは
 -] [**操作一覧**]を押す
 - 2 [▲][▼] で「メニュー」を選び、[決定] を押す
 - 3 [▲][▼] で「JPEG メニュー」を 選び、[決定] を押す 右記「写真(JPEG/TIFF) を再生する」 手順2へ

SD



[▲][▼]で「写真(JPEG)一覧を表示」を 選び、[**決定**]を押すと、右記「写真(JPEG/ TIFF)を再生する」手順2に進むことがで きます。

☞停止するには



を押す

☞ 再生ナビ/メニュー画面を消すには



写真(JPEG/TIFF) を再生する

例) HDD



HDD RAM

② 「番組一覧」が表示されていたら

#DD *** **RAM** *** を押して「写真(JPEG)一覧」に切り換える

サブメニューを使って切り換えることもできます。

(→45「他の画像一覧へ」)

2 写真を選び、寒を押す

- ●選んだ写真が表示されます。
- ●[1] ~ [10/0] でも写真を選べます。

HDD RAM SD (4 けたで入力) CD (3 けたで入力) (番号の入力方法 →46「ダイレクト再生」)




(全別のフォルダを選ぶには(→ 右ページ)

MP3 を再生する

1

፟∕を押す

●フォルダやファイルに付けた名前(S-JIS 第 1 水準)がそれぞれグループ名、トラック名として表示されます。



▶ トラックを選び、 を押す

- ●選んだトラックの再生が始まります。
- ●[1] ~ [10/0] でもトラックを選べます。(3 けたで入力)


(番号の入力方法 →46「ダイレクト再生」)



☞別のグループを選ぶには

1 [▶] を押す


2 [▲][▼]でグループを選び、[決定]を押す



写真再生のいろいろな機能

別のフォルダを選 ぶには

(本機で表示される フォルダ構造例 →104)



F:フォルダ番号/総フォルダ数

RAM SD

- ② 上位フォルダを切り換えるには(上位フォルダが異なる対応フォルダがある場合のみ)
 - **1 [サブメニュー]**を押す
 - 2 [▲][▼]で「上位フォルダ選択」を選び、[決定]を押す
 - 3 [◄][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す

写真を連続して再 生する (スライドショー)

1 「写真(JPEG)一覧」画面で、[▲][▼][▲][▶]で「フォルダ選択」を選び、 ි

② 表示間隔を変えるには

1 上記手順2で「スライドショーの表示間隔」を選び、[決定]を押す2 [◄][▶]で表示間隔(0~30秒)を設定し、[決定]を押す

画像を回転、拡大する

- 1 写真を再生中に、(⑤)を押す
- 2 [▲][▼] で項目を選び、





画素数の少ない写真のみ 表示されます

② 拡大した写真を元に戻すには

[サブメニュー]を押し、「元のサイズで表示」を選んで、[決定]を押す

☞回転を元に戻すには

[サブメニュー]を押し、逆方向への回転を選んで、[決定]を押す

写真の情報を見る (情報表示)

写真を再生中に、 (ふた内部)を2回押す

② 情報表示を消すには [画面表示]を押す

例)**HDD** 1/8 11:02

1/8 11:02 フォルダー写真No. 115-0001 作成日 2005/6/21 枚数 1/10

○○(お知らせ)○○

合があります。

回転・拡大情報は保持されません。

●拡大すると画像の一部が欠ける場

再生中に前後の 写真を見る

[◀][▶] を押す

写真(JPEG/TIFF)について

- ●写真の表示順は、写真が作成された日時の順に表示します。
- ●フォルダの表示順は、作成された順に表示します。
- ●写真再生中に停止すると、止めた写真位置を一時的に記憶しますが、以下の場合解除されます。
- 一RAM ディスクを取り出す。

一SD CD 電源を切る、またはカードやディスクを取り出す。

再生設定

設定の基本操作 (マルチジョグの左回 し/右回しで選ぶこと

はできません。)

1 | | | | | | (ふた内部)を押す

- ●ディスクにより設定項目は異なります。
- 2 [▲][▼]で設定したいメニューを選び、[▶]を押す
- 3 [▲][▼]で設定項目を選び、[▶]を押す
- 4 [▲][▼]で選んで設定する
 - ●[決定]を押して設定変更を実行するものもあります。

LPCM 48k 16b 音声情報 1日 再生 字幕情報 入 1日 映像 アングル 音声 その他 メニュー 設定項目 設定内容

②記定を終了するには

[再生設定]を押す

ディスク独自の機能を設定する(ディスク)

音声情報※ DVD-V DVD-A

音声や言語を選びます。(→右記「音声属性/言語」)

● HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

音声属性表示のみ

信号切換

● HDD (「ビデオ DR」の番組のみ)

映像や音声などを切り換えます。「字幕|「字幕言語|の設定内容 はデジタル放送の視聴時にも適用されます。

- ・マルチビュー
- ·映像
- ·音声
- 二重音声
- ·字幕(オン/オフ)
- ·字幕言語(日本語/英語)

字幕情報※ DVD-V DVD-A

字幕表示の入 / 切 や、言語を選びます。(→右記「言語」)

◆ HDD (「ビデオ」の番組のみ)

(他機で録画したディスクなど、字幕の入/切情報が記録され たディスクのみ切り換えられます。本機では、アナログ放送の 字幕情報は記録されません。デジタル放送の字幕情報は、録画 モード「DR」でHDDに録画する場合を除き、録画時の「字幕」の 設定(→25、39)のまま記録され、再生時に入/切を切り換える ことはできません。)

音声チャンネル HDD (「ビデオ」の番組のみ)

RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) VCD

音声(L/R)を切り換えます。

アングル※ DVD-V DVD-A

アングルを選びます。

静止画 DVD-A

静止画の再生方法を選びます。

●スライドショー:決められた順番で再生 ・ページ :静止画を選んで再生

・ランダム :順不同に再生

・リターン :決められた静止画を再生

PBC(プレイバックコントロール)(→106) VCD

PBC付きビデオCDでメニューの入/切が確認できます。(変更 はできません)

- ※ディスクに収録されているメニュー画面(→44)でのみ切り 換えできるものもあります。
- 収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は 変更できません。

再生方法を設定する(再生)

リピート(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ) 繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピートの種 類は異なります。

●オール :ディスク全体 ●番組 :番組全体

●タイトル :タイトル全体(DVD ビデオなど)

●チャプター :チャプター ●プレイリスト:プレイリスト ●グループ :グループ全体 ●トラック :トラック

自動CM早送り HDD RAM -R(VR) -R DL(VR)

(音声が下記の場合のみ)

CMを飛ばして再生します。

●録画内容によっては、正しく働かないことがあります。 例:下記図の CM 部分が 5 分以上の場合など

	番組	CM	番組	
\subseteq	モノラル/二重	ステレオ	モノラル/二重	3
	— 再生 ——▶	·····スキップ ···►	——再生 ——	-

- ●以下の場合は働きません。
 - -「ビデオ DR」の番組
 - 外部入力から録画した番組
 - 早見再生中(→46)のとき
- ●設定した内容は電源を切っても保持されます。

〈音声属性〉

LPCM/PPCM/DDDigital/DTS/MPEG/AAC:信号タイプ ch:チャンネル数 k:サンプリング周波数(kHz) b:ビット数(bit) 〈言語〉

日:日本語 英:英語 仏:フランス語 独:ドイツ語 伊:イタリア語 西:スペイン語 蘭:オランダ語 中:中国語

露:ロシア語 韓:韓国語 *:その他

お好みの画質を設定する(映像)

画質選択 HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R DVD-V DVD-A VCD -RW(VR)

映像ディスク再生時の画質を選びます。

「ビデオ DR」の番組には、「シネマ」「3 次元 NR」の設定は効果がありません

●ノーマル:標準

●ソフト : ざらつきの少ない柔らかな画質

●ファイン:輪郭の強調されたくっきりした画質

●シネマ :映画鑑賞向け●ユーザー :さらに画質を調整

[▲][▼][◀][▶] で「詳細画質設定」を選び、[決定]を押す

- コントラスト(白黒の強弱)

- ブライトネス(画面全体の明るさ)

- **シャープネス**(鮮やかさ)

- **カラー**(色の濃さ)

- ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭)

-3 次元 NR(画面全体のノイズを除去)

MPEG-DNR

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R DVD-V DVD-A VCD -RW(VR)

「入」を選ぶと、動画のモザイクノイズや文字周りのもやを精度よく補正します。

プログレッシブ

プログレッシブ(525 p)出力するかしないかを設定します。

•初期設定「D端子出力解像度」で「D2」~「D4」を選んでいる場合(→86)

プログレッシブ(525p)出力を入/切します。

•初期設定「HDMI 映像優先モード」で「入」を選んでいる場合 (→86)

プログレッシブ(525 p)出力は「入」固定になります。

映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード(「プログレッシブ」(→ 上記)が「入」の場合のみ) プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

◆Auto1(標準):フィルム素材とビデオ素材を自動で認識し、 適切に変換します。

●Auto2: Auto1に加えて、フレーム数の異なるフィルム素材も自動で識別し、適切に変換します。

●Video: Auto1または Auto2でぶれが生じるとき

外部入力NR(外部入力「L1、L2、L3」を選んでいるときのみ) テープからのダビング前に設定しておけば、ノイズを減らして 高画質で記録します。(ソフトによって映像にぶれが生じること があります)

●**自動** (標準):テープからの入力かどうかを自動判別して映像 処理を行うとき

●入 :テープ以外も含む外部入力に対して常に映像処理を行う

●切 :映像処理を行わず、入力信号のまま記録するとき

お好みの音声効果を設定する(音声)

サラウンド(アドバンスドサラウンド)

 HDD
 RAM
 -R(VR)
 -R(V)
 -R DL(VR)
 -R DL(V)
 -RW(V)
 +R

 DVD-V
 DVD-A
 -RW(VR)
 (ドルビーデジタル2ch以上の音声のみ)

 フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

●音声がひずむ場合、「切」にしてください。

●接続した機器のサラウンド機能は「切」にしてください。

◆本機で録音した二重音声には働きません。

シネマボイス

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(V) -R DL(VR) -RW(V) +R

DVD-V DVD-A -RW(VR) (ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディスクのみ) セリフを聞き取りやすくします。


画面表示の位置を設定する(その他)

表示位置

●1(標準位置)~5:設定値が大きいほど、画面が下に移動します。

番組の編集について

本機では、録画した番組を必要に応じて編集することができます。




→54 録画した番組を 編集する



好みの位置で 区切りを 付けられます

チャプター

→56 チャプターの 作成・再生・編集




お気に入りの場面を チャブターで区切っておくと、 再生するときに頭出し(スキッブ) ができるので便利ね。

あとからお気に入りの 場面を集めてプレイ リストも作れます。

お気に入りの 場面のみを集める ことができます

プレイリスト

→57 プレイリストの 作成・再生・編集



お気に入りのチャプターを集めて再生したい順に並べたものをプレイリストと呼びます。 (複数の番組からチャプターを集めて作成することもできます。)

本機で	でできること	HD 「ビデオ DR」		RAM	-R(VR)	-R(V)	-R DL(VR)	-R DL(V)	-RW(V)	+R
	番組消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内容確認	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	番組名入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0
番組の編集	プロテクト設定	0	0	0	0	×	0	×	×	×
(→54)	部分消去	0	0	0	0	×	0	×	×	×
	サムネイル変更	×	0	0	0	0	0	0	0	0
	番組分割	0	0	0	0	×	0	×	×	×
	ャプターの 編集(→ 56)	×	0	0	0	×	0	×	×	×
	√イリストの 編集(→ 57)	×	0	0	0	×	0	×	×	×

番組や写真を消去する

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(V) -R DL(VR) -RW(V) +R SD

(ファイナライズしたディスクではできません。)

準備

- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、ドライ ブを選ぶ。
- ●ディスクやカートリッジの誤消去防止設 定(プロテクト)(→77)を解除しておく。

消去すると記録内容が消え、元に戻すことは できません。よく確認してから実行してくだ さい。

録画中やダビング中は消去できません。

消去後のディスクの残量について

● HDD RAM 記録した番組(または、写真) を消去すると、消去した分、ディスク残量 が増えます。

<u>ا</u> ا	1を消去しても死	浅量が	増えます	
番組	番組		最後に記録した番組	残量

● **-RW(V)** 最後に録画した番組を消去した ときのみ、ディスク残量が増えます。

		えます
番組 番組 最後に録画した番組 列	番組	残量

● SD 記録した写真を消去すると、消去し た分、カード残量が増えます。

	で用去しても	支重か:	唱えより ――――	
写真	写真		最後に記録した写真	残量

● -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R 消去 しても残量は増えません。



消去ナビ画面上(右記手順3)では 「サブメニュー]を使って、内容確認やプロ テクト解除などの操作が行えます。

サブメニュー操作について

- 「番組一覧」(→54 手順 2)
- ●「写真(JPEG) 一覧」(→59 手順 2)
- ☞前の画面に戻るには



☞画面を消すには



② 音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にす る(→83)

<u>消去ナビを使って消去する</u>

不要になった番組や写真を、一覧表から簡単に選んで消去することができます。

停止中に、




を押す



「消去する」を選び、🙊 を押す





- HDD RAM ② 「番組一覧(ビデオ DR)」を表示するには
 - HDD

「写真」

- ☞ 「番組一覧(ビデオ)」を表示するには
 - RAM ^青 を押す HDD 赤 を押す
- ☞「写真(JPEG)一覧」を表示するには


HDD ^緑 を押す RAM

- 消去する番組または写真を選び、🙊 を押す
 - ☞前後のページを表示するには [◄◀] または [▶▶Ⅰ] を押す
 - ② 複数の番組などをまとめて選択するには [▲][▼][◀][▶]で番組などを選び、[一時停止■1]を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度[一時停止 II]を押すと解除されます。
 - ②別のフォルダの写真を選ぶには(→49)
- 「消去」を選び、魚を押す

番組または写真が消去されます。

番組または写真を再生中に消去する

番組または写真を再生 中に、消去しを押す



「消去」を選び、🙊 を押す 番組または写真が消去されます。

録画した番組を編集する

(ファイナライズしたディスクでは編集できません。ただし、

-R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) はファイナライズ後でも「内容確認」のみできます。)

- ●ディスクの内容を直接編集します。消去などを行った場合には、元に戻すことはできません。ご注意ください。
- ●録画中やダビング中などは編集できません。



編集するたびに情報が未記録部分に書き込まれるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。編集は HDD 上で行い、その後ダビングすることをおすすめします。



- ●[HDD/DVD/SD 切換] を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ。
- ●ディスクやカートリッジの誤消去防止設定(プロテクト)(**→77)**を解除しておく。

4 再生中または停止中に、







例) **HDD**



HDD RAM

②デ「番組一覧(ビデオ DR)」を表示するには

青 HDD を押す

②「番組一覧(ビデオ)」を表示するには

HDD 赤 を押す RAM 声を押す


つ 編集する番組を選び、



- ② 前後のページを表示するには [►] または [►] を押す
- ② 複数の番組をまとめて選択するには

[▲][▼][▲][▶] で番組を選び、[一時停止 ■ ■] を押す操作を繰り返す

◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと解除されます。



編集する項目を選び、®を押す(右記へ)

- ●「番組編集」を選んだときは、さらに [▲][▼] で項目を選び、[決定] を押す。
- ⟨ᡒ「チャプター一覧へ」を選んだときは

チャプター一覧画面に切り換わります。

(→56「チャプターの作成・再生・編集」)

☞前の画面に戻るには



☞画面を消すには



番組を消す

番組消去

内容を確認する

内容確認

番組名を付ける

番組名入力

誤消去防止の 設定 / 解除

プロテクト設定 / 解除

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR)

番組の不要な部分を 消す

部分消去

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR)

番組一覧で表示される 画像(サムネイル)を 変更する

サムネイル変更

| HDD | ビデオ DR | ではできません | RAM | -R(VR) | -R(V) | -R DL(VR) | -R DL(V) | -R DL(V) | -R DL(VR) | -R D

番組を2つに分割する

番組分割

HDD RAM -R(VR)
-R DL(VR)

消去すると録画内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

- 「◀」で「消去」を選び、寒 を押す
- -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R 消去してもディスク残量は増えません。
- -RW(V) 最後に録画した番組を消去したときのみ、ディスク残量が増えます。

番組名、録画日、チャンネルなどの確認ができます。

☞画面を消すには

[決定]を押す

②字文字入力については(→60)

大切な録画内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができます。

[◀] で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、㈱ を押す

プロテクト設定すると 🔐 が表示されます。解除すると消えます。



録画した番組の消したい部分を指定して消去します。

- **1 [▲][▼] で「イン点」を選び、消去する開始点で ඎ を押す**※
- 2 [▲][▼] で「アウト点」を選び、消去する終了点で 🕸 を押す
- 3[▼]で「終了」を選び、㈱ を押す
 - **☞ 続けて別の不要な部分を消去するとき**

「次へ」を選んで [決定]を押す

4 [◀] で「消去」を選び、寒 を押す



- 1 [再生 ▶] で再生を始める
- 2 [▲][▼] で「変更」を選び、お好みの場面で № を押す※
 - ☞選び直すには
 - ① [▲][▼] で「変更」を選び、[再生 ▶] で再生を始める
 - ② お好みの場面で [決定] を押す
- 3 [▲][▼] で「終了」を選び、㈱ を押す



分割すると元に戻すことができません。分割してよいか確認してから行ってください。

- 1 [▲][▼] で「分割」を選び、分割する場面で ﷺ を押す※
 - ☞分割する場面を確認するには
 - [▲][▼] で「プレビュー」を選び、[決定] を押す
 - 分割点の前後 10 秒間が再生されます。
 - 分割する場面を選び直すには
 - ① [▲][▼] で「分割」を選び、[再生 ▶] で再生を始める
 - ② 分割する場面で [決定]を押す
- 2 [▲][▼] で「終了」を選び、㈱ を押す
- 3 「◀] で「分割」を選び、㈱ を押す
- ●分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなくなります。「プレビュー」(◆ **上記)**で確認の上、実行してください。
- ●番組名(→上記)や録画禁止などの情報は、分割した番組の両方に反映されます。

※編集中の便利な機能(編集したい場面を探すのに便利です)

- ●早送りやスロー再生、タイムワープなど(→46、47)を使うと、目的の部分を探すのに便利です。
- スキップ(→46)を使うと、チャプターを飛びこすことができます。



チャプターの作成・再生・編集

HDD (「ビデオ」の番組のみ) RAM

-R(VR) -R DL(VR) (ファイナライズ後は再生のみ)

-RW(VR) (再生のみ)

チャプターとは(→52「番組の編集について」)

最大記録数

チャプター: HDD (1番組あたり)約 1000

RAM -R(VR) -R DL(VR) 約 1000

(記録状態によって変化します)

○○○「お知らせ」○○○

- ●「ビデオ DR」の番組ではチャプターの作成、再生、編集はできません。
- ●二重放送の番組を録画した場合、CM 部分などが自動的に複数のチャプターとして作成される場合があります。 ただし、録画モード「DR Iで録画した場合や、外部入力から録画した場合は、作成されません。



編集するたびに情報が未記録部分に書き込まれるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。 編集は HDD 上で行い、その後ダビングすることをおすすめします。

54ページ手順3で「チャプター一覧へ」を選んだあと



チャプターを再生する場合は:

チャプターを選び、寒を押す

チャプターが再生されます。

チャプターを編集する場合は:

チャプターを選び、メニーを押す

(手順5へ)

「チャプター作成」するとき は、チャプターを選ばずに **「サブメニュー]** を押す。



- ☞前後のページを表示するには [◄◀]または [▶▶Ⅰ] を押す
- ② 複数のチャプターをまとめて選択するには [▲][▼][◀][▶] でチャプターを選び、 「一時停止 ■■] を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を 押すと解除されます。

編集する項目を選び、鰊 を押す (右記へ)

②デ前の画面に戻るには

☞画面を消すには



◯ を数回押す

指定したチャプターの録画内容を消去 し、番組の部分消去を行います。



チャプター 部分を消す (部分消去)

チャプター消去

元に戻すことはできません。消去してよ いか確認してから実行してください。

「◀」で「消去」を選び、寒 を押す

チャプターをすべて消去すると、その番 組自身も消去されます。

●チャプターの区切りのみ消去したい場 合は「チャプター結合 | (→ 下記)を行っ てください。(録画内容は消去されませ

映像を見ながら区切りたい部分を指定し

チャプターを 作成する

チャプター作成

1 「▲]「▼] で「作成」を選び、区切 りたい場面で(粋)を押す

- ●早送りやスロー再生、タイムワープな ど(→46、47)を使うと、目的の部分 を探すのに便利です。
- 繰り返して複数の位置を指定できます。
- 2 [▲][▼] で「終了」を選び、

淀を押す

選択中のチャプターと次のチャプターの 区切りをなくして、1 つにつなぎます。

区切りをなく してチャフ ターをつなぐ チャプター結合



[◀] で「結合」を選び、㈱ を押す

③デプレイリストのチャプターを作成・再生・編集する場合は (→58)

プレイリストの作成・再生・編集

- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、「HDD」 または「DVD |を選ぶ。
- ●ディスクやカートリッジの誤消去防止設 定(プロテクト)(→77)を解除しておく。

プレイリストとは

(→52「番組の編集について」)

- ●プレイリストは再生順を登録するだけな ので、ディスク容量はほとんど使いませ ん。ただし、-R(VR) -R DL(VR) でプレイリ スト編集を行う場合は、残量の減少に注 意が必要です。(→ 下記)
- プレイリストやプレイリストのチャプ ターは、消したり新たに作成しても元の番 組やチャプターには影響しません。
- ●録画中やダビング中は、プレイリスト の作成、編集はできません。
- ●「ビデオ DR」の番組ではプレイリストの 作成、再生、編集はできません。

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR)

最大記録数

プレイリスト: 99

プレイリストのチャプター:約1000 (記録状態によって変化します)



編集するたびに情報が未記録部分に書き 込まれるため、何度も繰り返すとディスク 残量が減少します。

編集は HDD 上で行い、その後ダビングす ることをおすすめします。

②デ前の画面に戻るには



を押す

☞画面を消すには



を数回押す

② 前後のページを表示するには

[|◀◀]または [▶▶|] を押す



プレイリストを作成する

HDD (「ビデオ|の番組のみ) RAM

-R(VR) -R DL(VR) (ファイナライズしたディスクではできません。)

停止中に、



を押す


「その他の機能へ」を選び、 (決)を押す

「プレイリスト」を選 び、寒を押す





「新規作成」を選び、 を押す



1行目、2行目は、録画した番組とそのチャプターの一覧です。これら をお好みの順番で3行目に登録し、プレイリストを作成します。

プレイリストに加えたいチャプターの入っている 編集元番組を選び、「▼]を押す

(1行目)



② 編集元番組内のチャプターをすべて選ぶには 番組を選んで、[決定]を押す(→手順7へ)

プレイリストに加えたい編集元チャプターを選び、

淀を押す

(2行目)



- (▽編集元チャプターを選び直すには
 - [▲] を押す
- **② 別の編集元番組を選ぶには**

[▲]を数回押して編集元番組の行を選び、手順5に戻る。

- 編集元番組のチャプターを新たに作成するには
 - 1編集元番組や編集元チャプターを選んで、[**サブメニュー**]を押す
 - 2「チャプター作成」を選んで[決定]を押す

(→56「チャプターを作成する」)

選んだ編集元チャプターの挿入位置を選び、を押す



② 続けて編集元チャプターを追加するには 手順6~7を繰り返す

🎮 を押して、作成を終了する

プレイリストの作成・再生・編集(つづき)

プレイリストを再生・編集する

HDD (「ビデオ」の番組のみ) RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

(I-RW(VR))、ファイナライズした I-R(VR) I-R DL(VR) では、再生と「内容確認 |のみ可能です。)


57ページ手順3のあとに操作します。



プレイリストを再生する場合は: プレイリストを選び、魚を押す プレイリストが再生されます。

プレイリストを編集する場合は:

「プレイリスト新規作成」のときは、プレイリストを 選ばずに [サブメニュー]を押す。



編集する項目を選び、全線を押す(右記へ)

●「プレイリスト編集」を選んだときは、さらに [▲][▼] で項目を選び、[決定] を押す。

(孕「チャプター一覧へ」を選んだときは チャプター一覧画面に切り換わります。(手順6へ)

チャプターを再生する場合は: チャプターを選び、寒を押す チャプターが再生されます。

チャプターを編集する場合は:

チャプターを選び、メニューを押す(手順フへ)

「チャプター作成 するときは、 チャプターを選ばずに「サブメ **ニュー**] を押す。



プレイリスト一覧に戻る ----プレイリスト一覧へ

編集する項目を選び、を押す (右記へ)

② 前の画面に戻るには

②一画面を消すには



を数回押す

☞前後のページを表示するには [◄◀] または [▶▶Ⅰ] を押す

② 複数のプレイリストやチャプターをまとめて選択するには [▲][▼][◀][▶] でプレイリストなどを選び、[一時停止 Ⅱ]

を押す操作を繰り返す ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと解除されます。 プレイリストを 消す

プレイリスト消去

消去すると、元に戻すことができま せん。消去してよいか確認してから 行ってください。

「◀]で「消去」を選び、寒を押す

内容を確認する

作成日などの確認ができます。

内容確認

☞画面を消すには [決定]を押す

プレイリストを 新しく作る

プレイリスト新規作成

②操作方法は

57 ページ「プレイリストを作成 する」の手順5へ

プレイリストを 複製する プレイリスト複製

「◀]で「複製」を選び、寒を押す

複製されたプレイリストは、最も新し いプレイリストとして登録されます。

プレイリスト名を 付ける プレイリスト名入力

②デ文字入力については(→60)

プレイリスト一覧 で表示される画像 (サムネイル)を変 更する

サムネイル変更

全操作方法は

54ページ「番組一覧で表示され る画像(サムネイル)を変更する」

チャプターを 追加する

チャプター追加

チャプターの

順番を変える

チャプター移動


全操作方法は

57 ページ「プレイリストを作成 する」の手順5へ

[▲][▼][◆][▶] で移動先を

選び、寒を押す

カーソルが移動



チャプターを 作成する

チャプター作成

②操作方法は 56ページ

「チャプターを作成する」へ

区切りをなくし てチャプターを つなぐ

選択中のチャプターと次のチャプ ターの区切りをなくして、一つにつな ぎます。

チャプター結合

[◀]で「結合」を選び、寒を押す

消す(部分消去) チャプター消去

「◀]で「消去」を選び、寒寒を押す チャプターをすべて消去すると、その プレイリスト自身も消去されます。

58

写真を編集する

- 写真単位、あるいはフォルダ単位で編集することができます。
- ●本機では、8MB ~ 2 GB までの SD メモリーカードが使用できます。($\rightarrow 13$)
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真は編集できません。



- ●[HDD/DVD/SD 切換]を押して、編集したい写真が入っているドライブを選ぶ。
- ●ディスク、カートリッジ、カードの誤消去防止設定(プロテクト)を解除しておく。(**→77**)



再生中または停止中に、



例)HDD



HDD RAM

② 「番組一覧」が表示されていたら

HDD 緑 、RAM 赤 を押して 「写真(JPEG)一覧|に切り換える

写真を編集する場合は: 編集する写真を選び、

フォルダごと編集する場合は:

- 1「フォルダ選択」を選び、📾 を押す
- 2 フォルダを選び、******を押す
- ☞前後のページを表示するには [◄◀]または [▶▶Ⅰ] を押す
- ② 複数の写真やフォルダをまとめて編集するには
 - [▲][▼][▲][▶] で写真やフォルダを選び、
 - [一時停止 ■] を押す操作を繰り返す
 - ◆ √ が表示されます。もう一度[一時停止 II]を押 すと解除されます。
- 例)SD 写真編集の場合 例)SD フォルダ編集の場合

写真の消去 写真のプロテクト設定 写真のプロテクト解除 写真のDPOF設定

RAM SD

上位フォルダが異なる 対応フォルダがある場合 のみ表示されます。

フォルダごと消去 フォルダ名入力 フォルダのプロテクト設定 フォルダのプロテクト解除 フォルダ内のDPOF設定 上位フォルダ選択

- ②字上位フォルダを切り換えるには
 - 1 [▲][▼]で「上位フォルダ選択」を選び、 [決定]を押す
 - 2 [◀][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す

編集する項目を選び、📾 を押す (右記へ)

消去する

写真の消去

フォルダごと消去

消去すると記録内容が消え、元に戻す ことができません。消去してよいか確 認してから行ってください。

[◀]で「消去」を選び、

炭を押す

フォルダを消去する場合は、フォルダ 内の写真以外のファイルも消去されま す。(フォルダ内の下位フォルダは除 <)

フォルダ名を付 ける※

フォルダ名入力

②字文字入力については(→60)

誤消去防止の設 定 / 解除※

写真のプロテクト設定/解除

フォルダのプロテクト設定/解除

プリンタや写真

<u>店でプリントす</u>

る枚数を設定す

写真の DPOF 設定

フォルダ内の DPOF 設定

る※

[◀]で「プロテクト設定」また は「プロテクト解除」を選び、

淀を押す

プロテクト設定すると₩が表示され ます。解除すると消えます。

本機で設定すると、他の機器で行った 設定は解除されます。

写真やフォルダが DCF 規格 (→13) で ない場合や、カードに残量がない場合 は設定できません。

[◀][▶] で枚数(□ 枚~ 9 枚) を選び、寒を押す

DPOF マークが表示されます。



②記定を解除するには

「0枚」に設定する

※他の機器では設定が無効になる場合があります。

☞前の画面に戻るには ◯ を押す

⊗画面を消すには



文字入力

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R SD

録画した番組などに名前を付けたりすることができます。



┫ 入力画面を表示する

予約番組の番組名

(→ 40「G コード® 入力を使って予約録画する」手順 3)

(→ 41 「録画時間を指定して予約録画する」手順 3)

録画後の番組名(→ 54「番組名入力」)

プレイリスト名(→ 58「プレイリスト名入力」)

ディスク名(→ 77「ディスク名入力)

写真のフォルダ名(→ 59「フォルダ名入力」)

2 (かな)、 (カナ)、 (英数)、 (記号) で文字の種類を選び、 (無) を押す

●漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。

入力できる文字の種類



数字ボタンで選ぶ(→右記)

🔿 入力する文字を選び、📾 を押す

- ② ひらがなのまま入力するには [▶▶](確定)を押す
- ☞ひらがなを漢字変換するには
 - 1[再生▶](変換)を押す
 - ●変換候補選択画面が表示されます。

2[▲][▼]で変換候補を選び、[決定]を押す

- [I◀◀] または [▶▶Ⅰ] で、前ページまたは次ページの文字候補選択画面が表示されます。
- ●[戻る]で入力画面に戻ります。
- ②よく使う語句を登録したり、登録した語句を呼び出すには(→ 右記)
- ② 消去するには [一時停止 II](消去)を押す

人 入力が終わったら、 停止 (終了)を押す

番組一覧などのそれぞれの画面に戻ります。

②デ前の画面に戻るには ②デ途中で終わるには

を押す

を数回押す

(入力した文字は保存されません)

よく使う語句を登録する	登録できる語句数:20 個まで 登録できる文字数(1 個あたり): 半角英数 先頭から 20 文字 その他 先頭から 10 文字 1 登録したい語句を入力する 2 ▶ (語句登録)を押す 3 [◄]で「登録」を選び、練を押す
登録した語句を呼び出す	1 (語句一覧)を押す 2 [▲][▼][◀][▶]で呼び出す語句を 選び、(練)を押す
登録した語句を消去する	1 (語句一覧)を押す 2 [▲][▼][◆][▶]で消去する語句を選び、(3) を押す 3 [語句消去」を選び、(2) を押す 4 [◀]で「消去」を選び、(2) を押す

数字ボタン [1] ~ [10/0]、[12] でも文字を入力できます。 例: ひらがな「す」を選ぶ場合 1 の [い] つ

- 1 [3]を押す
 - ●「さ」行に移動します。
- 2 [3]を2回押し、[決定]を押す
 - 「す」が入力されます。



入力できる文字数について

	種類	半角英数	その他
	番組名※	64	32
шоо	プレイリスト名	64	32
HDD RAM -R(VR)	フォルダ名 (-R(VR)) -R DL(VR)	36	18
-R DL(VR)	をのぞく) ディスク名		
	(HDD をのぞく)	64	32
-R(V)	番組名	44	22
-R DL(V) -RW(V) +R	ディスク名	40	20
SD	フォルダ 名	36	18

- ※予約録画時 半角英数:44文字 その他:22文字
- ●予約録画時の番組名など、入力したすべての文字が表示され ない画面もあります。

デジタル放送の番組のダビングについて







DVD-R、DVD-R DLにダ ビングするにはまずフォー マットをしてVR方式にし てください。(→77)



(VR方式) *

DVD-R DI にダビングすることができます。 (VR方式)※

●8 cmのDVD-RAMには記録できません。

「1回だけ録画可能」の番組は、HDDから CPRM 対応の DVD-RAM、DVD-R (VR方式)、 DVD-R DL(VR方式)へ移動のみできます(HDDからは消去されます)。 複製はできません。

内蔵 HDD

CPRM 対応

|DVD-RAM||DVD-R (VR 方式)||DVD-R DL(VR 方式)| CPRM 対応

CPRM 対応

ダビングすると HDD の番組は 消去されます

録画内容が消える



移動



- DVD-RAM、DVD-R (VR 方式)、DVD-R DL(VR 方式) から HDD への移動はできません。
- DVD-R(VR 方式)にダビング(移動)する場合は、当社製の DVD-R(CPRM 対応)のご使用をおすすめします。
- ビデオテープへダビングする場合でも、コピーガードにより正常に複製できない場合があります。

ダビングできません



プロテクト(→54)を設定した番組

「1回だけ録画可能」の番組から 作ったプレイリスト



ハイビジョン画質で録画した番組(ビデオ DR) のダビングについて



画質や音声をそのままダビングすることはできません。以下のようにダビングされます。

ハイビジョン画質やサラウンド音声をそのままダビングできるの?

「ビデオDR」の番組

ハイビジョン画質

ハイビジョン画質の映像は?

サラウンド番組の音声は?

複数の音声をすべて録画

サラウンド番組

複数の音声が含まれている番組は?

複数の映像をすべて録画

字幕情報

複数の映像が含まれている番組は?

字幕情報が含まれた番組は?

ダビング後

通常の画質に変換されてダビング

ステレオ音声でダビング

音声は1つだけダビング

映像は1つだけダビング

再生時、字幕表示の 入/切はできない



ダビング速度は?

1倍速のダビングになります。 高速でダビングすることはできません。

(複数の音声や映像、字幕情報が含まれている番組の場合) 音声や映像などを選んでダビングするにはどうしたらいいの?

DR番組のDVD保存でダビングを行ってください。 おまかせダビング・詳細ダビングだと、ダビングしたい映像や音 声などが選ばれずにダビングされる場合があります。

番組のダビングについて

本機では以下の3種類のダビングがあります。

おまかせダビング

難しい設定なしにHDDにある番組 をDVDへかんたんにダビングでき ます。操作手順も音声ガイドが案内 してくれます。


【番組のダビングできる方向】



DR番組のDVD保存

再生中の「ビデオDR」の番組をダビ ングすることができます。 複数の音声や映像などが含まれる 番組の場合、ダビングする音声・映像 などを選ぶことができます。

番組のダビングできる方向




詳細ダビング

お好みの設定で番組やプレイリスト のダビングを行うことができます。

【番組のダビングできる方向】



写真のダビングは(→74)



高速 ダビング元と同じ録画モードになります。

XP~FP 録画モードを変更します。

FR ディスク残量ぴったりに画質を調整します。

高速

高速でダビングすることができます。

ダビング速度

『高速のK】録画モードを「高速」にすると、高速でダビングできます。 「高速ダビング用録画」(→84)を「入」にして録画した 番組をダビングする場合は、高速でダビングできます。

1倍速 番組の記録時間またはそれ以上の時間がかかります。

こういうときはどのダビングで行えばいいの?

ダビング先の残量が気になるときは?

詳細ダビングです。

録画モードを変更してダビングすれば、ダビング先の容量に合 わせてダビングできます。

「FR」でダビングすると、ディスク残量ぴったりに画質を自動で 調節して記録します。ただし、何番組かをまとめてダビングする 場合、ディスク残量ぴったりにならないことがあります。

※ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上 しません。(劣化防止にはなります。)

複数の音声や映像を含んだ「ビデオDR」の番組を ダビングするときは?

DR番組のDVD保存をおすすめします。

DVDには音声や映像を1つしかダビングできません。 「DR番組のDVD保存」だとダビングしたい音声や映像を選ん だ状態でダビングできます。

番組のCMを飛ばしてダビングしたいときは?

詳細ダビングです。

録画モードを「高速」以外に設定したときに実行できます。 (「ビデオDR」番組をダビングするときはできません。) -5分以上のCMやプレイリスト内のCMには働きません。

- 一番組の一部がCMとまちがえられて、ダビングされない場 合があります。


デジタル放送などの移動される番組(→61)では、元の番 組が消されてしまうので、元に戻すことができません。 CMを「部分消去」(→54)で消してから、「切」(→68「詳 細設定」)でダビングすることをおすすめします。

自動 CM 早送り

音声が右記の場合のみ 働きます。

番組 番組 「モノラル / 二重」ステレオ | モノラル / 二重 **→**I········►I スキップ 再生 再生

録画内容によっては 正しく働かない場合があります。





ノァイナライズの実行

ファイナライズとは・

記録したディスクを他の DVD 機器 でも再生できるように、再生専用 ディスクに処理することです。

-R(V) -RDL(V) -RW(V) +R

ダビング後、ファイナライズを行うと、 他のDVD機器でも再生できます。※

※再生する機器が、ファイナライズしたディスク の再生に対応している必要があります。



-77/オライス**自動**- ダビングのあと自動でファイナライズします。

ワァイナライス選択 ダビングのあとファイナライズを行うか選択できます。 「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」は選べません。背景の色や 再生方法を設定したい場合は、ダビングする前に、DVD管理の「トップ メニュー |や「ファーストプレイ選択 |を変更してください。(→78)

目動CM早送り

CM早送り

録画モードが「高速」以外のときに 番組のCMを飛ばしてダビングする ことができます。

番組のダビングについていつき)



[、]高速ダビングと 1倍速ダビングのちがいは?

高速ダビングは…

ダビングする番組の記録時間よりもすばやくダビングする ことができます。

1倍速ダビングは…

ダビングする番組の記録時間またはそれ以上の時間がかかります。

	高速ダビング	1 倍速ダビング
チャプター(番組内の区切り)の保持	0	×* ¹
「サムネイル変更」の保持	O* 2	×
ダビング中の録画・再生	○*3	×

※ 1 RAM -R(VR) -R DL(V) -R DL(VR) 1 番組 1 チャプターとなります。

-R(V) -RW(V) +R ダビング後にファイナライズすると、 自動的に約5分ごとのチャプターを作成します。

- ※ 2 プレイリストをダビングする場合、サムネイルの変更位置が反映されないことがあります。
- ※3 HDD の番組のみ可能(ただしおまかせダビング中やファイナライズを含むダビング中、SD カードのMPEG 2動画をダビング中はできません。)
 - 追っかけ再生や編集などはできません。
 - -デジタル放送などの「移動される番組」(→61)を含むダビング中は、プレイリストは再生できません。
 - 写真の再生はできません。



高速でダビングできないのはどんな 場合?

●「ビデオ DR」の番組をダビングする場合

「ビデオ DR」の番組は**初期設定**「高速ダビング用録画」を「入」にして録画しても、高速でダビングできません。

● -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R に下記のようにダビングする場合

- 初期設定「高速ダビング用録画」を「切」にして録画した番組を含むダビング
- 部分消去を繰り返した番組
- SD カードの MPEG2 動画を HDD にダビングした番組
- 録画モードが異なる番組やFRの複数の番組から作ったプレイリスト
- --音声が混在するプレイリスト(Dolby DigitalとLPCMなど)

●詳細ダビングで「録画モード」を「高速」以外にした場合

上記の場合、1倍速でのダビングになります。

高速でのダビング所要時間のめやす(最高速時/JEITA 測定基準によるダビング時間と倍速表示値を示す)

HDD			
録画モード	録画時間		
XP			
SP			
LP	1時間		
EP(6H)			
EP(8H)			

5X高速i DVD-l									
所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速
約12分	約5倍	約5分46秒	約10倍	約15分	約4倍	約15分	約4倍	約8分34秒	約7倍
約6分	約10倍	約2分30秒	約24倍	約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍	約4分	約15倍
約3分	約20倍	約1分17秒	約47倍	約3分45秒	約16倍	約3分45秒	約16倍	約2分	約30倍
約2分	約30倍	約55秒	約66倍	約2分30秒	約24倍	約2分30秒	約24倍	約1分20秒	約45倍
約1分30秒	約40倍	約45秒	約80倍	約1分53秒	約32倍	約1分53秒	約32倍	約1分5秒	約55倍

1時間の番組をHDDに録画し、表に記入した高速記録対応ディスクに高速ダビングした場合のダビング速度の最速値です。ディスク上の書き込み位置やディスクの特性などの条件により時間や速度が変わります。

※1 本機では 16× 高速記録対応 DVD-R を使用しても、最大 12× の速度でダビングします。

※2 本機では 6× 高速記録対応 DVD-RW を使用しても、最大 4× 高速記録対応 DVD-RW の速度でダビングします。

※3本機では 16× 高速記録対応+R を使用しても、最大 8× 高速記録対応+R の速度でダビングします。

●ダビング中に録画や再生をすると、最高速度にならないことがあります。

高速記録対応ディスク(FAM 5×、-R(VR) -R(V) +R 8× 以上など)に高速ダビングする場合

動作音が気になるときは、**初期設定**「DVDの高速ダビング速度」(→84)を「静音モード」にしてください。ただし、ダビングにかかる 所要時間は長くなります。

DVD-R DL(片面2層)へのダビング

2層にまたがって記録された番組は、再生時に層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。(→11)

-R DL(V) にダビングする場合

高速モード以外でダビングする場合、1 倍速で番組を HDD に一時的に複製した後、ディスクに高速でダビングします。ダビング後、一時的に複製した HDD の番組は消去されます。以下の場合、-R DL(V) にダビングすることができなくなります。

- ●HDD の残量が少ない場合(新品のディスク 1 枚全部にダビングする場合、HDD の残量が SP モードで最大 4 時間必要になります。)
- ●HDD に記録されている番組数とダビングする番組数の合計が 500 を超える場合

ダビング実行中にダビングを中止するとどうなる?

例)番組A·B·Cの順にダビングして番組Cの途中で中止した場合

番組A	番組 B	番組C
ダビング完了	ダビング完了	1

高速 番組 A・B のみダビングされます。

↑ 倍速 番組 A・B と番組 C の途中までがダビングされます。 ただし

- ●番組Cが[1回だけ録画可能|の番組の場合
- 番組 C はダビング(移動)されず、HDD に残ります。
- -R DL(V) にダビングする場合
- -(HDDに複製中のとき)番組 A·B·C はダビングされ ません。
- -(ディスクに高速ダビング中のとき)番組 C はダビング されません。

-R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R にダビングの場合 番組 C がダビングされない場合でも、番組 C の中止した ところまでがディスクに書き込まれるため、ディスク残量は 減少します。

ダビング中に予約録画の開始時刻になるとどうなる?

高速 予約録画は、録画先の設定に関わらず HDD に 録画されます。(ただし、ファイナライズを含む ダビング中は実行されません。)

1 倍速 予約録画は実行されません。

ダビング中のため予約録画が実行されなかった場合、 ダビング終了後の時間から、予約録画は開始されます。

複数の番組をダビングする場合、ダビングされる 順番はどうなる?



おまかせダビング

画面の上から順に ダビングされます。 (登録した順にダビ ングはされません)



詳細ダビング

画面の上から順に ダビングされます。

●お好みの順にダビングしたい場合は「詳細ダビング」で、 1つずつ番組を登録してください。

ダビングにかかる制限について

16:9映像の番組の ダビング



横縦比16:9映像

- -R(V) -R DL(V) +R -RW(V) にダビングする場合
- ●初期設定「高速ダビング用録画」(→84) を「入」にして ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)をダビングする場合



4:3映像で記録されます



横縦比4:3映像

主・副両音声を記録した 番組のダビング



- -R(V) -R DL(V) +R -RW(V) にダビングする場合
- ●初期設定[高速ダビング用録画 | (→84) を [入 | にして ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)をダビングする場合
- ●初期設定「記録音声モードの設定[XP時]| (→85) を「LPCM|にし、 XPモードで、1倍速でダビングする場合 (こんにちは){ X }



どちらか一方のみ記録されます。

ダビング前に初期設定「二重放送音声記録」で記録したい音声を選んでください。

ダビングした後に

●再生するときは、[**再生ナビ**]を押して番組を選んで 再生してください。(**→45**)

番組をダビングする

おまかせダビング

HDD に録画された番組を DVD ディスクにダビングすることができます。

ダビング方向: HDD → RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R

-R(V) -RDL(V) -RW(V) +R にダビングする 場合、自動的にファイナライズ(→104)を 行い、再生専用ディスクを作成します。他 の DVD 機器でも再生できるようになり ますが、後から記録や編集をすることはで きなくなります。

おまかせダビング時の速度と録画モードに ついて

「ビデオ DR」の番組をダビングする場合 1 倍速(録画モードは "FR")

「ビデオ」の番組を以下のディスクにダビン グする場合

RAM -R(VR) -R DL(VR) :高速 -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R :下表参照

高速ダビング用録画 (→84)	ダビング速度
「入」で録画した番組 のみの場合	高速
「切」で録画した番組 のみの場合	1 倍速
「入」と「切」で録画した番組をまとめてダビングする場合	(録画モードは "FR")

ダビング先のディスク容量を超える場合、 1 倍速(録画モードは "FR")になります。

○○(お知らせ)○○

ダビング容量について

(ダビング先に記録される容量) 管理情報が含まれるなどの理由により、ダ ビングする番組の合計より少し大きくなり ます。

(学前の画面に戻るには

^{戻る} を押す

② ダビングを実行中に中止するには

● を3秒以上押したままにする (ファイナライズ中は中止できません。)

②デ音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→83)



●ダビング可能なディスクを入れる。(フォーマット確認画面が表示されたら →76)


●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。

一 停止中に、





つ 「ダビングする」を選び、∞ を押す



☞番組一覧を切り換えるには

②アイコン表示については(→102)

♀ ダビングしたい番組を選び、∞を押す

②**デ前後のページを表示するには** [►►] または [►►] を押す

☞まとめて登録するには

[▲][▼]で番組を選び、[一時停止 ■1]を押す操作を繰り返す

◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止■1]を押すと解除されます。

② 番組の内容を確認する/並び替えをする/画像を切り換えるには

1[▲][▼]で番組を選び、⑤を押す

内容確認: 選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなどを表示します。 並び替え: 番組の表示順を変更します。表示順は録画日や CH などが 選べます(番組に♥️が付いているときはできません)。 表示順は、おまかせダビングの画面を閉じると取消され

ます。

他の画像一覧へ:「ビデオ DR」と「ビデオ」を切り換えます。

(番組に ✓ が付いているときはできません)

-R(V) ダビン

-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R

ダビングを開始すると自動的にファイナライズを行います。ディスク は再生専用となり、後から記録できなくなります。

「ダビング開始」を選び、寒を押す

ダビングが開始されます。

DR 番組の DVD 保存

HDD に録画した「ビデオ DR」の番組を再生中に、ディスクヘダビングすることができます。

ダビング方向: HDD ⇒ RAM -R(VR) -R DL(VR)

「DR番組の DVD 保存」時の速度と録画モー ドについて

ダビング速度: 1 倍速 **録画モード:**FR

でダビングします。

☞前の画面に戻るには

を押す

②デダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押したままにする

準備

- ●ダビング可能なディスクを入れる。
 - (フォーマット確認画面が表示されたら →76)
- ●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。



ダビングする「ビデオ DR」の番組を再生する

複数の映像や音声、字幕情報を含む番組をダビングする場合 ディスクには再生されている内容しかダビングできません。

⟨☞ダビングする音声などの内容を変更するには 再生設定「信号切換」(→50)でダビングする内容を選ぶ

を押す

「DR 番組の DVD 保存」を選び、® を押す




はい いいえ

「はい」を選び、🗩 を押す

●番組のはじめから再生され、ダビングを開始します。

複数の映像や音声、字幕情報を含む番組をダビングする場合



番組をダビングする(つづき)

詳細ダビング

ダビング方向: HDD → RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R

RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) → HDD (録画モードは「高速」のみ選べます。) DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R) → HDD (→70)

SD (MPEG2) → HDD RAM -R(VR) -R DL(VR)

- ●ダビング可能なディスクを入れる。(フォーマット確認画面が表示されたら →76)
- ●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。

停止中に、

『を押す

「その他の機能へ」を選び、 **定を押す**

「詳細ダビング」を選び、 📾 を押す

設定項目を選び、設定する



1 ダビング方向 HDD → DVD

ビデオ

3リスト作成 0

3 ダビング時間 2:00

設定したい項目を選び、 [▶]を押す(→右記へ) 必要に応じて、この手順を繰り

返してください。

(1) 選び

(2)決定する

ダビングの詳細な

設定ができるのね。

基本 操作

4 詳細設定

「ダビング開始」を選び、🙊 を押す

「はい」を選び、寒を押す

ダビングが開始されます。

HDD → -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R の場合 「ダビングとファイナライズ」または「ダビングのみ」を選び、😡 を押す

「ダビングとファイナライズ |を選ぶと、ダビング終

了後、引き続きファイナライズを行い、再生専用 ディスクを作成します。

他の DVD 機器でも再生できるようになりますが、

ダビングとファイナライズ ダビングのみ ファイナライズは他のDVD機器で再生できる状態にすることです。

後から記録や編集をすることはできなくなります。

② 前の画面に戻るには

を押す

②デ音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力 |を「切 | にする(→83)

⟨ℱダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押したままにする(ファイナライズ中は中止できません。)

○デダビング中に HDD の再生や録画をするには

(高速で、ファイナライズを含まないダビング時のみ)

📾 を押して確認画面を消したあと、再生・録画の操作をする。 [画面表示]を押すと、ダビングの進行状況が確認できます。

何から何にダビング? ダビング方向

ダビング素材を選ぶ 録画モードを設定する 2 モード

ダビングする番組などを 選ぶ※

3 リスト作成

ダビング時間を設定する


3 ダビング時間

CM を飛ばして ダビングする※

4 詳細設定

(ダビング素材が「ビデオ」で、 録画モードを「高速」以外に 設定したときのみ)

※ファイナライズ後のディス クをダビングする場合 (**→70)**はのぞく。



○○(お知らせ)○○

- ●再生時間が8時間を越えるプレイリストはダビングできません。またダビング先では番組となります。
- ●当社製 DVD ビデオカメラで撮影した映像を DVD-RAM から HDD にダビングすると、撮影した日付単位で 1 番組になります。
- ●ダビングリスト容量について(ダビング先に記録される容量)
- 1 倍速の場合は、録画モードによって変化します。
- 管理情報が含まれるなどの理由により、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。

ファイナライズ後のディスク(DVD ビデォ)をダビングする



ダビング方向: DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R) → HDD (ファイナライズ後の +RW、+ R DL からもダビングできます)

68ページ「詳細ダビング」手順4で以下のように設定したあと

「ダビング方向」: 「ダビング元」→「DVD」、「ダビング先」→「HDD」

「モード」:「ダビング素材 |→「DVD-Video |

「録画モード」を選ぶ(「高速」と「FR」は選べません。) 「ダビング時間」: 設定した時間まで HDD にダビングします。

「ダビング開始」を選び、 淀 を押す



テレビ画面に表示 される内容をその まま記録します。

トップメニュー画面 の操作もそのまま記 録されます。

ただし、早送り・早戻し、コマ送り・コ マ戻し、一時停止をすると、その部分 の映像は記録されません。

○○(お知らせ)○○

- ●市販のDVDビデオのほとんどは録 画禁止処理がされており、ダビング できません。
- ●高画質や高音質のディスクをダビン グしても、元の画質や音質のまま記 録することはできません。
- ●ファイナライズした -R(VR) -RW(VR) -R DL(VR) の番組をダビン グしたい場合は68ページ「詳細ダビ ングトへ
- **②前の画面に戻るには**

^{戻る} を押す

- ②デダビングを実行中に中止するには
 - を3秒以上押したままにする
- ② 音声ガイドを止めるには 初期設定[音声ガイドの出力|を 「切」にする(→83)

「はい」を選び、寒を押す

ダビングが開始され、終了するまでが1番組として記録されます。 (ただし、8時間を越える場合は、8時間ごとに分割されます。)

ダビングしたい番組を再生する

ディスクの設定によっては、自動的に再生が始まります。

- ●最初に右の画面がダビングされます。
- ●番組の再生が終わったあとも、設定した時間までHDDに ダビングを続けます。



② トップメニューが表示された場合は [▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す

- ☞好みの番組を再生するには **1[再生ナビ]**を押す 2[▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す
- ☞ディスクの再生が始まらない場合は

1 [再生 ▶] を押す

2(トップメニューが表示されたら) [▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す



SD カードの MPEG2 動画をダビングする

SDカードの操作

写真(JPEG)一覧を表示

写真(JPEG)を取込

ビデオ(MPEG2)を取込

決定

SDカードが認識されました。 以下の項目を選択してください。

当社製SDビデオカメラなどで撮影したMPEG2の動画を、SDカー ドから HDD や DVD-RAM、DVD-R(VR 方式)、DVD-R DL(VR 方 式)に保存できます。

ダビングをするとダビング先では、撮影した日付単位で1番組(ビデ オ)として扱われます。

- ●SD カードにある MPEG2 動画をそのまま本機で再生することは できません。まず HDD などにダビングしてください。
- ●MPEG2 動画をダビング中は録画や再生はできません。



※诵常の録画番組

停止中に、SD カードをスロットに入れる と、右記の画面が自動的に表示されます。 [▲][▼]で「ビデオ(MPEG2)を取込」を選 び、[決定]を押すと、68ページ「詳細ダビ

ング」手順5に進むことができます。 (画面上で設定項目を確認し、必要に応じて

手順4で設定を変更してください。)


- ●カード内にあるMPEG2動画は自動的にダビングリストへ登録されます。
- ●カード内に MPEG2 動画がない場合、「ビデオ (MPEG2) を取込」は表 示されません。

ダビングの操作方法は

「詳細ダビング」(→68)をご覧ください。 手順4の設定項目は以下のように設定してください。 「ダビング方向」:「ダビング元」→「SD カード」 **「モード」**:「ダビング素材」→「ビデオ」

詳細ダビングの便利な機能

リスト作成画面が表示されているとき (68ページ「詳細ダビング」の「リスト作 成」時)



1 番組などを選び、 を押す



内容確認 リスト表示 他の画像一覧へ

2 項目を選び、寒を押す

番組などの内容を 確認する

内容確認

●選んだ番組などの番組名、録画日、チャンネルなどを 確認できます。

並び替えをする 並び替え

(HDD リスト表示時

●番組の表示順を変更します。表示順は No、録画日、曜 日、CH、開始時刻、番組名が選べます。 (番組に ✓ が付いている場合はできません) 表示順はリスト登録画面の「リスト作成」に戻るか、 ダビングの画面を閉じると、取消されます。

表示方法を 変更する

リスト表示

サムネイル表示

(「ビデオ |選択時のみ)

●リスト作成画面の表示方法を変更します。 (プレイリストはサムネイル表示のみ可能) (番組に**√**が付いている場合はできません)

他の画像一覧に 切り換える

他の画像一覧へ

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

(「ビデオ |選択時のみ)

●「ビデオ | または「プレイリスト | 一覧画面に切り換え

チャプターの 確認をする

チャプター一覧へ

SD MPEG2動画のみ)

●SD カードの MPEG2 動画の記録内容(チャプター) を確認できます。

リストの項目を

入れ替える

1[▲][▼]で不要な項目を選び、[決定]を押す 2[▲][▼][◀][▶]で新たに登録したい番組や写真など を選び、[決定]を押す

●項目が入れ替わります。

登録されたリスト

や設定を取消す

すべて取消し

1[▲][▼]で「すべて取消し」を選び、[決定]を押す 2[◀]で「はい」を選び、[決定]を押す

- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあ
- ダビング元で番組や写真の記録や消去をした場合
- ディスクトレイを開ける、電源を切る、カードを取 り出す、ダビング方向を変えるなどを行った場合

リスト登録画面が表示されているとき (68、75 ページ「詳細ダビング」の「リス ト作成」時)



1 番組などを選び、 を押す





2 項目を選び、寒を押す

リストに登録され た項目を変更する

リスト全消去

追加

消去

移動

リスト全消去:

リストに登録された項目をすべて消去します。

追加: 選んだ項目の上に新しい項目を追加します。追 加を選んだときは、さらに[▲][▼][◀][▶]で 追加する番組や写真などを選び、[決定]を押し てください。

消去: 選んだ項目を消去します。まとめて消去するこ ともできます。(**→ 上記「リスト全消去」)**

移動: 選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ替 えます。「移動 |を選んだときは、さらに

> [▲][▼]で移動先を選び、[決定]を押してくだ さい。


(ダビング素材が「写真」のときはできません。)

ビデオやビデオカメラからダビングする

接続

接続時には、本機とビデオやビデオカメラなどの電源を切ってください。

外部入力に接続する場合



② 二重放送の音声を入力する場合

33ページ「音声多重放送の録画について」をご覧ください。

②デモノラル音声を入力する場合


- 外部入力2の映像端子(黄またはS映像)と左音声端子(白)にのみ接続してください。 再生時に音声が左右両方から出力されるように記録されます。

☞外部入力1または3に接続するには

準備編 11ページ「ビデオと接続する場合」をご覧ください。

DV 入力に接続する場合 (DMR-EX350) DMR-EX550 のみ)

DV ケーブル 1 本でビデオカメラなどの映像や音声をダビングすることができます。



- ●記録する音声を**初期設定**「DV 入力時の音声の設定 ((→85)で選べます。
- ●接続した機器から本機を操作することはできません。
- ●本機の DV 入力は DV 機器専用です。
- ●DV 入力経由で本機に接続できる DV 機器(ビデオカメラなど)は 1 台のみです。

16:9 の映像をダビングしようと思うんだけど…

初期設定「高速ダビング用録画」(→84) が「入」のときに ダビングすると、4:3の映像*で記録されます。



- HDD RAM -R(VR) にダビングする場合
 - 初期設定[高速ダビング用録画]を「切」にすると、16:9の映像で記録することができます。
- -R(V) -RW(V) +R にダビングする場合
- 初期設定「高速ダビング用録画」の設定に関らず、4:3 の映像*で記録します。
- ※初期設定「TVアスペクト」(→86)を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードで変更できる場合もありますので、ご使用のテレビの説明書をご覧ください。

ダビング

接続した機器を再生して ダビングする

HDD RAM -R(VR)
-R(V) -RW(V) +R

(-R DL(VR) -R DL(V) にはできません)

DV おまかせ取込機能を 使ってダビングする

DV おまかせ取込

(DV 入力に接続したときのみ)

HDD RAM -R(VR)
-R(V) -RW(V) +R

(-R DL(VR) -R DL(V) にはできません)

- **進備** ●[HDD/DVD/SD切換]を押して「HDD」または「DVD」を選ぶ。
 - [**録画モード**] を押して録画モード(→34)を選ぶ。

| 放送 | を押して、ビデオなどを接続した端子 (L1、L2、L3、DV)を選ぶ

接続した機器で再生を始め、ង (ふた内部)を 押す

録画が開始されます。

②デー時停止するには



●もう一度押すと、録画を再開します。

②⇒録画を止めるには



②ディスクの残量に合わせて録画するには

ぴったり録画(→35)

HDD RAM -R(VR) ダビングされると同時に、映像の切れ目をチャプ ターの区切りとして、プレイリスト(→57)が自動作成されるので、ダビ ング後の編集に便利です。



- 進備 ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます。)
 - ●[録画モード]を押して録画モード(→34)を選ぶ。
 - ●ビデオカメラなどの電源を入れ、録画したい映像の先頭でビデ オカメラなどを一時停止しておく。(再生モードにしておく。)

準備終了後、右記画面が表示されます。 ダビング先(「HDDへ取込」または 「DVD へ取込」)を選び、[決定]を押す と、下記手順4へ進むことができます。

DV機器の接続

DV機器が接続されました。 DV機器からの取込を行いますか?

HDDへ取込 DVDへ取込 キャンセル

画面が表示されなかったときなどは

[HDD/DVD/SD 切換] を押して[HDD]または[DVD]を選んだあと、 下記手順1へ。

停止中に、



基本 操作



「その他の機能へ」を選び、

(歳)を押す

「DV おまかせ取込」を選び、®を押す

DV 機器のモデル名は、正しく 表示されない場合があります。

DVおまかせ取込 66:40(SP) DVおまかせ取込を開始します。

「録画開始」を選び、🙊 を押す 録画が開始されます。

②デ録画を止めるには



ダビングした番組を編集する

ダビングした番組は、必要に応じて整理・編集を 行ってください。詳しくは参照ページの操作説明 をご覧ください。

番組名を付ける →54「番組名入力」 番組を2つに分割する→54「番組分割」 番組の不要な部分を消去する →54「部分消去」 その他の編集については54~58ページをご覧 ください。



HDD から DVD にダビングする


HDDにダビングした番組を、DVDにダビングす る場合、以下の2つの方法があります。

難しい設定なしにダビングしたいなら 操作手順を音声ガイドが案内してくれます。

→66「おまかせダビング」

お好みの設定でダビングしたいなら

→68「詳細ダビング」



○○(お知らせ)○○

- ●以下の場合、予約録画の開始時刻になると、予約 録画が実行され、ダビングは中止されます。
- DV 入力からダビング中の場合
- 外部入力(L1、L2、L3)からダビング中に、アナ ログ放送の予約録画または、録画モード「DRI 以外で予約したデジタル放送の予約録画が開始 された場合
- ●日付や時刻情報は記録されません。
- ●DV 機器によっては、映像や音声が正しくダビン グされない場合があります。
- ●DV おまかせ取込中は、追っかけ再生や同時録画 再生はできません。
- ●「DV おまかせ取込」がうまく働かない場合は、接 続と DV 機器の設定を確かめ、電源を入れなおし てください。それでも働かない場合は、「接続した 機器を再生してダビングする」(→ **左ページ**)を 行ってください。

DV 機器との互換性については、当社ホームペー ジ (http://panasonic.jp/support/dvd/) をご 覧ください。

HDD RAM SD

- ●本機では、8MB~2GBまでのSDメモリー カードが使用できます。(→13)
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真はダビン グできません。

SD

停止中に、SD カードをスロットに入れる と、下記の画面が自動的に表示されます。 [▲][▼]で「写真(JPEG)を取込」を選び、 [決定]を押すと、右記「カードの写真を一 度に HDD や DVD-RAM にダビングする | 手順4に進むことができます。

SDカードの操作 SDカードが認識されました。 以下の項目を選択してください。 写真(JPEG)一覧を表示 写真(JPEG)を取込 ビデオ(MPEG2)を取込 決定_戀

画面を消す場合は、[戻る]を押す

○○(お知らせ)○○

- ●フォルダ単位でダビングする場合や「写真 (JPEG)一括取込lの場合は、フォルダ内の 写真以外のファイルもダビングされます (フォルダ内の下位フォルダは除く)。
- ●ダビング先のフォルダにすでに写真がある 場合、続けて記録されます。
- ●ダビング先の容量や、ファイルやフォルダ の数(→13)がいっぱいになった場合は、途 中でダビングを中止します。
- ●ダビング元のフォルダ名が入力されていな い場合は、ダビング先ではフォルダ名の番号 が変わることがあります。ダビング前にフォ ルダ名を入力することをおすすめします。 (→59「フォルダ名入力」)
- ●プリント枚数の設定(DPOF)はダビングさ れません。
- ●ダビング後の写真の表示順は、写真が作成 された日時の順になります。
- ●ダビングリストへの登録順は、ダビング先 に反映されないことがあります。

② 前の画面に戻るには

◯ を押す

(アダビングを実行中に中止するには

☎を3秒以上押したままにする

②デ音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にす る(→83)

詳細ダビング

準備

DVD-RAM または SD カードを入れる。(→18)

停止中に、



「その他の機能へ」を選び、 **急を押す**



「詳細ダビング」を選び、 🙊 を押す

設定項目を選び、設定する







設定したい項目を選び、

[▶] を押す (→ 右ページへ)

3 リスト作成

「ダビング開始」を選び、寒を押す

●(写真単位の場合のみ)別のフォルダをダビン グ先に指定できます。(**→ 右ページ**)



「はい」を選び、魚を押す ダビングが開始されます。

カードの写真を一度に HDD や DVD-RAM に ダビングする 写真(JPEG)一括取込

準備 ● [HDD/DVD/SD 切換] を押して SD ドライブを選ぶ。

上記「詳細ダビング」手順2のあと

「写真(JPEG) 一括取込」を選び、🙊 を押す



「どこへ」を選び、「◀]「▶] でダビング先を 設定する


「実行」を選び、寒を押す ダビングが開始されます。

[◀]を

に戻る)

押す (左ペー ジ手順 4

нпп ダビング元 HDD HDD ダビング元 HDD DVD DVD 何から何に ダビング先 DVD ダビング先 DVD SDカード SDカード ダビング? ダビング元を選 ダビング先を選 「ダビング元」 「ダビング先」を 1 ダビング方向 び、炭を押す を選び、寒を 選び、寒を押す び、寒を押す 押す ダビング元とダビング先を同じにすることもできます。 ダビング素材を 録画モードは自 ビデオDR ダビング素材 ビデオ 録画モード 高速 動的に「高速」に ビデオ 設定する なり、変更でき 写真 2 モード ません。 「ダビング素材」を選び、寒寒を押す 「写真」を選び、寒を押す 写真(JPEG)登録 ●まとめて登録す ダビング先空き容量: 4343ME ダビング選択 写真単位 るには(**→下記**) 写真単位で ●別のフォルダの 新規登録(登録数=0 登録する 写真を選ぶには (→ 下記) 「新規登録」を選び、 ダビングする写真を (決定)を押す 選び、炭を押す 写真単位 ダビングする フォルダ単位 写真やフォルダ を選ぶ 「フォルダ単位」を選 「ダビング選択」を び、寒を押す リスト作成 3 選び、炭を押す フォルダ単位 (写真とフォルダや、 で登録する ●まとめて登録す 真を同じリストに登 るには**(→下記)** 録することはできま ●上位フォルダ 新規登録(登録数=O) せん。) を切り換える ダビングするフォル には(→ 下記) ダを選び、 焼 を押す 「新規登録」を選び、 (決)を押す ② 前後のページを表示するには [|◀◀] または [▶▶|] を押す ☞まとめて登録するには






[▲][▼][▲][▶]で写真またはフォルダを選び、[一時停止11]を押す操作を繰り返す

上位フォルダを切り換えるには (本機で認識できる上位フォルダがある 場合のみ)

- 1 [サブメニュー]を押す
- 2 「上位フォルダ選択」を選び、[決定]を押す
- 3 [◄][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す
- ●上位フォルダの異なるフォルダを同じリストに登録することはできません。

フォーマット/ディスク名入力/ディスクプロテクト/全番組消去



DVD-RAM、DVD-RW を入れたとき

ディスクが本機で記録できる状態になっていないときに表 示されます。

いません。 DVD管理でフォーマットを行いますか?

いいえ

はい

CPRM 対応の DVD-R、DVD-R DL を入れたとき

ディスクに記録する方式が未定のときに表示されます。

フォーマットを行う場合は

- [◀][▶]で「はい」を選び、[決定]を押す
- (→ 右ページ「ディスクやカードを初期化する」手順 1 へ)

DVD-R、DVD-R DL の記録方式とフォーマットにつ いて

●本機では、DVD-R、DVD-R DLをフォーマットせずに使用



HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) -RW(VR) +R SD

準備

- ●ディスクやカードを編集する場合は、ディスクやカー ドを入れる。(**→18**)
- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、編集したいドライブ
- ●ディスクやカードの誤消去防止設定(プロテクト)を解 除しておく。(**→ 右ページ)**



停止中に、



「その他の機能へ」を選び、🙊 を押す

) [HDD 管理」、[DVD 管理」または 「カード管理」を選び、🙊 を押す

例) RAM



例) -R(V)



整理したい項目を選び、風を押す

② 前の画面に戻るには



を押す

☞画面を消すには



◯ を数回押す

②デ音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力 |を「切 | にする(→83)

ディスクに名前を 付ける

ディスク名入力


RAM -R(VR) -R(V)
-R DL(VR) -R DL(V)
-RW(V) +R
(ファイナライズしたディスクにはできません。)

②字文字入力については(→60)

●未使用の DVD-R、DVD-R DL にディスク名を入力すると、DVD-Video 方式になります。 VR 方式で記録したい場合は、先にフォーマットしてください。(→ 下記)



ディスク名入力






誤消去防止の 設定/解除

ディスクプロテクト

RAM -R(VR) -R DL(VR) (ファイナライズしたディスクにはできません。)

ディスクの内容を誤って消去しないように設定 できます。

[◀]で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、 (無) を押す




プロテクト設定すると"**№** オン"が表示されます。

カートリッジ付き DVD-RAM やカードの 場合

本機で左記の設定をしなくても、ディスクやカードで誤消去防止設定ができます。

カートリッジ付きディスク SD カードなど



設定すると、本体に入 スイッチを れたとき自動的に再 「LOCK」側にする。 生します。



番組をすべて 消去する

全番組消去

HDD RAM -R(VR)
-R DL(VR)
(ファイナライズしたディスクにはできません。)



全番組消去

全番組消去を行うと、ディスクの番組と プレイリストが全て消去されます。 全番組消去を実行してもよろしいですか?

はいいえ

- 1 [◀]で「はい」を選び、 ⊯ を押す
- 2 [◀] で「実行」を選び、 (産) を押す
 - ●実行すると元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。

○○(お知らせ)○○

- ●全番組消去すると、プレイリストもすべて消 去されます。
- ●プロテクトを設定した番組がある場合は、働きません。
- HDD RAM 写真は消去されません。
- _-R(VR) _-R DL(VR) 消去しても残量は増えません。

ディスクやカードを 初期化する

HDD のフォーマット

HDD

ディスクのフォーマット

RAM -RW(V) -RW(VR)

|フォーマット (VR 方式) |

-R(V) -R DL(V) (未使用のディスクのみ)

カードのフォーマット

SD



例) RAM

ディスクのフォーマット

フォーマットを行うと、ディスク内容が全て 消去されます。このディスクのフォーマット には、約〇分かかります。 フォーマットを実行してもよろしいですか?

1413

はいいえ

1 [◀]で「はい」を選び、ඎ を押す 2 [◀]で「実行」を選び、ඎ を押す

●フォーマットが始まり、通常は数分(RAM) 最大約70分)かかります。

②デフォーマットを中止するには

を押す

● RAM フォーマットが2分以上かかる場合の み中止できます。ただし、再度フォーマットを行 わないと使えません。


お願い

フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクやカードが使えなくなることがあります。

- ●CD-R/RWはフォーマットできません。
- -RW(V) -RW(VR) フォーマットすると DVD-Video 方式になります。VR 方式にフォー マットすることはできません。
- ●未使用の DVD-R、DVD-R DL をフォーマットすると、VR 方式になります。(フォーマットすると、DVD-Video 方式では記録できなくなります。)


他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

ファイナライズとは



-R(VR) -RDL(VR) はファイナライズしても、 -R(VR) -RDL(VR)の再生に対応した機器でしか再生できません。

- ●他の D V D 機器で再生するには、それぞれの機器がファイナ ライズしたディスク(記録方式)の再生に対応している必要 があります。
- ●ファイナライズ後も、録画状態によっては他の機器で再生で きない場合があります。



76ページ手順4のあとに操作します。

メニュー画面の背景 を設定する

トップメニュー

-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。

[▲][▼][◀][▶] で お好みの背景を選び、寒を押す

●トップメニュー内に表示される画像(サ ムネイル)は変更できます。

(→54 「サムネイル変更」)



再生の始まり方を 設定する

ファーストプレイ選択

-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R

「▲] 「▼] で 「トップメニュー」または 「タイトル 1」を選び、🗩 を押す

トップメニュー :再生時、メニュー画面を表示する

:再生時、ディスクの先頭(タイトル1)から タイトル1

ファーストプレイ選択 トップメニュ-タイトル1

他の DVD 機器で再 生できるようにする

他の DVD 機器再生 (ファイナライズ)

-R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R

1 [◀]で「はい」を選び、寒を押す

- 2 [◀] で「実行」を選び、 ∞ を押す
 - ●ファイナライズが始まります。実行中は中止できません。
 - ●ファイナライズは数分から最大 15分

(-R DL(V) -R DL(VR) 最大 60 分)かかります。

●高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くかかることがあります。(最大で約4倍)

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでくださ

ファイナライズすると…

- -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R 再生専用となり、記録や編集はできなくなります。
- -RW(V) 再生専用となりますが、フォーマット(→77)すると、繰り返してダビングや編集ができます。ただし録画していた番組な どはすべて消去されます。

• -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R

- 高速モードでダビングした番組では、ダビング時に複製されたチャプターがファイナ ライズ後も保持されます。
- 直接録画した番組や高速モード以外でダビングした番組では、約5分ごとのチャプ ターが自動的に作成されます。(-R DL(V) は作成されません。)

(実際に作成されるチャプターの長さは、録画状態や録画モードによって大きく変化します)

- 番組やチャプターのつなぎ目が数秒間静止するようになります。

○○○「お知らせ)○○

- ●本機以外の機器で録画したディスクはファイナライズできないことがあります。
- ●再生互換などのDVD関連情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

他のDVD機器で再生する(ファイナライズ)

他のDVD機器で再生するには、ファイナライズが 必要です。開始すると約○分かかります。 ファイナライズを行いますか?

はい いいえ


い。ディスクが使えなくなることがあります。

+R 約 250

(記録状態によって変化します)

いろいろな情報を見る(メール/情報)

放送局から届くメールや、その他本機が送受信する情報などを確認します。



②前の画面に戻るには

◯ を押す

⊗画面を消すには

🌄 を数回押す



放送メールには、放送局からのお知らせ(最大 31 通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情 報(最新の 1 通のみ保存)などがあります。 [▲][▼] で確認したいメールを選び、「決定]を押す ●本機の機能向上のためのダウンロード情報が届いた場合、メールの内容画面の下部にダウンロード予約ボ タンが表示されます。ダウンロードの予約を「する」または「しない」を選んでください。 「する」を選んだ場合、メールに記載されているダウンロード開始時刻の約5分前には、電源を切っておいて 放送メール ※ダウンロード予約の設定が「自動」の場合は、ダウンロード予約ボタンは表示されず、自動的にダウンロー ドが行なわれます。 ダウンロード予約の設定については(→ 準備編 34) ●メールが最大保存数を超えると、未読/既読に関係なく、日付けの古い順に消去されます。また、最大保存数 を超えていなくても、受信から14日経過したメールは消去されます。 ●メールはお客様自身で消去することはできません。 メールの送信や返信はできません。 購入した有料番組を確認できます。 ☞累計金額をリセット(O円に戻す)には 1 [取消し]を押して、リセット画面を表示 価格改定などにより請求金額は異なる場合があります。 購入記録 させる 2 [◀][▶]で「はい」を選び、[決定]を押す リセットした項目は、うすい文字で表示されます。 有料放送の購入情報が正しく送信されているかどうか確 認します。 番組の購入記録を送信しました。 最新の送信記録・ を表示 購入記録送信結果 ●前回の送信結果として、送信失敗のために再送信を カスタマーセンターとの通信に成功しました。 うながす旨が表示される場合があります。その場合 前回の送信結果 は「送信」を選び、「決定」を押すと再送信できます。 を表示 双方向通信一覧 データ放送で電話回線を利用した履歴などを確認します。 B-CAS カード 契約されている各委託放送事業者のカスタマーセンターへの問い合わせのときなど、B-CAS カードの番号が 必要なときに使用します。 当社の「お客様ご相談センター」への問い合わせのときな ② その他の情報を見るには ど、本機の情報を調べたいときに使用します。 ●[**青**]を押すと本機のソフト情報を表示。

ID 表示

- ●[赤]を押すとデータ放送時のルート証明書 情報を表示。

ボード

110 度 CS デジタル放送から送られてくる、番組情報などのお知らせ を確認します。 1 [▲][▼] で「CS1 ボード」または「CS2 ボード」を選び、

「決定〕を押す

2 [▲][▼]で確認したい情報を選び、[決定]を押す



CS1 ボード: 「CS1 | からの情報 **CS2 ボード**: 「CS2」から情報

お好みページ

データ放送の画面上で、「お好みページ」の登録操作を行っ たときに登録されます。今後、このようなデータ放送が 徐々に増えてくる予定です。(2006 年 3 月現在) ただし、ページによっては本機で登録や表示ができないも のがあります。

[▲][▼] で実行したいタイトルを選び、[決定]を押す

登録されている内容に従った動作が行われます。 例えば、指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換わっ たりします。

③ お好みページを削除したり自動で消去する には

- **1 [サブメニュー**] を押す
- 2 削除する場合は、「削除」を選び、[決定]を 押す
- ●データ放送からの指示により自動で消去して もよい場合は、「消去許可設定」で「許可」を選ん だ後、「更新 | を選び、「**決定**] を押す。

放送設定を変える(放送設定)

放送設定一覧(→80~82)をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

を押す 1 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒を押す 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、寒を押す 4 [▲][▼]でメニューを選び、寒を押す 放送設定の 基本操作

5 [▲][▼]で設定項目を選び、寒を押す

●さらに項目がある場合はこの操作を繰り返してください。

6 [◀][▶]で設定内容を選び、 ※ を押す

②前の画面に戻るには

^{戻る} を押す

☞画面を消すには

を数回押す

○○(お知らせ)○○

・操作方法が異なる場合があります。このときは、画面の指示 に従ってください。

放送設定

かんたん設置設定 放送設置

デジタル放送・再生 ダウンロード

放送設定リセット

\$ 0 0

●[決定]を押すときは、周囲のボタンを押さないように注意し てください。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
設 置 設 定 ん た ん	かんたん設置設定(→ 準備編 19)	→[決定]を3秒以上押して、さらに設定します。
	→[決定] を3秒以上押して、さらに設定します。	
	チャンネル設定(→ 準備編 41 ~ 45)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	地上アナログ	
	地上デジタル	
	BS	
	CS1	
	CS2	
	スキップ設定	● <u>視聴する</u> ● スキップする : [放送 / 入力切換] で選択できなくなります。
	番組表設定(→準備編 29)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	G ガイド地域設定	●札幌~沖縄:(「かんたん設置設定」の実行で自動的に設定)
	番組表受信設定	BS908: (放送局からの案内がない限り、変更しないでください)
	G ガイド受信確認	G ガイド受信スケジュールを確認できます。
拉	地域設定(→準備編 34)	→[決定]を押して、さらに設定します。
送	県域設定	●東北海道~沖縄県
放送設置	郵便番号	——— - ————(郵便番号)
直	地域設定消去	●はい
	アンテナ設定(→ 準備編 30)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	地上デジタル - アッテネーター	● <u>オフ</u> ●オン
	衛星 - アンテナ電源	● <u>オン</u> ●オフ
	電話設定(→準備編36)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	回線設定	●自動●プッシュ●ダイヤル 20●ダイヤル 10
	トーン検出 「回線設定」(→ 上記)が「自動」以外の時に設定できます。	● <u>する</u> •しない
	内線設定	—————(内線番号)
	電話テスト	
	発信者番号通知	<u>指定なし</u> ●通知する ●通知しない
	電話会社設定	—————(電話会社番号)
	マイラインプラス 「電話会社設定」(→ 上記)を設定した時のみ設定できます。	●解除する●解除しない


メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	B-CAS カードテスト(→ 準備編 34)	
	ネットワーク設定 DMR-EX350 DMR-EX550 (→ 準備編 38)	→[決定] を押して、さらに設定します。
	接続テスト	
	IP アドレス自動取得	• <u>する</u> •しない
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイアドレス	
	DNS-IP 自動取得	● <u>する</u>
	プライマリ DNS	
	セカンダリ DNS	
th	接続速度自動設定	● <u>オン</u> ●オフ
放送設置	接続速度設定 「接続速度自動設定」(→ 上記)が「オフ」時のみ設定 できます。	● 10BASE 半二重 ● 100BASE 半二重 ● 100BASE 全二重
	MAC アドレス	**-**-**-**-**(MACアドレス表示)
	ブラウザ設定 DMR-EX350 DMR-EX550 (→ 準備編 40)	→[決定] を押して、さらに設定します。
	標準に戻す	_
	プロキシアドレス	(初期値は空欄)
	プロキシポート番号	(初期値は O)
	受信設定	→[決定]を押して、さらに設定します。
	地上デジタル 物理チャンネル (→準備編49) を指定してアンテナ レベルを確認します。	●物理チャンネル選択 -- CH
	衛星 衛星周波数などを変えます。(放送局からの案内がない限り、変更しないでください。)	◆トランスポンダ選択 BS-1 ~ BS-15、CS-2 ~ CS-24●衛星周波数 ——.———GHz
	字幕の設定	→[決定]を押して、さらに設定します。
	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど(文字スーパー)を表示させるための設定です。 [HDD [RAM] -R(VR)] 録画モード「XP」〜「EP」、「FR」で録画した場合、設定した内容がそのまま録画され、	字幕の設定 ・ 戻る 字幕 オン オフ 学幕言語 文字スーパー オン オフ オフ オフ オフ オフ オフ オフ エア・ファイン オフ マテスーパー言語
デジタル放送・再生	再生時にはその設定内容で再生されます。	 ●「字幕」/「文字スーパー」が「オン」でも、字幕/文字スーパーのない番組や設定した言語の字幕/文字スーパーがない場合、字幕/文字スーパーは表示されません。 ●強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。 ●地上アナログ放送の文字放送(字幕)は見られません。
至_	字幕	●オン ● <u>オフ</u>
	字幕言語	● <u>日本語</u> ●英語
	文字スーパー	●オン ● <u>オフ</u>
	文字スーパー言語	● <u>日本語</u> ● 英語

放送設定を変える(放送設定)(つづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	視聴制限設定	→[決定]を押して、さらに設定します。
	●年齢や購入金額の上限を設定できます。●上限を超える番組を見るときは、暗証番号の入力が必要です。入力すると番組を見ることができます。●年齢制限を超える番組は、番組表(G ガイド)などで「・・・」と表示されます。	日本日子登録
デジ		○○お知らせ○○
デジタル放送・再生(つづき)		4 桁の暗証番号は自由にお決めいただけます。もし忘れた場合は、契約されている各委託放送事業者にお問い合わせください。
送		●暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。
再生	視聴可能年齢	●無制限 ●4 才~ 19 才 (1 才刻み)
H()ĭ	一番組限度額	● <u>無制限</u> ●100円 ●500円 ●1000円 ●1500円 ●2000円 ●2500円 ●3000円
き	暗証番号変更	●「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設定は残ります。
	暗証番号取消し	●「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設定は「無制限」に戻ります。
	設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと、明	音証番号入力画面が表示されます。
	視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。	●暗証番号を入力すると、番組が映ります。●「視聴可能年齢」の場合は、一度暗証番号を入力すると、電源を「切」にするまで見ることができます。
	選局対象 デジタル放送で [∧∨ チャンネル] ボタンを押して順 送りできるチャンネルを選びます。	 お好み: リモコンの[1] から[12] に設定されているチャンネルとデジタル放送で設定した 13 ~ 36 までのチャンネル テレビ: テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ ラジオ: ラジオ放送(音声)のチャンネルのみ データ: データ放送のチャンネルのみ すべて: 受信できるすべてのチャンネル
ロダ ーウ ドン	ダウンロード予約(→ 準備編 34) デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、 本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。	● 自動:電源「切」時に、自動的にダウンロードします。● 手動:情報が届いた場合、メールで知らせます。(→79「放送メール」)
	→[決定]を3秒以上押して、さらに設定します。	
11 故 _	設定項目リセット アンテナ設定、電話設定の設定値をお買い上げ時に 戻します。	●はい
リセット	個人情報リセット 本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)	●はい
XL	が、すべて消去されます。 廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行しないでください。	○○ お知らせ ○○ 双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送局に登録された情報はこの操作では消去されません。消去方法はそれぞれのサービスにお問い合わせください。

本機の設定を変える(初期設定―覧)

初期設定一覧(→83~86)をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。



メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間を設定します。	●2H ●6H ●切 時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど)が終了してから 2時間後または6時間後に、電源が切れます。
	リモコンモード(→ 準備編 32)	●リモコン1●リモコン2●リモコン3
	ワイドモード テレビのS映像入力に合わせて出力を設定しま す。(→ 準備編 24)	●S1 :テレビの端子が「S1」のとき。 ● <u>S1/S2</u> :テレビの端子が「S1」または「S2」のとき。 ●切 :テレビの端子が「S」、またはテレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を作動させたくないとき。
	時刻合わせ(→ 準備編 32)	●(年/月/日/時/分) ●自動時刻チャンネル
	音声ガイドの出力 「かんたん設置設定」などの実行時に音声で操作 ガイダンスを行います。	● 入 ●切 本書の▼ マーク部分で働きます。(詳しくは →7)
設置	クイックスタート 「入」に設定すると、電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるようになります。(映像またはS映像コード接続時) [番組表]を押して約1.9秒後*に、番組表(Gガイド)を表示します。 [電源]を押して約1.9秒後*に、テレビ番組を見ることができます。 ※D端子ケーブルやHDMIケーブルで接続している場合は、さらに数秒かかります。 ●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。 ●そのほかの操作は、電源を入れてから数十秒かかります。	- 待機時消費電力が増えます。 - 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ごろ(一週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に "PLEASE WAIT" と表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、ドライブや HDD から動作
	初期設定リセット 設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (時刻と視聴制限は除く)	● する ● <u>しない</u> 設定の初期化を行うと、本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の状態 (リモコン 1)に戻ります。リモコンが働かなくなった場合は(本体表示窓に "U30"と表示)、リモコンモードを変更してください。 (→ 準備編 33「本体表示窓に"U30"と表示されたとき」)

本機の設定を変える(初期設定一覧)(つづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時	かい おいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま か
	再生設定	→[決定]を押して、さらに設定します。	
	視聴制限 DVDビデオの視聴制限ができます。 - 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に従って[1] ~ [10/0]で暗証番号	▶レベル8▶レベル7~1:制限レベルの記録されているシーンを含むもの)が視聴不可▶レベル0おべてのディスクが視聴不可	0
	(4けた)を入力してください。 - 暗証番号は忘れないでください 。	●ロック解除 ●暗証番号変更 ●レベル変更	●一時解除
		●入(電源「切」または本体の[▲開/閉] で「切」(● <u>切</u>	こ戻ります)
	音声言語 DVDビデオ再生時の音声を選びます。	● 日本語● 英語● オリジナル(ディスクの最優先言語で再生)● その他****	*には [1] ~ [10/0] で言語番号(→106)を入力
	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語を選びます。	 オート: 「音声言語」で選んだ言語で音声が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。 日本語 ●英語 その他**** 	
デ	メニュー言語 テレビ画面に表示される言語を選びます。	● <u>日本語</u> ●英語 ●その他****	ります)
イスク	記録設定	→[決定]を押して、さらに設定します。	
ク	EP時の記録時間 録画モードがEP時の最大記録時間を選びます。(→30「録画モード」)	● EP(6H) :4.7 GBディスクに6時間記録 ● EP(8H) :4.7 GBディスクに8時間記録	
	高速ダビング用録画 -R(V) -RDL(V) -RW(V) +R HDD に録画した番組を、高速ダビングできるようになります。ただし録画される番組は画面サイズなどが制限されます。(→ 右記) 「切」に設定していると、右記の制限はかかりませんが、-R(V) -RDL(V) -RW(V) +R へ高速ダビングはできなくなります。 - この設定はアナログ放送や外部入力(DV入力含む)から録画するときやファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)をダビングするときに有効です。	● 入:高速ダビング対応にする→[決定]を押して - 録画される番組には以下の制限がかかり ・画面サイズは 4:3 になります。 ・二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→ 声のみ記録されます。 - 放送受信中の音声を切り換えることはで 二重放送の音声は、「二重放送音声記録」(る方が出力されます。	ます。 › 右ページ) で選んだ方の音 きなくなります。
	DVD の高速ダビング速度 高速モードでのダビングする速度を設定します。(RAM 5X、-R(VR) -R(V) +R 8X 以上の高速記録対応ディスクの場合など)	●最高速モード●静音モード:ダビング時の動作音が小さくだし、ダビングの所要時間は	
	デジタル放送録画モード DR 固定 デジタル放送を HDD に録画する場合の録画 モードを設定します。	◆入:録画モードは「DR」に固定されます。・切:録画モードは「DR」、「XP」~「EP」、「FR」が	が選べます。
	スチルモード 一時停止時の画像の表示方法が選べます。 (→105 「フレーム/フィールド」)	 オート フィールド:動きのある映像や"オート"時にぶれが生じるとき フレーム: "オート"時に細かい絵柄などが見えにくいとき 	
映像	シームレス再生 番組と番組のつなぎ目や部分消去した部分など の再生する状態を選べます。 (「ビデオ DR」の番組には無効です。)	▲ こなめらかに再生(早見再生中やチャプターきません。また、位置がずれることがありる切:精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬止ま)	ます)
	HD ノイズフィルター ざらつまが小なく矛とかい西海にします	•入:「D端子出力解像度」(→86)が「D3」「D4	1」のときのみ有効

切

ざらつきが少なく柔らかい画像にします。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	◆入(ドルビーデジタルの音声にのみ働きます)◆切
	二重放送音声記録 記録する二重放送の音声を選びます。	 ● 主音声 ● 副音声 以下の場合、選択された音声が記録されます。 ● -R(V) -R DL(V) -R RW(V) +R に録画 / ダビングする場合 ● 「高速ダビング用録画」(→ 左ページ)を「入」にしてアナログ放送を録画する場合 ● 「高速ダビング用録画」(→ 左ページ)を「入」にしてファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)をダビングする場合 ● 「記録音声モードの設定 [XP 時]」(→ 下記)を「LPCM」にして録画する場合
	デジタル出力	→[決定] を押して、さらに設定します。
	PCMダウンサンプリング変換 サンプリング周波数96 kHzまたは88.2 kHzで収録された音声を48 kHzまたは44.1 kHzに変換する(「入」)かしない(「切」)かを選びます。	 ◆入:96 kHzまたは88.2 kHz に対応していない機器と接続したとき。 ◆切:96 kHzまたは88.2 kHz に対応した機器と接続したとき。 (176.4 kHz 以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、設定に関わらず48 kHzまたは44.1 kHzに変換されます。)
音声	Dolby Digital * ドルビーデジタルの信号を接続した機器側で処理を行う "Bitstream" で出力するか、本機で "PCM (2ch)" に処理して出力するかを設定します。	ない機器に接続するとき。く録音できません。
	DTS* DTSの信号を接続した機器側で処理を行う "Bitstream"で出力するか、本機で"PCM (2ch)"に処理して出力するかを設定します。	● Bitstream : DTS デジタルサラウンドロゴ のない機器に接続するとき。 ・PCM : DTS デジタルサラウンドロゴ のない機器に接続するとき。 SURROUND TIME TOOLBY DIGITAL DI
	AAC* AACの信号を接続した機器側で処理を行う "Bitstream"で 出力 する か、本 機 で"PCM (2ch)"に処理して出力するかを設定します。	
	記録音声モードの設定(XP時) 録画モードが XP 時に、記録する音声の種類が選べます。 (XPでの録画時やダビング時に働きます)	 ● <u>Dolby Digital</u>(→105) ● LPCM(→106): 画質は少し下がります。 XP以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。 二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→上記)であらかじめ選んでください。
	DV 入力時の音声の設定 DMR-EX350 DMR-EX550 DV 入力端子(→72)から録音する音声の種類を 選べます。	 ▼ステレオ 1: DV 録画時の音声(L1, R1)を録音するとき ▼ステレオ 2:編集などであとから追加した音声(L2, R2:ナレーションなど)を録音するとき ●MIX:ステレオ 1 とステレオ 2 の音声を録音するとき 二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。
	オンスクリーン表示(オート) 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。	● <u>入</u> ●切(表示しない)
画面設定	UV ブルーバック 地上アナログ放送の受信信号が弱いときに画面 背景を表示しないようにできます。	● <u>入</u> ●切(表示しない)
	FLディマー 本体表示窓の明るさを調節します。 「常時 明」に設定すると、本機が動作状態になる と本体右下部分が青く光ります。	 ●常時明 ●常時暗 ●オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時は、すべて消灯します。 ボタン操作時に一時的に明るくなります。電源「切」時の消費電力の節電になります。 (電源「切」時の消費電力 →準備編 15)

[※] HDMI 映像·音声出力端子から音声出力時に接続機器が対応していない項目が選ばれていると、接続機器の性能により設定通りに 出力されない場合があります。

本機の設定を変える(初期設定一覧)(つづき)

メニュー	設定項	頁目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	TV アスペクト 接続したテレビに合わせ [™] (→ 準備編 23)	て設定します。	 ◆4:3:4:3 標準テレビに接続しているとき ◆16:9:ワイドテレビに接続しているとき ◆16:9フル: ワイドテレビに接続していて、サイドパネル(左右に黒い帯がある状態)をなくして表示したいとき
	HDMI 接続		→[決定]を押して、さらに設定します。
	HDMI 映像優先モート	×	● <u>入</u> ●切:アンプなどの機器とHDMIケーブルで接続し、テレビとD端子ケーブ ルで接続するとき(アンプと接続する前に設定してください。)
	目を選ぶと、映像が乱れ像が乱れた場合は、本体を5秒以上押したまま	"*"のついていない項 ることがあります。映 の [停止] と [再生]	 ◆750p (プログレッシブ): 750p (720p) の映像以外は、1125i (1080i) で出力されます。 ◆1125p (プログレッシブ) DMR-EX550 1125p に設定すると、再生設定やサブメニューなどのボタン操作時に、映像が少し乱れることがあります。また、HDMI ケーブル以外から映像を出力する場合、番組によっては映像の端が欠けることがあります。 -映像劣化などの防止のため、5.0m以下の当社製HDMIケーブルをおすすめします。 アンプと接続する場合、接続するアンプが設定した解像度に対応していないときは、正しく出力できません。その場合は、本機とテレビを HDMI
接続	HDMI RGB 出力レン RGB 入力のみに対応し		ケーブルで接続し、本機とアンプは HDMI 以外のケーブルで接続してください。(→準備編 12) • <u>スタンダード</u> • エンハンス: 映像の黒白が鮮明でないとき
	に接続したとき有効になります。		
	HDMI 音声出力		● <u>入</u> ●切:テレビと HDMI ケーブルで接続し、アンプなどの機器と光デジタル ケーブルで接続するとき
	HDMI 接続スピーカー設定 スピーカーの出力設定により、理想的な音空間 をつくります。		 ◆オート:自動的に接続した機器のスピーカー設定に合わせます。 ◆マルチチャンネル:スピーカーを3本以上接続して、接続した機器側でスピーカー設定ができないとき ◆2チャンネル:スピーカーを2本接続
	マルチチャンネル設定 「HDMI接続スピーカー設定」で「マルチチャンネル」を選んだときのみ表示されます。 HDMI機器制御 VIERA Link(HDAVI Control) に対応した機器と HDMIケーブルで接続したときに、連動操作の設定をします。	スピーカーの有無とサイズ、音声出力の遅延効果の設定をしてください。 (→準備編 26)	
		·	● <u>入</u> ●切:VIERA Link(HDAVI Control) の機能を使わないとき
	D 端子出力解像度(→ 準	備編 24)	●D1 ●D2 ● <u>D3</u> ●D4 設定を変更して映像が乱れた場合は、本体の [停止] と [再生] を 5 秒以 上押したままにしてください。"D1" に変更されます。
	TVアスペクト(4:3)設定 (4:3テレビに接続時)	DVD-Video	●パン&スキャン:左右の切れた映像 (パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。)●レターボックス:上下に帯のある映像
	16:9映像の映し方を 選びます。	DVD-RAM	●スルー :録画された映像の横縦比●パン&スキャン:左右の切れた映像●レターボックス:上下に帯のある映像

Q & A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A (回答)	ページ
	ビデオやDVDから録画できるか?	●市販されているほとんどの DVD やビデオタイトルは、録画禁止処理がされています。その場合は録画できません。	_
	本機で記録したディスクは他の機器 で再生できるか?	 は再生できます。(2006年3月現在)	_
		● -R(V) -RW(V) -R ファイナライズすると、DVD プレーヤーなどの対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	78
		● R(VR) 2005年7月以降に発売される当社製 DVD レコーダーで再生できます。(2006年3月現在)	_
録画		● R DL(V) DVD-R DL(DVD-Video 方式)に対応した機器を使用してください。	_
•		● -R DL(VR) DVD-R DL(VR 方式)に対応した機器を使用してください。	_
ダビン	を録音できるか?	●デジタル信号では録音できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。	_
グや録音	本機からデジタル信号のままMDなどに録音できるか?	●デジタル信号(PCM) で録音できます。DVDの音声を録音する場合、初期 設定「デジタル出力」で、「PCMダウンサンプリング変換」を「入」に、 「Dolby Digital」、「DTS」、「AAC」を「PCM」に設定してください。 (ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側	85
		の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。) ●MP3信号は録音できません。	_
	ディスクに高速でダビングしたいと きは?	●デジタル放送は、録画モード「XP」~「EP」、「FR」で HDD に録画すると、 CPRM 対応の RAM -R(VR) -R DL(VR) に高速ダビングすることができます。録画モードを変更するには、初期設定「デジタル放送録画モード DR 固	84
		定」を「切」にする必要があります。 ◆アナログ放送は、 初期設定 「高速ダビング用録画」を「入」にして録画すると、高速ダビングができます。(お買い上げ時の設定は「入」です。)	84
	MPEG4 は録画できるか?	●できません。本機は MPEG4 に対応していません。	_
BS	BS アナログ放送を見ることはできるか?	●本機だけでは BS アナログ放送を見ることはできませんが、BS アナログ 放送の番組と同じ内容の番組が、BS デジタル放送でも放送されている場 合があります。BS デジタル放送であれば、本機だけでご覧いただけます。	_
アナログ放送	BSアナログのハイビジョン放送は録 画できるか?	●M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力(L1~L3)に接続し、 [放送 / 入力切換] で接続した外部入力チャンネル(L1 ~ L3)を選ぶと 録画できます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	_
	CD-R や CD-RW は使えるか?	●CD-DA、ビデオ CD、MP3 や写真(JPEG/TIFF)のフォーマットで記録された CD-R や CD-RW が再生できます。 ●本機は CD-R や CD-RW には記録できません。	12,13 —
ディスク	海外で買ったDVDビデオや DVD オーディオ、ビデオ CDは再生できる か?	 ●映像方式がNTSCであれば再生できます。 ● DVD-A 映像方式が PAL の場合は、音声のみ再生できます。 ● DVD-V リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいなければ再生できます。 	_ _ _
	リージョン番号がないDVDビデオは 再生できるか?	ません。ディスクのジャケットをご確認ください。 ●リージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。 リージョン番号がない場合は再生できません。	_

こんな表示が出たら

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
		●ダウンロード実行中です。表示が消えるまで本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。 (1/5 はダウンロードの進み具合を表します。)	準備編 34
	HUU] ↔ EUU	●電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
	No ↔ RUJIO	●CPPM 非対応機器と HDMI ケーブルで接続した状態で、CPPM で著作権保護された DVD-A を再生しています。HDMI 映像・音声出力端子からは、音声が出力されません。この場合は、光デジタルケーブルまたは音声コード(赤、白)を使って接続してください。	準備編 12
	NoRERI	●ディスクに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。 ●レンズクリーナーでの作業が終了しましたので、[▲開/閉]を押して取り出してください。	107 —
	PLERSE ↔ WRIT	●終了処理中です。"BYE"が表示されたあと、電源が切れます。 ●停電または動作中に電源コードが抜けたための復旧動作中にも表示されます。表示が消えれば使えます。	_
	PROG ↔ FULL	●すでに32件の予約がされています。不要な予約を消してください。	42
		●HDD またはディスクの残量です。 左表示例は残量が 100 時間未満、右表示例は 100 時間以上の場合に表示されます。 「R」は「Remain(残量)」を、「35:50」は「35 時間 50 分」を、「151h」は「151 時間」を意味します。	_
	1130 2	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。	準備編 32
本		リモコン操作でこの数字のボタンと [決定] を同時に2秒以上押したままにしてください。	
本体表示窓	<u>uso</u> *	●アンテナ電源の異常です。アンテナケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか確認してください。	準備編 30
窓	<u> </u>	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、後面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。	_
	U6 I	●(ディスクトレイにディスクが入っていないとき)録画や再生、ダビング中に、異常が確認された場合に表示されます。本体動作を正常に戻すため、復旧動作中であることを示しています。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	_
	ШTI	●接続機器が HDMI に対応していません。	_
	*	●HDMI 接続時に異常が発生しました。 -接続機器が HDMI に対応していません。	_
	<u> </u>	-HDMIケーブルが長すぎます。5.0m以下の当社製HDMIケーブルをおすすめします。 -HDMI ケーブルが破損しています。	
	U88	●(ディスクトレイにディスクが入っているとき)録画や再生、ダビング中に、ディスクに異常が確認された場合に表示されます。本体動作を正常に戻すため、復旧動作中であることを示しています。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	91
	F99 *	●本機が正常に動作しません。本体の[電源 心/I] を押し、電源を入/切してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
	UNFOR ← MRT	●フォーマット (初期化) されていない RAM -RW(V) -RW(VR) または他の機器で記録された -RW(V) が入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットしてください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。	77
	UNSUP ↔ PBPT	●本機で録画や再生ができないディスクが入っています。	10~12

[※] これらの表示をサービス番号と呼びます。上記に紹介している操作をしてもサービス番号が消えない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口へ修理を依頼してください。ご依頼の際には「サービス番号、F99」などとお知らせください。

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
	ディスクが入っていません	●ディスクが裏返しになっていませんか。	_
	(対応)カードが入っていません	◆カードのフォーマットが異なっていませんか。	13
	記録できないディスクが入っています	●本機で記録できないディスクが入っていないか確認してください。	10
		◆-R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R ファイナライズ後のディス	_
	されていません	クが入っていませんか。	
		● RAM -RW(V) -RW(VR) フォーマットを行ってください。	77
	(ディスクなどが)いっぱいで記録でき ません。	●不要な番組や写真を消去してください。HDD RAM -RW(V) SD	53
	番組数がいっぱいで記録できません	●新しいディスクやカードを使ってください。	_
	ダビング先の容量が足りません		
	録画を正常に終了できませんでした	●録画禁止の番組のため、録画できません。	_
		●ディスクの残量がなくなっていませんか。	_
		●最大番組数を超えていませんか。	31
	ディスクへの書き込みができません		
	フォーマットできません	●ディスクに傷や汚れがありませんか。	107
	チャンネルを設定してください	- ●ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、G コード予約ができません。	準備編 42
		●ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。ディスクが入っていない	
	$ \Diamond $	状態でDVD側を再生しようとしていないかなど、操作をご確認ください。	
_	 再生できません	●非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	12
	著作権保護のため音声はHDMIから出		準備編 12
	力できません。	DVDオーディオの音声はHDMI映像・音声出力端子から出力できません。この場	一一川州州
		合は、光デジタルケーブルまたは音声コード(赤、白)を使って接続してください。	
エレ	 本機では再生できません。	●非対応の画像を再生しようとしました。	13
ビビ	AW CIGHT CGR 6100	●本機の電源を切り、カードを入れ直してください。	-
画面	 フォルダがありません。	●本機で対応したフォルダがありません。	13,104
面		●-RDL(V) HDD の残量が少ないときや HDD に記録されている番組数とダ	_
	時間(SPモード)の空き容量が必要で	ビングする番組数の合計が 500 を超える場合、ダビングすることはでき	
	す。1 倍速でのダビングは、HDDに番組	ません。HDDの不要な番組を消去してください。	
	を一時的に録画してから実行します。		
	HDDの番組数がいっぱいです。HDDの番		
	組数をご確認の上、不要な番組を消去して		
	ください。1 倍速でのダビングは、HDDに		
	番組を一時的に録画してから実行します。		
	データを取得中です。	●デジタル放送からデータを取得中です。	_
	B-CAS カードを正しく挿入してくだ	●B-CAS カードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入さ	準備編 14
	さい。	れています。B-CAS カードを正しく挿入してください。	
	アンテナとの接続に不具合がありま	●アンテナ電源の異常です。アンテナケーブル線内で芯線と編組線が接触	準備編 30
	す。接続をもう一度確認してください。	(タッチ)していないか確認してください。	
	受信できません。	●アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生し	準備編 30
	アンテナの設定や調整を確認してください。	ている、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。	
	受信できません。アンテナ設定、もし	●正しく受信できない番組を録画した場合、または購入されていない有料	28
	くは、このチャンネルの契約をご確認	放送の番組を録画した場合に表示されます。	
	ください。	●アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障	準備編 30
		害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局している	
		場合は正しく受信できません。	
		●有料放送の場合は、購入してから録画してください。	28
	現在、このチャンネルは放送を休止しています。	●放送を休止しているチャンネルを選んでいます。	—

こんな表示が出たら(つづき)

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
	番組データは未取得のため、番組情報	●地上アナログ放送の番組表(G ガイド)の受信の条件を確認してくださ	準備編 28
	を表示できません。本機では、地上アナ	∪ ₀	
	ログ番組データをBSデジタル放送か		
	ら取得しています。BS デジタル放送		
	が受信できない場合は番組情報を表示		
	できません。		
	番組データがありません。決定ボタン	●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)で取得したい番組を選んで[決定]	
	で取得します。	を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。	
	購入できません。電話の接続・設定を	●B-CAS カードの記録容量を超えている場合など、購入記録が送信できな	準備編 17
テレ	確認のうえ、ご覧のチャンネルのカス	いときに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。	準備編 36
	タマーセンターへ連絡してください。		
<u>Ľ</u>	現在、受信できません。	●受信するための送信データが異常の場合に表示されます。	_
쁻	視聴できません。視聴するには決定ボ	●有料放送の購入をしていません。	
自	タンを押してください。	[決定]で、再度購入操作が行えます。	
	データを送信します。よろしいです	●データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。	
	か?		
	降雨対応放送に切り替わりました。	●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる	_
		降雨対応放送に切り換えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情報が	
		表示できない場合もあります。	
	緊急警報放送が開始されました。決定	●緊急警報放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。	
	で選局、戻るで本メッセージを非表示		
	にします。		

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にで連絡ください。

次のような場合は、故障ではありません。

- ●周期的なディスクの回転音がする。
 - (ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります。)
- ●電源切/入及び HDD の休止時に音がする。休止中の反応が遅い。
- ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる。
- ●早送り/早戻しすると映像が乱れる。
- ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	電源が入らない	●電源プラグがコンセントから外れていませんか。 ●初期設定「クイックスタート」が「入」の場合、本機の動作を安定させるため、 予約録画終了時または、午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再 起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と 表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。ま た、ドライブやHDDから動作音がしますが、故障ではありません。)	準備編 15 83
電源	自動的に電源が切れた	●節電機能(初期設定 「自動電源〔切〕」)が設定されていませんか。 ●各種安全装置が働いていることがあります。本体の [電源 少 /] を押し、電源を入れてください。	83 —
源		●VIERA Link(HDAVI Control) 対応のテレビと HDMI ケーブルで接続した場合、テレビの電源が切れると本機の電源も自動的に切れます。 VIERA Link(HDAVI Control) を使用しない場合は、初期設定「HDMI 機器制御」を「切」にしてください。	86
	自動的に電源が入る	●VIERA Link(HDAVI Control) 対応のテレビと HDMI ケーブルで接続した場合、テレビの番組表から予約が登録されると、本機の電源が自動的に入ります。VIERA Link(HDAVI Control) を使用しない場合は、初期設定「HDMI 機器制御」を「切」にしてください。	86
	表示が暗い	●初期設定[FLディマー]で明るさを変えてください。	85
	"O:00"が点滅している	●時刻を合わせてください。	準備編 32
	録画や再生時の時間表示が実際より も少なく表示される	●録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に 1 秒を 0.999秒 (29.97フレーム)としており、実際の録画時間より若干短くなりますが、 実際の録画には影響ありません。(例:1 時間番組は約59分56秒と表示)	_
	電源「切」時に、表示部で"DATA"が点 灯する	●番組データを受信中など自動的に放送情報を受信するために、点灯する 場合があります。	_
表示	電源「切」時に、表示部で"TEL"が点灯 する	●購入記録の送信など電話回線使用中です。	_
۱۱,	残量表示が使用した量に比べて少 なくなったり多くなったりする	● -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R 記録や編集を約200回以上繰り返すと、残量が減ります。	_
	MP3の再生時間が実際と違う	●早送り/早戻し中は、時間表示が正しく表示されないことがあります。	
	表示部に"U88"が表示され、ディスク が取り出せない	以下の操作でディスクを取り出してください。 本体の[電源心/I]を押して電源を切る。(切れない場合は、本体の [電源心/I]を約 10 秒以上押したままにしてください。) 電源が「切」の状態で、本体の[停止■]と[∧ チャンネル]を同時に 約5秒以上押したままにする。(ディスクトレイが開きます。) 	_
	接続後、テレビの映りが悪くなった	●分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります。 ●「衛星アンテナ設定」が「個別」または「おまかせ」に設定されているとき	— 準備編 21
		は、テレビ側のアンテナ電源も「入」にしてください。 ◆アンテナケーブルと LAN ケーブルなどの距離を離してください。	—
テレビ	映像が出ない映像が乱れる	●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。●プログレッシブ映像に対応していないテレビとD端子ケーブルで接続し、 プログレッシブ映像を出力する設定をしていませんか。本体の	
ビ画面や映像		[停止■]と[再生▶]を同時に5秒以上押し、設定を解除してください。 ●プログレッシブ映像に対応していないテレビとD端子ケーブルで接続し、 HDMIケーブルでアンプなどの機器と接続していませんか。HDMIケー ブルで接続した機器の電源を切り、初期設定「HDMI 映像優先モード」を 「切」に設定してください。	86
像		●HDMIケーブルで接続した機器から映像を出力する場合は、初期設定「HDMI映像優先モード」を「入」にしてください。	86
		●テレビのハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、音声が乱れたり、映らないことがあります。	_
		●HDMI接続で4台以上つなぐと映像が映らなくなることがあります。接続 台数を減らしてください。	_

	MITION	,	
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	横縦比4:3 の画像が左右に伸びる 画面サイズがおかしい	●初期設定「TVアスペクト」をお使いのテレビに合わせて設定してください。 テレビ側の画面モードで調節できる場合があります。ご使用のテレビの 説明書をご覧ください。	86
		●初期設定「ワイドモード」、「DVD-Video」、「DVD-RAM」の設定を確認してください。	83,86
		●D 端子ケーブルで接続している場合、 再生設定 「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、 初期設定 「D 端子出力解像度」を「D 1 」に、または「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。	51,86
	録画した番組の映像が縦に引き伸ば される	●アナログ放送や外部入力を以下のように録画した場合、16:9 映像は 4:3 映像で記録されます。 - HDD RAM -R(VR) 初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にして録画	84
テレビ		した場合(お買い上げ時の設定は「入」。)R(V) -RDL(V) -RW(V) -R に記録した場合 初期設定「TVアスペクト」を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードで調節できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。	_
き回画	テレビの左右に黒帯(サイドパネル) が表示される	●初期設定「TVアスペクト」を「16:9フル」にしてください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。	86
映像	映像の左右の端が切れる または色が薄い	●表示領域の広いテレビでは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。	_
	再生時の映像に残像が多い	●再生設定「映像」メニューの「MPEG-DNR」を「切」にしてください。	51
や映像(つづき)	プログレッシブ出力で DVD ビデオを 再生時に、映像の一部が二重にぶれて	●映像そのものの編集方法や素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では問題なく再生できます。初期設定「D 端子出力解像度」を「D1」にしてください。525i(インタレース)で出力されます。	86
	見える	「HDMI 映像・音声出力」端子から映像出力時は、以下の手順で設定してください。	86
		1、「HDMI 映像·音声出力」端子以外の映像端子で接続する 2、 初期設定 「HDMI 映像優先モード」を「切」にする 3、 初期設定 「D 端子出力解像度」を「D1」にする	
	画質を調整しても映像が変わらない	●映像によっては効果が得られない場合があります。	_
	画面メッセージが出ない	●初期設定「オンスクリーン表示〔オート〕」が「入」になっていますか。	85
	ブルーバック(青い画面)にならない	●初期設定「 UV ブルーバック」が「入」になっていますか。	85
	予約録画中の映像が映らない	●予約録画は電源の入 / 切に関わらず実行されます。予約録画の内容を確認するには、電源を「入」にしてください。	_
	ハウリング(ピー)音が出る	●モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	_
	BS・110 度CS デジタル放送が受信	●BS・110 度 CS デジタル放送対応アンテナを使用していますか。BS デジタル放送のみを受信する場合でも、従来の BS アンテナでは受信できない場合があります。	_
	悪くなった	●アンテナ線やアンテナプラグが劣化またはショートしていませんか。●BS・110 度CS デジタル放送に対応したアンテナケーブルや分配器、分波器、ブースターなどを使用していますか。	_ _
		●「アンテナ設定」が正しく設定されていますか。アンテナ入力レベルを調整してください。	準備編 30
デジ		●風や振動により、アンテナの向きが変わっていませんか。アンテナを調整し、「アンテナ設定」でアンテナ入力レベルが最大になる角度にしてください。	準備編 30
デジタル放送		●着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰が考えられます。BS・110度CS デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちください。	_
		●降雨対応放送になっていませんか。雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、放送によっては電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換わることがあります。降雨対応放送は画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。	_
		●衛星アンテナ設定でアンテナ入力レベルの表示が白色で映らないときは、位相雑音の多いことが考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。	_
		●放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が休止している場合があります。放送が開始されるまでお待ちください。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	地上デジタル放送が受信できない	●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか。地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もあります。 ●地上デジタル放送に対応した UHF アンテナ、ブースターなどを使用していますか。現在の地上アナログ放送用の UHF アンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用の UHF アンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要になる場合があります。	_
デジタル放送(つづき)		●UHF アンテナは地上デジタル放送の送信局に向いてますか。現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	— — 选供信 0.0
ル放送		●風や振動により、アンテナの向きが変わっていませんか。アンテナを調整し、「アンテナ設定」でアンテナ入力レベルが最大になる角度にしてください。	準備編 30
区(つづ		●「アンテナ設定」のアンテナレベルを確認し、レベルが低い場合は、「アッテネーター」の設定を変更すると、受信できる場合があります。 ●共聴システムで使用の場合、共聴システムは地上デジタル放送に対応(パ	準備編 30 —
き)		ススルー方式)になっていますか。CATV の場合は、ご契約の CATV 会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問合せください。	
	字幕や文字スーパーがでない	●放送設定「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オン」になっていま すか。	81
		●字幕や文字スーパーのない番組を選局していませんか。字幕のある番組は、番組内容画面に「字幕」のアイコンが表示されています。	_
	WOWOW やスターチャンネルなど	●有料放送の視聴には、放送局ごとに機器と受信契約が必要です。視聴契約 手続きをしてください。	28
	の有料放送が視聴できない	●電話回線を正しく接続していますか。 ● 放送設定 「電話設定」を正しく行っていますか。	準備編 17 準備編 36
	音が出ない 聞きたい音声が出ない	●接続や 初期設定 「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続しているときは、入力切換なども確かめてください。	85
	音が小さい、おかしい	●音声選択が間違っていませんか。[音声]を押して、正しい音声を選んでく	24,47
		ださい。 ●デジタル放送はアナログ放送に比べ、音量が小さいときがあります。 ●カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合や二重放送の番組を再生する場合は、 再生設定 「音声」メニューで「サラウンド」	— 51
		を「切」にしてください。 ●ディスク側で音声の出力方法が制限されていませんか。 ダウンミックスが禁止されたマルチチャンネルディスクは、HDMIケーブ ルで、CPPM に対応した HDMI Ver1.1 規格以降のアンプと接続する場	-
音		合を除き、本機では正常に再生できません。ディスクのジャケットなどを確認してください。 DVD-A ●デジタル音声出力(光)端子またはHDMI映像・音声出力端子から音声出力	
		時は、音声効果が Bitstream 信号には働きません。	_
		●HDMI接続で4台以上つなぐと音声が止まることがあります。接続台数を減らしてください。	_
		●テレビと本機をHDMIケーブルで接続し、音声をデジタル音声出力(光)端 子から出力する場合は、 初期設定 [HDMI 音声出力]を[切]にしてくださ	86
		い。 ●HDMI ケーブルで接続した機器から音声を出力する場合は、初期設定 「HDMI 音声出力」を「入」にしてください。	86
		●HDMI ケーブルでアンプと接続時に音声が乱れる場合は、 初期設定	準備編 26
		「HDMI 接続スピーカー設定」で接続状態に合わせて設定してください。 ●HDMIケーブルで接続している場合、お使いの機器によっては異音が生じ る場合があります。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	音声が切り換えられない	●以下の場合はアナログ放送の音声の切り換えができません。	
		- 初期設定「高速ダビング用録画」が「入」の場合(お買い上げ時の設定は	84
		「入」です。)	
		- 「DVD」を選択中、ディスクトレイに -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R が入っ	_
		ている場合	
		●初期設定「高速ダビング用録画」が「入」のときに、アナログ放送や外部入	84
量		力から録画する場合やファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)をダビ	
音声(つづき)		ングする場合、主/副音声のどちらか一方しか記録されません。	
2		●録画モードがXPで、 初期設定 [記録音声モードの設定[XP時]]が	85
ま		「LPCM」の場合、切り換えはできません。	
さ		●デジタル放送を録画モード「XP」~「EP」、「FR」で録画した場合、マルチ音	25,39
		声は、録画前に「信号切換」(または「信号設定」)の「音声」で選ばれていた	
		ほうのみ記録されます。再生時に切り換えることはできません。	
		●光デジタルケーブルまたは HDMI ケーブルでアンプと接続していません	85
		か。初期設定「Dolby Digital」が「Bitstream」のときは切り換えできま	
		せん。「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。	
		●ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。	_
	テレビが操作できない	●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。●電池が入っていますか。電池が切れていませんか。	準備編 32
	リモコンが働かない 	●電池が入っていますが。電池が切れていませんが。●本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に日光な	
		どの強い光が直接当たっていませんか。	—— I/III/IIIII O
		●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などが	_
		ありませんか。	`### = 00
		◆本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。→ スラ (*) リモコン操作で、本体表示窓のこの数字のボタンと	準備編 32
		「 決定]を同時に2秒以上押したままにしてください。	
	19 /L		
	操作できない	●「HDD」、「DVD」または「SD」を間違って選んでいませんか。 ●ディスクによっては、一部操作ができません。	_
		● "U59" 点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U59" が消えるま	_
		で待ってください。	
		●安全装置が働いている場合があります。本体の [電源 少 /l] を押し、電源を	
		入 / 切してください。切れない場合は約10秒押したままにするか、電源	
ボ		プラグを抜き、約1分後に入れてください。	
ボタン		●ダウンロードが実行中ではありませんか。(本体表示窓に"DL"が表示)	_
り協		ダウンロードが終了するまでお待ちください。	
抹作	ディスクが取り出せない	●録画中になっていませんか。	
16		◆本機の故障が考えられます。電源「切」状態で本体の[停止■]と[∧ チャン	_
		ネル]を同時に約5秒以上押したままにするとディスクトレイが開き	
	+77-1-11	ます。ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	1 -
	起動が遅い 電流3時に - 映像や辛素の出力に時間	●HDD が休止状態になっていませんか。 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていますか。	15 83
	電源入時に、映像や音声の出力に時間 がかかる	●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていても、以下のような場合	03
	טיינו נו	は起動に時間がかかります。	
		-DVD-RAM以外のディスクが入っている場合	_
		- 時計が設定されていない場合や、停電直後や電源コードを差した直後	_
		●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていても、D 端子ケーブルや	_
		HDMIケーブルで接続している場合は、映像や音声の出力に時間がかかり	
		ます。	
	DVD-RAM の読み込み時間が長い	●本機ではじめて使用するディスクや、長時間使用しなかったディスクは、	_
		読み込み時間が長くなることがあります。	

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
録画できない	●ディスクが入っていますか。	_
ダビングできない	●録画やダビングができないディスクが入っていませんか。 ●フォーマットされていない RAM -RW(V) -RW(VR) が入っていませんか。 ●ファイナライズ後のディスクは録画できません。DVD-RW はフォーマッ	10 77 77
	●ファイナ フィス後のティスクは歌画とさません。DVD-NW はフォーマットすると繰り返し録画できます。●ディスクやカートリッジに誤消去防止(プロテクト)が設定されていませんか。	77
	●以下のような録画に制限のある番組を録画しようとしていませんか。 ―「1回だけ録画可能」な番組。[HDD または CPRM 対応の DVD-RAM、 DVD-R(VR 方式)には録画できます。DVD-R DL(VR 方式)の場合は、 HDD からダビングすると記録できます。] ―録画禁止の番組	_
	- 録画購入の必要がある番組 ●ディスク残量がない場合や、番組数が最大数になっている場合は録画できません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使ってください)	53
	● RDL(V) -R DL(VR) 直接録画はできません。HDD からダビングしてください。 ● RDL(V) 以下の場合ダビングできません。HDD の不要な番組を消去して	_ 53
	ダビングしてください。 - HDD の残量が少ない場合(新品のディスク 1 枚全部にダビングする場合、HDD の残量が SP モードで最大 4 時間必要になります) - HDD に記録されている番組数とダビングする番組数の合計が 500 を	
	超える場合 ■ -R(VR) -R(V) -R DL(V) -R DL(VR) -RW(V) +R ディスクの出し入れや電源の入/切を約50回以上繰り返した場合、記録や編集ができなくなること	_
録画	があります。 ●本機で録画したディスクは、他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。	_
で デジタル放送の録画やダビングができ	●デジタル放送には「1回だけ録画可能」という著作権保護の仕組みで守ら	_
録 一	れた番組があります。[1回だけ録画可能」な番組をディスクに録画やダビングするためには、CPRM対応の RAM -R(VR) -R DL(VR) が必要です。 ●-R(VR) -R DL(VR) CPRM対応の場合でも、録画やダビングする前にデジタル放送が記録できるようにフォーマットする必要があります。未使用	77
ジグ	のディスクを入れ、画面の指示に従ってフォーマットしてください。 • RDL(VR) CPRM対応の場合でも、本機で直接録画はできません。HDDからダビングすると記録できます。 • デジタル放送のラジオ番組やデータ放送の番組は録画できません。	_
デジアナどっちも録りができない	●デジタル放送(地上デジタル·BS·CS1·CS2)を録画モード[XP]~	_
(2番組を同時に録画できない)	「EP」、「FR」のいずれかで録画しているときは、地上アナログ放送または外部入力から録画することはできません。 ◆DVD には2番組同時に録画できません。	_
録画モードが「DR」以外選べない	●高速ダビング中は、1番組のみ録画可能です。●初期設定「デジタル放送録画モードDR固定」が「入」になっていませんか。「切」にすると録画モードが選べます。	84
[停止■]を押しても、録画が停止しない	1112 1112	_
予約録画ができない	●予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間が重なっていませんか。 ●予約の実行が「切」になっていませんか。予約一覧画面で、「予約実行切」が ままされているとませ、「予約実行】」にしてください。	42 42
	表示されているときは、「予約実行入」にしてください。 •1 倍速でダビング中やファイナライズを含むダビング中は予約録画は実行されません。	_
	●フォーマット中、ダウンロード実行中など中断できない操作の実行中は 予約録画は実行されません。 ●時刻が合っていますか。	— 準備編 32
G コード予約できない	●ガイドチャンネルが正しく設定されていますか。●同じガイドチャンネルが複数のチャンネルに設定されていませんか。不要な方を削除してください。	準備編 42 準備編 42
予約録画が終わっても、予約内容が えない	9 ●毎日·毎週予約のときは予約内容が残ります。	37

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	録画した番組の一部、またはすべてが 消えた	●録画、ダビングや編集中に停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか。番組が消えたり、ディスクが使えなくなる場合があります。フォーマット(HDD RAM -RW(V))するか、新しいディスクを使ってください。(当社では、消えた番組や使えなくなったディスクは補償できません。)	77
		● HDD 自動更新を「入」にして予約録画すると、前回録画した番組を自動的に消去し、録画します。 ● 「1回だけ録画可能」な番組をDVDにダビングすると、HDDの番組は消去されます。	37 —
録画や予約、ダビング(つづき	番組追従機能が働かない	●G コード予約や時間指定予約では働きません。●毎週予約をした場合、放送開始時刻または終了時刻に2時間以上の変更があった番組には働きません。●毎週予約をした場合、番組表データの更新によって、番組名が予約時から	
かが、ダビ		変わった場合など、番組によっては、正しく働かない場合があります。 ●アナログ放送の場合、予約登録後に放送時間が変更になると正しく働きません。	_
ヒングつ	高速モードでダビングできない	 ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R HDD へ録画する前に初期設定「高速ダビング用録画」を「切」に設定しませんでしたか。(お買い上げ時は「入」です。) ●録画モード「DR」で録画した番組は高速ダビングできません。 	84 —
つづき)	高速モードでのダビングに時間が かかる	●高速記録に対応していないディスクを使っていませんか。高速記録対応ディスクでも、ディスクの状態によっては最高速にならない場合があります。 ●番組数が多い場合は時間がかかります。	
		● -R(V) -RW(V) +R ファイナライズすると DVD プレーヤーなどの対応機	78
	DVD 機器で再生できない 	器で再生できます。 ● RAM -R(VR) -R DL(VR) -R DL(V) 再生するには、それぞれのディスク(記録方式)の再生に対応している必要があります。	_
	DV おまかせ取込ができない DMR-EX350 DMR-EX550	●録画できない場合や中断する場合は、接続と接続機器の設定などを確か めてください。	72
	DMR-EX350 DMR-EX350	●DV 機器からの映像がテレビ画面に表示されない場合は、録画できません。 ●テープ上でタイムコードが連続していない場合や、接続した機器によっては、正しく働かない場合があります。	
	番組表(G ガイド)が表示されない 8日分表示されない	 ◆本機を初めてご使用のときや、約 1 週間以上本機の電源コードを抜いて使用していなかった場合は、番組表(G ガイド)が表示できません。 本機はデジタル放送の「アンテナ設定」を正しく設定した上で、電源「切」の状態で番組表(G ガイド)データを自動受信します。(1日程度かかる場合があります。)本機をご使用にならないときは、電源を「切」にしてください。 ◆地上アナログ放送の番組表(G ガイド)であっても、衛星アンテナを接続し、BS デジタル放送が受信できる必要があります。 	-
		●地上アナログ放送の場合、放送設定「チャンネル設定」の放送局名が正しく設定されている必要があります。 ●地上デジタル放送の番組表(G ガイド)は、表示させたい局を選んで、	準備編 42 —
番		[決定]を押すと表示できます。 ●放送設定「番組表設定」を確認してください。 –「G ガイド受信確認」で、番組表(G ガイド)の受信スケジュールなどを確認してください。	準備編 29
番組表(Gガイド		-「番組表受信設定」で「BS908」が設定されている必要があります。 (2006年3月現在) ●時計が合っていますか。 ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱いなど)は、番組表(G ガイド)データを取得できないことがあります。ブースターを使用すると改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。	準備編 32 —
1ド)	 番組表(Gガイド)に表示されない放送 局がある	使用するとは善できる場合ものりますので、販売店にご相談ください。 ●放送局名が正しく設定されていない場合は、番組表(G ガイド)に正しく表示されません。正しい放送局名を表示させてください。	準備編 42
		●放送設定「Gガイド地域設定」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表(Gガイド)に放送内容は表示されません。	準備編 29
	番組表(Gガイド)に同じ放送局が2つ 表示されている	●現在視聴中の放送局は一番左に追加表示されるため、画面内に同じ放送局が2つ表示される場合があります。どちらを選んでも問題はありません。	_
		●G コード予約や時間指定予約の場合は表示されません。	_
	録画した番組と番組名が合っていない	●番組表で予約設定後に番組内容が変更されると、変更された番組名で録画されます。●番組表で毎週予約設定後に番組内容が変更され、番組追従でも同じ名前	_ _
		の番組名を見つけられなかった場合は、予約時の番組名で録画されます。	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	再生ができない。すぐに停止する	◆ディスクを正しく入れていますか(裏表が逆になっているなど)。または	18,107
		ディスクが汚れていませんか。 ◆本機で使えないディスク、未記録ディスクが入っていませんか。 ◆他の DVD レコーダーやパソコンなどで録画した「1 回だけ録画可能」 の番組は、本機のHDDへダビングできる場合がありますが、著作権保護 のため再生できません。	12
		● RAM EP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM 再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。この場合は、EP(6H)モードで録画してください。	84
	再生の映像が乱れたり、正しく再生 されない	●天候等により電波状態の悪い状態で録画した番組を再生していませんか。 ●録画モードの異なる番組やプレイリストのチャプターのつなぎ目、アスペクト比(映像の縦横比)、解像度(525i、525p、750p、1125i など)の 異なるつなぎ目では一瞬映像が乱れたり黒い画面になる場合があります。	_
	映像や音声が一瞬止まる	 ●プレイリストのチャプターのつなぎ目で起きます。 ●『R(V)』『RDL(V)』『RW(V)』 「#R』 高速モードでダビングして、ファイナライズをした場合、部分消去をした部分やチャプターのつなぎ目で起きることがあります。 ●シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。 	_
		● RDL(V) RDL(VR) 2層にまたがって記録されている番組を再生すると、 層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。	11
	録画した番組が再生ナビ画面に表示されない	● HDD 他の画像一覧を表示していませんか。録画モード「DR」で録画した 番組は「ビデオDR」一覧に、録画モード「XP」~「EP」、「FR」で録画した番組 は「ビデオ」一覧にあります。	45
		● RAM 他の画像一覧を表示していませんか。「ビデオ」一覧に切り換えてください。	45
	DVDビデオを再生できない	●視聴制限が設定されていませんか。 初期設定 「視聴制限」を変更してください。	84
重	音声言語や字幕言語が切り換えられない	●ディスクに複数の言語が収録されていますか。●再生設定の「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面でのみ切り換えられるディスクもあります。	<u> </u>
	市販ディスクの字幕が出ない	●ディスクに字幕が収録され、 再生設定 「ディスク」メニューの「字幕情報」 が「入」になっていますか。	50
笙	録画した番組の字幕が出ない	●録画モード「DR」で録画した番組の場合、ディスクに字幕が収録され、 再生設定の「信号切換」の「字幕」が「オン」になっていますか。 ●録画モード「XP」〜「EP」、「FR」のいずれかで録画した番組の場合、録画 時に「字幕」を「オン」にし、字幕を記録しましたか。録画時の設定のまま記 録され、再生時には切り換えできません。	50 25、39
	アングルを切り換えられない	●ディスクに複数のアングルが収録された場所以外では切り換わりません。	_
	DVD ビデオの視聴制限の暗証番号を 忘れた 視聴制限を解除したい	●視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。DVD ドライブを選び、[▲開/閉]を押して、トレイが開いている状態で、本体の[録画●]と[再生▶]を同時に5秒以上押してください。(表示窓に"INIT"が表示)	_
	早見再生ができない	●音声がドルビーデジタル以外の場合や、録画モードが"XP"または"FR"で RAM への録画中は働きません。●録画モード「DR」で録画した番組には働きません。	_ _
	自動CM早送りが働かない	 ●録画内容により、正しく働かないことがあります。 ●以下の場合は働きません。 「ビデオ DR」の番組 外部入力から録画した番組 早見再生中(→46)のとき ●最大49回働きます。(HDD: 1 番組あたり 49 回 / RAM -R(VR) 	
	続き再生メモリー機能が働かない	R DL(VR): ディスク 1 枚あたり 49 回) それを超えた場合は働きません。 ●記憶した位置は、以下の場合解除されます。 - 数回 [停止■] を押す。 - トレイを開ける。(HDD) を除く) - DVD-A VCD CD SD 電源を切る。 - 録画や予約録画を行った場合。	_
	SD カードの MPEG2 動画が再生できない	●SD カードから直接再生できません。HDD などにダビングしてから再生してください。	70
	再生した番組の先頭が見られない	●(VIERA Link 対応のテレビと HDMI ケーブルで接続した場合) テレビの電源が「切」のときに、本機のリモコンの [再生▶] を押して再生 を始めた場合、テレビの電源が自動的に「入」になり、テレビ画面が表示されるまで、再生した番組の先頭部分が見られない場合があります。その場合は、[◄◀] を押して番組の先頭に戻ってください。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	番組を消去しても残量が増えない	 ● -R(VR) -R(V) -R DL(V) -R DL(VR) +R 消去しても残量は増えません。 ● -RW(V) 最後に録画した番組を消去したときのみ、残量が増えます。途中の番組を消去しても残量は増えません。 	_
	編集できない	● HDD 空き容量がないと、編集ができなくなることがあります。不要な番組を消去して空き容量を作ってください。●ファイナライズ済みの -R(VR) R DL(VR) を使っていませんか。	53 —
編集	フォーマットできない	●ディスクが汚れていませんか。●本機で使えないディスクを使っていませんか。	107 10~12
整理	チャプターが作成できない 部分消去のイン点、アウト点が設定で	●作成したチャプター情報は、電源を切るときやディスクを取り出すときなどに ディスクに書き込まれるため、停電などが発生すると記録されません。	_
	きない	●イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がアウト点の後ろにある場合は設定できません。 ●静止画部分では作成できません。	_
	チャプターが消去できない	●チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」で チャプター範囲を大きくすると消去できます。	56
	プレイリストが作成できない	●番組が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべてのチャプターを一度に選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。 ●録画モード「DR」で録画した番組では作成できません。	_
	再生ナビ画面を表示できない	●デジ·アナどっちも録り中や 1 倍速でダビング中はできません。	_
	編集やフォーマットができない	●カードのプロテクトを解除してください。(カードによっては、プロテクトを設定していても、画面に「書き込み禁止設定オフ」と表示される場合があります。)	77
写真	カードの内容を読めない	●本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか。(カードの内容が壊れている場合もあります。)他の機器では FAT12 または FAT16 で、または本機でフォーマットしてください。	13
吴		◆本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。◆本機の電源を入れ直してください。	13、104 —
		$ullet$ 本機では $BMB\sim 2GB$ までの SD メモリーカードが使用できます。	13
	ダビングや消去、プロテクトに時間が かかる	●ファイル数やフォルダの数が多い場合、数時間かかることがあります。 ●ダビングや消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。カードやディスクをフォーマットしてください。	— 77
	電話機にノイズ(雑音)が入る 電話回線につないでいるときに電話 機やファクシミリの呼び出し音がな る		_
	ダウンロードができない	●ダウンロードは、本機の電源を「切」にした状態で行われます。	準備編 34
	ダウンロードを行ったら、受信でき なくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定がお買い上げ時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	準備編 34
	VIERA Link (HDAVI Control) が働 かない	●本体表示窓に"HDMI"が表示されていない場合は、HDMIケーブルの接続 を確認してください。	準備編 13
その他		●初期設定「HDMI 機器制御」が「入」になっていますか。 ●接続した機器側のVIERA Link (HDAVI Control)の設定を確認してくだ さい。	86 —
16		●HDMI 機器の接続を変更したとき、停電やコンセントの抜き差しをしたとき、ダウンロードを実行したときなどに VIERA Link(HDAVI Control)が動作しなくなる場合があります。その場合は、以下の操作をしてください。 1、HDMI ケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ(VIERA)の電源を入れなおす。 2、テレビ(VIERA)の「HDMI 機器制御」の設定を「しない」に変更し、再度「する」に設定する(詳しくは VIERA の取扱説明書をご覧ください)。 3、VIERA の入力を、本機を接続した HDMI 入力に切り換えて、本機の画面を表示した後に、VIERA Link(HDAVI Control)が動作するか確認してください。	_

「故障かな!?」に従ってご確認のあと修理が必要になった ときは、裏面の「修理診断カルテ」にご記入のうえ、 製品に添付していただきますようお願いいたします。



修理診断カルテ

ご記入日:	年	月	日
-------	---	---	---

き

Ŋ

線

修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していただきますようお願いいたします。

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を払って修理を行いますが、修理過程においてやむを得ず記録内容が失われたり、 故障状態によってはHDDの初期化(出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われます。)や交換が必要な場合があります。 このような場合、記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。

_	、記録内容(ナータ) - ニ、	の修復なこと	いできません。	יני בישטינופש	承ください。		
<商品に関	して>			制生	番号		
機種名				(保証書または名	は 田 与 体体後面に記載)		
お買い上げ日		年	月 日	保証	書添付	□有り	□ 無し
<確認事項:	>						
修理代金の見積り (有償修理時のみ)	□ 不要 [万円以上必要	□必要			
修理ご依頼時の 添付品	(本体以外の添付品を □ 電源コード		•	ディスク [□ その他		_
設定項目の 初期化	修理の際に、初期記 あらかじめご了承く		などを出荷状態	態に戻さなけれ	ばならない場合	があります。	
 HDDの初期化	修理の際に、HDD: HDDの初期化に同			らない場合があ	うります。(記録	内容は全て失わる	れます。)
(録画内容の消去)	□ 同意する □ 同意しない	(初期化しないと	:修理ができない場	合があります。)	ご署名		(EI)
<不具合症							
不具合症状	(発生症状をなるべく記	詳しく、 具体的に	こご記入ください	a。) 例:HDDか	らDVD-Rへ高速 ⁻	モードでタビング服	、途中で止まった。
発生条件	本機の:	ー □ 再生時 チューナーか	闌※に詳細をご言	身 /D) ダビングや外部	└─□本体	・ビ画面 示内容:	
発生頻度] 時々		回に	_ _ 回位		
<※DVDデ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	て> 正確	な診断を行うた	めに、できる た	ごけ症状の発生し	」たディスクの 添	付をお願いします。
発生ディスク	☐ DVD-RAM ☐ DVD-R ☐ DVD-R DL ☐ DVD-RW	メーカー名 メーカー名 メーカー名 メーカー名 メーカー名	i: i: i: i:		品番 品番 品番 品番	† : † : † :	
発生箇所	□ 最初から再生 できない	□ <u></u>	_ 分 秒位 う症状が発生	位の部分	□ タイトルN チャプタ-		
<接続テレ	ビに関して>						

+立(主ニ) いざ	テレビメーカー名:		機種名:			
按机プレビ	接続端子: 🗌 ピン端子	□ S端子	□ D端子	□ HDMI端子	その他	

主な仕様

<u>待機時消費</u>		DMR-EX150	DMR-EX350	DMR-EX550
クイックスタート	電源切時* 1	約 3.7W	約 3.8W	約 3.8W
「切」時	時計表示点灯時	約 3.7W	約 3.8W	約 3.8W
	時計表示消灯時	約 3.5W	約 3.6W	約3.6W
クイックスタート	電源切時* 1	約 17.8W	約 18.7W	約 18.7W
「入」時	時計表示点灯時	約 17.8W	約 18.9W	約 18.9W
	時計表示消灯時	約 16.8W	約 17.8W	約 17.9W
電源		V 50/60 I		
消費電力	DMR-EX	150 約 45 W 350 約 47 W 550 約 51 W	/	
外形寸法	430 mr	n×396 mm	×79 mm(幅>	(奥行×高さ)
質量	DMR-EX	150 DMR-EX 550 約 5.5 k		g
許容周囲温				
許容相対湿	-1.2-2	O%RH (結露	なきこと)	
記録可能なディスク	Ver.2.2 DVD-F for Gene for Gene for Gene for DL Vi for DL Vi DVD-F Ver.1. Ver.1. Ver.1. Ver.1. Ver.1. Ver.1.	/3X-SPEED /3X-SPEED 2/5X-SPEED R: neral Ver.2.0/4X- eral Ver.2.x/16X- eral Ver.2.x/16X- er. 3.0 er. 3.x/4X-SPEED W: 1 k/2X-SPEED k/6X-SPEED O Ver.1.1	DVD-RAM R D -SPEED DVD-R SPEED DVD-R (-SPEED DVD-F ED DVD-R for DL DVD-RW Re DVD-RW Re DVD-RW Re DVD-RW Re	Revision 2.0 Revision 1.0 Revision 3.0 Revision 6.0 Revision 1.0 Povision 1.0 Revision 2.0 Revision 3.0 Revision 3.0 Revision 3.0
記録方式	◆DVD-F	R DL(片面2層	規格準拠、 /コーディング規 ():DVDビデオ デオレコーディ)	見格準拠 ↑規格準拠 ング規格準拠
再生可能なディスク	●DVD-F ●DVD-F ●+R DL ●DVD-V ●CD-Au ●CD-R/ マットi	RAM ●DV R DL (片面 2 (片面 2 層) /ideo ●DV dio(CD-DA) RW(MP3、CI 記録のディス:	D-R ●DVE 層)●+R : ファイナラ・ D-Audio ●VCD D-DA、VCD、	D-RW ●+RW イズ済のみ
内蔵 HDD 智	空量 DMR-EX3 DMR-EX5	50 200GB 50 400GB 50 500GB		
時計		制御 24 時		タル表示
プログラム		32 プログラ	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	
停電保証期	間 約5年			
テレビジョ 映像方式		式 525本	60 フィー	<u> </u>
ランコンコート	1 1 0 0 7	1-V OLU 4		Y \(\(\tau \) \)

テレビジョン万	江
映像方式	NTSC 方式 525 本 60 フィールド デジタルハイビジョン: 地上デジタル放送方式(日本)、 衛星デジタル放送方式(日本)
アンテナ 受信入力	地上アナログ入力 90 MHz ~ 770 MHz 75 Ω (VHF: 1 ~ 12 CH UHF: 13 ~ 62 CH CATV: C13 ~ C63 CH) 地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz 75 Ω (VHF: 1 ~ 12 CH UHF: 13 ~ 62 CH CATV: C13 ~ C63 CH) BS・110 度 CS デジタル・IF 入力 1032 MHz ~ 2071 MHz(IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給 (右旋円偏波時: DC15 V、最大 4 W/

左旋円偏波時:DC11 V、最大3W)

映像

記録圧縮方式	MPEG 2 (Hybrid VBR)
映像入力	入力端子 : 3 系統(ピンジャック) 入力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)
S映像入力	入力端子 : 3 系統 Y 入力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω) C 入力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)
映像出力	出力端子 : 2 系統(ピンジャック) 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)
S映像出力	出力端子 : 2 系統 Y 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω) C 出力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)
D 端子映像 出力 D1/D2/D3/ D4 端子	出力端子 : 1 系統 (525i/525p/1125i/750p) Y 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω) CB/PB 出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω) CR/PR 出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω)
HDMI 映像·音声出力	出力端子 : 1 系統(19ピン typeA端子) HDM Ver.1.2a(EDID Ver.1.3) DMR-EX550 1125p(1080p)

音声

記録·再生 圧縮方式	Dolby Digital : 2 ch 記録 リニア PCM(XP モードのみ切り換え可) : 2 ch 記録 MPEG2 AAC(DR モード・デジタル放送記録時)
アナログ入力	入力端子:3 系統(ピンジャック) 基準入力:309 mVrms 入力レベル FS:2 Vrms(1 kHz、0 dB) 入力インピーダンス:47 kΩ
アナログ出力	出力端子: ●2 ch 出力(ミックス音声):2系統(ピンジャック) 基準出力: 309 mVrms 出力レベル FS:2 Vrms(1 kHz、0 dB) 出力インピーダンス:1 kΩ (負荷インピーダンス:10 kΩ)
チャンネル数	記録:2チャンネル、再生:2チャンネル
デジタル出力	出力端子: 1 系統、光コネクター (PCM、ドルビーデジタル、DTS、MPEG2 AAC 対応)

その他の端子

DV 入力端子	DMR-EX350 DMR-EX550 4ピン: 1系統 (IEEE 1394 準拠)
LAN 端子	DMR-EX350 DMR-EX550 1 系統(10BASE-T/100BASE-TX)
電 話 回 線(モジュラー)端子	

カード機能 静止画(JPEG、TIFF)

スロット	SD メモリーカード
対応カード	SD メモリーカード ^{*2} マルチメディアカード
対応フォーマット	FAT12、FAT16
画像ファイル形式	●JPEGベースライン方式[DCF(Design rule for Camera File system) 準拠] ●TIFF(非圧縮 RGB 点順次)対応 ●DPOF 対応
画素数	34×34~6144×4096 サブサンプリング 4:2:2、4:2:0
解凍時間*3	約3秒(600万画素、JPEG)
TI = (1 1 1)	

動画(MPEG2)

スロット	SDメモリーカード
対応カード	SD メモリーカード*2
ファイル形式	SD VIDEO 規格準拠 SD (SD VIDEO 規格)から HDD/DVD-RAM/ DVD-R(ビデオレコーディング規格)/DVD-R DL(ビデオレコーディング規格)への変換転送後 に再生可能

- ※ 1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。
- ※ 2 miniSD[™] カードを含む(miniSD[™] アダプター装着時)
- ※3 解凍時間は使用環境(ファイル数·圧縮率など)によって多少長くなることがあります。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります

アイコン一覧

- ●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

テレビ

テレビ放送(映像+音声)の番組

データ

データ放送の番組

+d テレビ

番組内容に関連したデータ放送を行っている番組

+d ラジオ ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放送を行っている番組

信号

映像や音声、データのいずれかを信号切り換えで きる番組

モノラル

モノラル音声の番組

ステレオ

ステレオ放送の番組

サラウンド

5.1ch などのサラウンド放送の番組

デジタル XCOPY

著作権が保護されているため「録画禁止 |の番組

デジタル 1COPY 「1回だけ録画可能」な番組(→32) (録画後、ダビングできません)

アナロク XCOPY アナログの著作権が保護されているためアナログ での「録画禁止」の番組 デジタル XHIナ デジタル出力端子からデジタル信号を出力しない 番組

アナログ X出力 アナログ(出力 1/2、D1/D2/D3/D4映像出力)出力しない番組(音声も出力されません)

ラジオ

ラジオ放送の番組

d テレビ

番組とは別のデータ放送を行っている番組

d ラジオ ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行ってい る番組

16:9 1125i 番組の映像信号情報

上:画面の横縦比(16:9、4:3)

下:信号方式

(デジタルハイビジョン放送-1125i、750p)(デジタル標準テレビ放送-525p、525i)

主+副

二重音声信号で、「主+副」の音声の番組

有料

有料のデータを含むペイ・パー・ビュー番組

字幕

番組の中に字幕(日本語/英語)の情報が含まれている番組

20 才~ 視聴年齢制限がある番組

(表示される年齢は 4~20 才まであります)

再生ナビ画面



再生不可(HDDにダビング中の番組やデータが壊れている番組など)



番組や写真にプロテクトを設定



録画中



「1回だけ録画可能」な番組(→32)



PAL 信号

(このマークの番組は再生できません)



コピー禁止で録画停止



HDD にリリーフ(代替)録画された番組(**→37**)



プリント枚数(DPOF)が設定された写真(**→59)**

おまかせダビング・詳細ダビング画面



DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL(DVD-Video 方式)、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R に高速でダビングできるもの



静止画を含むもの (静止画部分はダビングされません)



本機で録画した[1回だけ録画可能]の番組



「1回だけ録画可能」なため「移動」されるもの

予約一覧画面

可

全編の録画が可能な番組

変更可

予約登録後に放送時間が変更になった番組で、全 編の録画が可能な番組

重複

予約時間が重なっている番組

録画 実行中

現在実行中の録画

FULL 中断

ディスクがいっぱいで中断

代替

予約時にディスクが未挿入などで、HDDにリリーフ(代替)録画(→37)される番組

購入 失敗 番組購入できずに予約録画に失敗したペイ·パー· ビュー番組

未実行

予約録画が実行されなかった番組

不可

HDD の残量が不足していて録画できない番組



毎週・毎日予約のときに、表示された日付(最大 1ヶ月先)まで録画予約されます。(他の番組が録画や消去された場合など、ディスクの残量によって、日付が変更される場合があります。)



時間変更追従を実行中(時間確認中)

時間 指定 G コード予約または時間指定予約(→40、41)で予 約した番組



番組表(G ガイド)を使って予約した番組(→38)



番組表(G ガイド)を使って予約したペイ・パー・ビュー番組



コピー禁止で中断

一部 未実行 予約録画中に停止されたなど一部が実行されなかった番組



追加購入できずに予約録画に失敗したペイ·パー· ビュー番組



予約の実行が「切」になっている番組



番組表(Gガイド)を使って毎週予約した番組で、予 約した番組と同じ名前の番組が見つけられずに予 約を実行した場合に表示



毎週·毎日予約のときに、自動更新(→37)をする場合に表示されます。(前回録画した内容を上書きして録画します。)

番組ジャンル

番組をジャンル別に検索するときに選びます。(→43)



映画



音楽



ニュース・報道



劇場·公演



ドラマ



バラエティー



アニメ・漫画



趣味·教育



スポーツ



情報・ワイドショー



ドキュメンタリー· 教養

(既読メール)



福祉

他にも、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面



視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組。 暗証番号を入力すると視聴可(→82)



メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていない メール(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に読まれたメール

1番組限度額の設定より高い金額の番組

暗証番号を入力すると視聴可(→82)



番組表(G ガイド)を使って予約された番組



用語解説

アンテナレベル

アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、アンテナを接続したケーブルの長さなどによって影響を受けます。

(株)B-CAS

BS デジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CAS カードの発行・管理をしています。地上デジタル放送や110 度CS デジタル放送も同システムを使用しています。

ゲートウェイアドレス

インターネットのアクセスで経由すべき機器の IP アドレス。通常はブロードバンドルーターの IP アドレスのことをいいます。(例: 192.168.0.1)

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器の IP アドレスを絞り込むための数字です。(例: 255.255.255.0)

サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。 (本機では、番組一覧などに番組内の 1 場面が表示されます)

● サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

字幕放送

字幕情報を表示させることができる放送です。放送中に番組からのお知らせを表示する「文字スーパー」という機能もあります。

● 双方向サービス

視聴者が自宅にいながら、クイズ番組に参加したり、買い物をすることができます。

電話回線の接続が必要です。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない 最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮する と、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセ リフなどを聞き取りやすくできます。

● ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を2チャンネルなどに混合することです。5.1チャンネルのDVDビデオをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。DVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクが

あります。ダウンミックスが禁止された曲は、HDMIケーブルで、 CPPMに対応した HDMI Ver1.1 規格以上のアンプと接続している場合を除き、本機では正常に再生できません。

デコーダー

DVDなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができる放送です。例えば、お客様のお住まいの地域の天気予報を、表示させることができます。また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送もあります。その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが行われます。

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送(SD)とデジタルハイビジョン放送(HD)があります。ハイビジョンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像になります。

ドライブ

本機では、ハードディスク(HDD)、ディスク(DVD)、SDメモリーカード(SD)のことをいいます。データの読み書きを行います。

♪ パン&スキャン/レターボックス

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が16:9)を前提に制作されているため、従来のサイズ(横縦比が4:3)のテレビに映し出そうとすると、16:9の映像が4:3に収まらなくなります。

4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

●パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映し出します。



●レターボックス

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を映し出します。



の ファイナライズ

録音・録画されたCD-R、CD-RWやDVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理すること。

本機ではDVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+Rのファイナライズが可能です。

DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+Rをファイナライズすると再生専用ディスクとなり、記録や編集ができなくなります。DVD-RWは、フォーマットすると繰り返し録画できます。

■ フィルム/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

●フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されているもの。(映画の映像などで使われています。)

●ビデオ素材

映像情報が30 フレーム/秒、60 フィールド/秒で記録されているもの。(テレビドラマやテレビアニメの映像などで使われています。)

フォーマット

録画前のDVD-RAMなどを録画機器で録画できるように処理することです。初期化ともいいます。


本機ではHDD、DVD-RAM、DVD-RW、SDメモリーカード、未使用の DVD-R、DVD-R DL のフォーマットができます。フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて消去されます。 未使用の DVD-R、DVD-R DL をフォーマットすると、VR方式で記録できるようになります。

フォルタ

ハードディスクやメモリーカードなどで、データをまとめて保管するための場所のことです。本機では、写真(JPEG、TIFF)やMPEG2などの保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例

□:表示されるフォルダ *:数字 x:半角文字



●フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、正しく表示されなかったり、再生や編集ができなくなることがあります。

プライマリ DNS/ セカンダリ DNS インターネット上で名前と IP アドレスを対応させる電話帳のよ うな機能を持ったサーバーです。本機はこのサーバーの IP アドレスを 2 つまで登録することができます。

ブラウザ

ネットワーク上のページを表示するためのソフトウェアです。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームは フィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。







フレーム

- ●フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれを生じ ることがありますが、画質は良くなります。
- ●フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗 くなりますが、ぶれは生じません。

プログレッシブ/インターレース 従来の映像信号(NTSC)は525i(i:インターレース=飛び越し走 査)といわれるのに対し、その525i信号の倍の走査線数を持つ高密 度な映像信号を525p(p:プログレッシブ=順次走査)といいます。 プログレッシブでは、DVDソフト本来の高精細映像を再現できます。

プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや消去 の禁止を設定することです。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSL などのイ ンターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、 高速なアクセスが可能です。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに接続するサービスをしている会社の総称です。「hi-ho(ハイホー)」など、 多くの会社があります。

🕝 マルチビュー放送

1 チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のこと です。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

7 有料放送

チャンネル単位で購入する場合と、番組単位で購入する場合(ペ イ・パー・ビュー)があり、それぞれ放送事業者との契約が必要で す。ペイ・パー・ビューでは、テレビ画面上で購入操作を行います。 ペイ・パー・ビューをご覧になるためには電話回線の接続が必要です。 コーディング

アドヴァンスド オーディオ AAC (Advanced Audio Coding)

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド·オーディオ·コーディング」の略で、CD 並みの音質データを約 1/12 まで圧縮できます。また、5.1 チャ ンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

エーディーエスエル **ADSL**

<u>_</u> アシンメトリック デジタル サブスクライバー

(Asymmetric Digital Subscriber Line)

電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

Bitstream(ビットストリーム) 圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 AVアンプなどに搭載されたデコーダーによって、5.1 チャンネ ルなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

シーピーピーエム CPPM

プロテクション ブリレコーディッド (Content Protection for Prerecorded Media)
DVDオーディオのファイルコピーを防止する著作権保護技術です。本機は CPPM に対応しています。CPPM で著作権保護された DVD オーディオの音声を HDMI で楽しむには、CPPM 対応機器と接続してください。

シーピーアールエム

CPRM

プロテクション レコーダブル (Content Protection for Recordable Media) デジタル放送の[] 回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護 技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMに対応した機器とディスクにのみ録画できます。

■ D 映像端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を 1 つにまとめた 端子で、デジタル放送や DVD プレーヤーなどに対応していま す。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の 3 つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映 すときに合成しますので、より自然に近い映像がお楽しみいただ

DHCP

プロトコル ダイナミック ホスト コンフィギュレーション

(Dynamic Host Configuration Protocol)

サーバーやブロードバンドルーターが、IP アドレスなどを本機 に自動的に割り当てる仕組みのことです。

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ (2チャンネル)はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応し ており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることがで

デジタル ブリント DPOF(Digital Print Order Format)

デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用プリン 夕でプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

ディーティーエス デジタル シアター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているマルチチャンネルシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得ら れます。

エレクトロニック プログラム EPG (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示するシステ ムのことです。テレビ電波やインターネットを利用してデータを 送信します。本機はテレビ電波を利用した方式に対応しており、番 組表(G ガイド)を使って予約録画などができます。

HDD(ハードディスクドライブ)

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置のひとつで す。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁気ヘッ ドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行います。

エイチディーエムアイ

HDMI

マルチメディア インターフェイス (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI とは、デジタル機器向けの次世代インターフェイスです。 従来の接続と違い、1 本のケーブルで非圧縮のデジタル音声・映 像信号を伝送することができます。

^{アイディースリー} ID3 **タグ**

MP3ファイルには、ID3タグと呼ばれる文字情報を保存する領域が あります。ここにタイトルやアーティスト名など、曲についての情報 を保存しておくことができます。この情報は、ID3タグ対応のプレー ヤーで再生時に画面上に表示させることができますが、本機はID3タ グに対応していないため、表示させることができません。

ÎË アドレス

ターを識別する番号のことです。家庭では、ブロードバンドル-ターなどのDHCP 機能で自動的に割り当てられるのが一般的で す。(例: 192.168.0.87)

Ir システム

チューナーなどから予約録画などの信号を録画機器のリモコン 受信部に送ることで、連動操作をする機能です。当社製 CATV 用 セットトップボックスのIrシステムがDVD レコーダーに対応し ている場合、Irシステムを使って本機を操作できます。セット トップボックスなどの説明書をご覧ください。

フォトグラフィック JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元の データ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に 画質の低下が少ないのが特長です。

LPCM (リニア PCM)

CDなどで使われている、圧縮せずにデジタルに置き換えられた 音声信号です。本機では、XPモードで録画するときに選べます。

M MAC アドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレス で、イーサーネットアドレスやハードウェアアドレスなどと呼ば れることもあります。

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく、情報量を10分の1程度に圧 縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどで CD-R やCD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

ムービング ピクチャー エキスパーツ MPEG2 (Moving Picture Experts Group) カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の一つです。 MPEG2 は DVD やデジタル放送などに使われる圧縮方式で、 本機では番組を MPEG2 で録画します。また、当社製 SD ビデ オカメラなどで撮影した MPEG2 動画を SD カードから HDD や DVD-RAM、DVD-R(VR 方式)、DVD-R DL(VR 方式)にダ ビングすることができます。

ブレイバック PBC (Playback control)

ビデオCDの再生方式の一つで、表示されるメニュー画面を見な がら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、バー ジョン2.0および1.1に対応しています。)

ピーシーエム パルス コード モジュレーション PCM (Pulse Code Modulation) ピーシーエム

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の1つです。「パル ス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデ ジタル音声が楽しめます。

Ѕ映像出力

映像信号をC(色信号)とY(輝度信号)に分離してテレビに伝え るため、より鮮明な画像を得られます。本機は自動的にワイドテ レビの画面設定を切り換えるS1/S2規格に対応していますの で、テレビのS映像入力端子の種類に合わせて信号が出力できま す。

●S1映像信号

映像の横縦比が4:3に圧 縮されたワイドソフトを自 動的に16:9のサイズに戻 して映します。





●S2映像信号

S1の機能に加え、レター ボックス(上下に黒帯が 入っている映像)のソフト を自動的にワイド画面いっ ディスク内の映像 ぱいに映し出します。





 \bigcirc

画面の映像

イメージ ファイル フォーマット タグ

■ TIFF(Tag Image File Format) カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。デジタルカメラ などでは、高画質の画像を記録するために多く用いられていま す。

ヴァリアブル ビット VBR (Variable Bit Rate)

映像の情報量や複雑さに合わせて、圧縮率を変化させる記録方式

1125i(1080i)

デジタルハイビジョン映像の 1 つで、1/60 秒ごとに 1125 本 の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走 査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の 525 本の倍以上の 1125 本もあるため、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな 映像になります。

1125p(1080p)

デジタルハイビジョン映像の 1 つで、1/60 秒ごとに 1125 本 の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。イン ターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なく なります。

525i(480i)

1/60 秒ごとに 525 本の走査線を半分に分けて交互に流すイ ンターレース(飛び越し走査)方式です。

525p(480p)

1/60 秒ごとに 525 本の走査線を同時に流すプログレッシブ (順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さな いので、チラツキが少なくなります。

750p(720p)


デジタルハイビジョン映像の 1 つで、1/60 秒ごとに 750 本の 走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。イン ターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なく なります。

	アイスランド	7383	オーリヤ	7982	シンド	8368	トルクメン	8475	ヘブライ	7387
	アイマラ	6589	オランダ	7876	シンハラ	8373	トルコ	8482	ベトナム	8673
	アイルランド		カザフ				トンガ			6669
	アゼルバイジャン	6590	カシミール	7583	スウェーデン	8386	ドイツ	6869	ベンガル(バングラ)	6678
	アッサム	6583	カタロニア	6765	スロバキア	8375	ナウル	7865	ペルシャ	7065
	アファル	6565	ガリチア	7176	スロベニア	8376	日本語	7465	ポーランド	8076
	アフリカーンス	6570	韓国(朝鮮)語	7579	スワヒリ	8387	ネパール	7869	ポルトガル	8084
=	アプハジア	6566	カンナダ				ノルウェー			
	アムハラ						ハウサ			
五	アラビア						ハンガリー			
四	アルバニア	8381	ギリシャ	6976	セルビア	8382	バシキール	6665		
番	アルメニア		クルド				バスク			
1 🖺	イタリア						パシュト			
ᅵ불	イディッシュ						パンジャブ		マダガスカル	
12	インターリングア						ヒンディー			
胜	インドネシア						ビハール		モンゴル	
莧	ウェールズ						ビルマ			
	ウォロフ		ケチュア	8185			フィジー			
	ヴォラピュック		ゲール				フィンランド			
	ウクライナ	8575	(スコットランド)				フェロー			
	ウズベク	8590	コーサ				フランス			
	ウルドゥー						フリジア			
	英語		サモア				ブータン		ルーマニア	8279
	エストニア		サンスクリット						レトロマンス	
	エスペラント	6979	ショナ	8378	トウイ	8487	ブルターニュ	6682	ロシア	8285

ディスク・カードの取り扱い


使用上のお願い

持ちかた



汚れたときや、つゆがついたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。



カートリッジ付き DVD-RAM の取り扱いについて

ディスクを損傷から保護し、性能を維持するため、シャッターを無理に開けないでください。

取扱上のお願い

ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ●ディスクにシールやラベルを貼らない。(ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)
- ●ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使うボールペンなど先のとがった硬いものは使わない
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない
- ●ディスクを落としたり、重ねたり、物をのせたり、衝撃を与えたりしない
- ●以下のディスクを使わない
- ーシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタルディスクなどのディスク
- そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- ハート型など、特殊な形のディスク



- ●次のような場所に置かない
- 直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど温度が高いところ
- -湿気やほこりの多いところ
- -温度差の激しいところ(結露が発生します)
- -静電気や電磁波が発生するところ
- ●使用後はケースまたはカートリッジに収める

本機のお手入れ

録画 / 再生用レンズが汚れたとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。

使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、

レンズクリーナー(**→ 準備編 46)**でほこりなどの除去をおすすめします。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

●クリーニング中に音がすることがありますが故障ではありません。

本体が汚れているとき

柔らかい布でふいてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

本機を廃棄/譲渡するときのお願い

本機にはお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が記録されています。 廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、**放送設定**の「個人情報リセット」を実行し、記録された情報を消去してください。 (→82)

本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などので相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社·販売会社の「修理ご相談窓口 |へ!
- ●使いかた·お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての 長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修 理とさせていただくことがあります。

■保証書(別添付)

お買い上げ日·販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→91~98)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|部品代|は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

	ご連絡いただきたい内容								
製品	製 品 名 DVDレコーダー お買い上げ日 年 月 日								
品	番		故障の状況	できるだけ具体的に					

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

訟

ナビダイヤル **5** 0570-087-087 (全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海 地 区 近 地 区 札幌 札幌市厚別区厚別南 带広 帯広市西20条北2丁目 滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 大和郡山市筒井町 奈良 2丁目17-7 23-3 800番地 **25** (077)582-5021 **25** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 **25** (0743)59-2770 京都 京都市伏見区竹田中川原町 旭川 旭川市2条通16丁目 ⅳ館 函館市西桔梗589番地241 **和歌山** 和歌山市中島499-1 71-4 1166 (函館流通卸センター内) **25** (075)672-9636 **25** (073)475-2984 **25** (0166)22-3011 **25** (0138)48-6631 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 神戸市中央区琴/緒町 兵庫 1-7 3丁目2-6 **25** (06)6359-6225 **23** (078)272-6645 地 北 区 青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町 中 地 364 7-4-18 **岡山** 岡山市田中138-110 **阜取** 鳥取市安長295-1 **25** (017)775-0326 **25** (022)387-1117 秋田 秋田市東通り2丁目1-7 山形 山形市平清水1丁目 6 **25** (050)5519-6348 1-75 \exists **25** (023)641-8100 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 福島 郡山市亀田1丁目51-15 1 木 **25** (019)645-6130 **23** (024)991-9308

	百 都 日	> 地	! 区
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂
	3-19		2丁目26-17
	1 (028)689-2555		1 (03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13
	1 (027)254-2075		3 (055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目	神奈川	横浜市港南区日野5丁目
	15-3		3-16
	23 (029)864-8756		1 (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東明1丁目8-14
	23 (048)728-8960		25 (025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目		
	9-5		
	23 (043)208-6034		

	(0.10)200.000.1				25 (092)593-9036
	_L ÷2	lık		佐賀	佐賀市鍋島町大字
	中部	<u>地</u>	区		八戸字上深町3044
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町		25 (0952)26-9151
	3 (076)280-6608		8-10	長崎	長崎市東町1949-1
富山	富山市根塚町1丁目1-4		23 (052)819-0225		1 (095)830-1658
	8 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35
福井	福井市問屋町2丁目14		1 (058)278-6720		3 (097)556-3815
ТШТТ	雷 (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉
⋿			25 (0577)33-0613		2099-2
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重			25 (0985)63-1213
++	1 (0263)86-9209		421		
静岡	静岡市駿河区有東2丁目		25 (059)255-1380		沖縄
	3-22 (054)287-9000			油组	
	A (034)267-9000			一种吧	浦添市城間4丁目23-11

ラス	雷 (0857)26-9695	IMITTI	雷 (086)242-6236
米子	米子市米原4丁目2-33 否(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	松江市平成町182番地14 雷 (0852)23-1128	山口	☎(082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		T (083)973-2720
浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629		

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 公 (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 雷 (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 3 (089)905-7544

匹

九

地

地

区

区

	T (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 番 (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎	否 (0952)26-9151 長崎市東町 1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山		岐阜		大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	☎ (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井		高山		宮崎			2 (0997)53-5101
長野		三重	☎ (0577)33-0613 津市久居野村町字山神		2099-2 13 (0985)63-1213		
静岡	静岡市駿河区有東2丁目3-22		421 ☎(059)255-1380		沖縄	地	区

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

25 (098)877-1207

さくいん

英数字	0 ~ "	LPCM 音声で記録する(初期設定「記録音声モードの設定(XP時)」).	
央奴子	ページ	音声言語を切り換える(音声情報)	
■ 1 回だけ録画可能	32	音声を切り換える(再生時)	4/
■ 30 秒スキップ		音声を切り換える(放送受信時) 記録する音声(主/副)を選ぶ(初期設定「二重放送音声記録」)	24
AAC		記録する自用(土/副)を選が(初期設定1二里派及自用記録」)□ ■ 音声ガイド	60
■ B-CAS カード		■ 自戸ガイト 設定する(初期設定「音声ガイドの出力」)	93
_ = 挿入する	準備編 14	改足する(初州改足 百円カイトの山カ」)	00
テストする	準備編34	か 行 ペ	~ "
番号を見る		<i>1</i>). 1]	ニージ
■ CPPM	105	■ カード	
■ CPRM	105	フォーマット	77
 ■ D 映像端子		プロテクト(書き込み禁止)	
出力解像度を設定する(初期設定「D 端子出力解像度	1) 86	■ ガイドチャンネル準備終	
■ DPOF		■ 外部入力 NR	
プリント枚数を設定する	59	■画質の選択	• .
■ DR 番組の DVD 保存		再生時	51
■ DVD-R DL(片面2層)		録画時(録画モード)	30
■ DVD-Video 方式(DVD ビデオ方式)		■ かんたん設置設定準備終	
■ DV おまかせ取込		■ クイックスタート	
■ EPG		■ フーブンハブ 「	00
■ EP 時の記録時間 [EP(6H)/EP(8H)]		接続する準備	編 16
		■高速ダビング	лунц ТО
■ FR(フレキシブルレコーディング)		■ 同述タレンク 初期設定「高速ダビング用録画」	QΛ
■ G コード®入力を使って予約録画する	40	初朔政と「高速タビノノ州歌画」 所要時間のめやす	
■ HDD		■ 購入記録	
取り扱い		■ 購入記録	/ J
フォーマット		■ 個人情報リセット ■ コマ送り / コマ戻し	
■ HDMI		■ コマ达り / コマ庆し	40
アンプと接続		→ /=	
設定する(初期設定「HDMI 接続」)		さ 行 ペ	ージ
テレビと接続		■再生する	
■ Ir システム		MP3	48
Ir システムを接続する		写真	
Ir システムを使って録画する		スライドショー再生	
■ JPEG		チャプター	
ファイルの条件		ディスク	
■ LPCM	106	番組	
LPCM 音声で記録する(初期設定「記録音声モードの設定(XP		プレイリスト	
■ MP3		■ 再生設定	
再生する		■ 再生ナビ	00
■ MPEG2		■ 13エ/ こ 画面の便利な機能	45
ダビング		■ 作成する	
■ PBC(付きビデオ CD)		チャプター	56
再生設定	50	プレイリスト	57
■ SD カード		プレイリストのチャプター	58
MPEG2 動画のダビング		■ 残量に合わせて録画する(ぴったり録画)	35
入れ方 / 出し方		■ 時刻合わせ準備終	編 32
写真の再生		■ 視聴制限	
写真のダビング		DVD ビデオの視聴制限を設定する	
■ TIFF		番組の視聴制限を設定する	
ファイルの条件	13	■ 自動 CM 早送り	
■ VIERA Link		再生時	50
HDMI ケーブルで接続する		ダビング時	63
操作する	21	■ 自動更新録画	37
■ VR 方式(ビデオレコーディング方式)	9	■ 自動ドライブ選択	18
		■写真	
あ行	ページ	一括取込	
		再生する	
■ アイコン一覧	102	消去する	
■暗証番号	o :	ダビングする	
視聴制限(DVD ビデオ)		プロテクト	
視聴制限(番組)	82	編集する	
■ アンテナ	W III /= 0.0	■ 仕様	101
アンテナレベル		■消去する	
接続する	準備編 6	写真	
■ アンプと接続する		全番組消去	
■ 枝番号		チャプター 来知	
■ お好み選局		番組	
■ お好みページ	79	プレイリスト プレイリストのチャプター	ده کار
■ お知らせメール(放送メール)		プレイリストのデヤフター ■ 消去ナビ	
■ 追っかけ再生		■ /fi	00
 ■ お手入れ		■ 詳 細タピン ク SD カードの MPEG2 動画をダビングする	70
		写真をダビングする	
■ 650% Cグ C グ (100mmmmmm)	- -	番組をダビングする	
■ DV 入力から録画する(初期設定「DV 入力時の音声の設定」)	85	ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ) をダビングする	70

	初期設定		
	初期化する(初期設定リセット) 信号切換		83
_	再生時		
	放送受信時		
	信与設定		
	スロー再生		46
	選局方法		
	全番組消去 操作ガイド		
	操作状態の確認(情報表示)		47
	双方向通信一覧		79
	た 行	~~	ز:.
	タイムワープ		
	ダウンロード予約	Ě備編	34
	他の DVD 機器再生(ファイナライズ)		78
	 ダビング DR 番組の DVD 保存		67
	DN 毎祖の DV D 保存 SD カードの MPEG2 動画のダビング		70
	おまかせダビング		66
	写真 詳細ダビング		
	詳細タピングビデオやビデオカメラから		72
	ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)		70
	チャプター		
	作成·再生·編集 消去する		
	/月云りる ディスク		56
	入れ方		18
	記録・再生ができるディスク		
	再生する 再生のみできるディスク		
	ディスクの再生方法(再生設定)		50
	名前を付ける		77
	フォーマット		
	プロテクト データ放送		
	デジ・アナどっちも録り		31
	デジタル放送録画モード DR 固定		84
	電話 接続する	維備絙	17
	設定する	华佣柵 準備編	
	同時録画再生		36
	な行	- 0	- "
		^^—	ン
	名前を付ける ディスク		77
	番組		54
	フォルダ		
	プレイリスト 予約録画		
	二重放送		71
	記録する音声(主/副)を選ぶ(初期設定「二重放送音声記録		
	番組にかかる制限		33
	イットソーン 接続する	進備編	18
	設定する		
	は行	~-	- "
			_
	早送り・早戻し(サーチ) 早見再生(1.3 倍速)		46
	早見冉生(.3 倍速 <i>)</i> 番組		40
	- T 再生する		
	消去する		
	名前を付ける プロテクト		
	グロナグド編集する		
	番組追従		
	 		

受信する	
予約録画する	
■ ビデオ 接続する ダビングする	
■ ぴったり録画	35
■ ファイナライズ	104
■ フォーマット(初期化)	104
フォーマット確認画面が表示されたら フォーマットする	76 77
■ ブラウザを設定する	準備編 40
■ プレイリスト 作成·再生·編集	52 57
消去する 名前を付ける	
■ プレイリストのチャプター	
作成·再生·編集	
入/切する(再生設定)	51
テレビのタイプを設定する ■ プロテクト(書き込み禁止)	105
カートリッジ	77 77
写真	59
フォルダ ディスク	
番組 ■ ペイ・パー・ビュー	54
■ 別売品	準備編 46
■ 編集する 写真	59
チャプター	56
番組 プレイリスト	
■ 放送設定	
■	80
ま行	
ま 行 ■ 毎日·毎週予約	ページ 37
ま 行 ■ 毎日·毎週予約 ■ マルチジョグ ■ メール / 情報	ページ 17 79
ま 行 ■ 毎日・毎週予約 ■ マルチジョグ	ページ 17 79
ま 行 ■ 毎日·毎週予約 ■ マルチジョグ ■ メール / 情報 ■ 文字入力	ページ 37 17 79 60
ま 行 ■ 毎日・毎週予約	ページ 37 17 79 60
ま 行 毎日・毎週予約 マルチジョグ メール / 情報 文字入力 や 行 野球延長対応(番組追従) 有料放送 購入した番組の確認	ページ
ま 行 ■ 毎日・毎週予約 ■ マルチジョグ ■ メール / 情報 文字入力 や 行 ■ 野球延長対応(番組追従) ■ 有料放送	ページ
ま 行 ■ 毎日・毎週予約 ■ マルチジョグ ■ メール / 情報 文字入力 ** ** ** ** ** ** ** ** **	ページ 37 17 60 ページ 37 37 39
ま 行 ■ 毎日・毎週予約 ■ マルチジョグ ■ メール / 情報 文字入力 や 行 ■ 野球延長対応(番組追従) ■ 有料放送 購入した番組の確認 見る 用語解説 ■ 用語解説 『 システムを使って 『 システムを使って	ページ
ま 行 ■ 毎日・毎週予約 ■ マルチジョグ ■ メール / 情報 ■ 文字入力 や 行 ■ 野球延長対応(番組追従) ■ 有料放送 購入した番組の確認 見る ■ 用語解説 ■ 用語解説 ■ のコード® 入力を使って 番組表(G ガイド)を使って 予約の確認・修正・取消し	ページ 37 60 60 37 37 39 28 104 40 41 40
ま 行 ■ 毎日・毎週予約 ■ マルチジョグ ■ メール / 情報 文字入力 や 行 ■ 野球延長対応(番組追従) ■ 有料放送 購入した番組の確認 見る ■ 用語解説 ■ ア約録画 G コード® 入力を使って 「システムを使って 番組表(G ガイド)を使って 番組表(G ガイド)を使って	ページ 37 60 60 37 37 39 28 104 40 41 40
ま 行 ■ 毎日・毎週予約 ■ マルチジョグ ■ メール / 情報 ■ 文字入力 や 行 ■ 野球延長対応(番組追従) ■ 有料放送 購入した番組の確認 見る ■ 用語解説 ■ 用語解説 ■ のコード® 入力を使って 番組表(G ガイド)を使って 予約の確認・修正・取消し	ページ 37 60 60 37 37 39 28 104 40 41 40
ま 行 ■ 毎日・毎週予約 ■ マルチジョグ ■ メール / 情報 ■ 文字入力 や 行 ■ 野球延長対応(番組追従) ■ 有料放送 購入した番組の確認 見る 見る ■ 用語解説 ■ 用語解説 ■ お約録画 G コード® 入力を使って 「システムを使って 番組表(G ガイド)を使って 予約の確認・修正・取消し 録画時間を指定して(時間指定予約) ら 行 ■ リージョン番号	ページ 37 17 60 37 37 39 28 104 40 41 41 41 41 41 41
ま 行 毎日・毎週予約	ページ 37 17 60 37 37 39 28 104 40 41 41 41 41 41 41
ま 行 毎日・毎週予約 マルチジョグ メール / 情報 文字入力 や 行 野球延長対応(番組追従) 青料放送 購入した番組の確認 見る 川語解説 「ジステムを使って 番組表(Gガイド)を使って 番組表(Gガイド)を使って 番組表(Gガイド)を使って 番組表(Gガイド)を使って 番組表(Gガイド)を使って ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ページ 37 60 37 37 37 38 40 41 40 41 41 42 41 42 41
ま 行 毎日・毎週予約	ページ 37 17 79 60 ページ 37 79 28 104 40 41 38 42 41 ページ 12 50
ま 行 毎日・毎週予約	ページ
ま 行 ■毎日・毎週予約 ■マルチジョグ ■メール/情報 ■文字入力 や 行 ■野球延長対応(番組追従) ■有料放送 購入した番組の確認 見る ■月語解説。 ■予約録画 「G コンステムを使って 番組表(G ガイド)を使って。 「ジステムを使って。 番組表(G ガイド)を使って。 参納の確認・修正・取消し 録画時間を指定して(時間指定予約) 「リージョン番号 ■リピート再生 ■リピート再生 ■リピーコン 2台以上の当社製 DVD レコーダーなどを使うとき (リモコンモード)… 各部のはたらき 乾電池を入れる … 本機のリモコンでテレビを操作する。 ■リリーフ(代替)録画	ページ 37 17 79 60 ページ 37 79 28 104 40 41 40 41 ページ 41 ページ 12 50 準備編 32 準備編 32 準備編 32 37
ま 行 ■ 毎日・毎週予約	ページ

著作権など

- ●ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタル することは法律により禁じられています。
- ●この製品は、著作権保護技術を採用しており、米 国と日本の特許技術と知的財産権によって保護 されています。
- この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン 社の許可が必要です。また、その使用はマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用 とその他一部のペイパービューでの使用に制限 されます。この製品を分解したり、改造すること も禁じられています。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日 本国内における登録商標です。

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

- ●電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

- ●Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. および その関連会社の日本国内における登録商標です。 Gコードシステムは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生 産しております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」はDTS 社の商標です。
- SD ロゴは商標です。
- miniSD™ は SD アソシエーションの商標です。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- の商標または、登録商標です。 ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイル Wnn を使用しています。 "Mobile Wnn" ⑥ OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、[操作一覧]を押し、"その他の機能へ" →"メール/情報"→"ID 表示"→"ソフト情報表示"をご参照ください。
 メールや購入記録、データ放送のポイントなどの
- メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不都合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
 この取扱説明書に記載されている各種名称、会社
- ●この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
- ●この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利確保のため権利者に支払われることが定められています。
 私的録画補償金の問い合わせ先

T107-0052

東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F 社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で 使用できません。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



ーこのマークがある場合は-



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生 紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

愛情点検

長年で使用のDVDレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは 使用を中止し、故障や事故防止 のために、必ず販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	F	日	販業店会		,	`	
おぼえのため	品番				- 販売店名		()	_
記入されると 便利です。	B-CAS カード 番号		B-CAS カード番号を記入してください。お問い合わせのときに必要な場合があります。						

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号